

# Coupe-douilles électrique - Taille-douilles pour perceuse à colonne, collets et pilotes non inclus

[Rechargement](#) > [Préparation de Douilles](#) > [Raccourcissement de Douilles](#) > [Têtes Coupanentes de Remplacement](#)

Le Power Case Trimmer de Forster s'intègre à votre perceuse à colonne standard et peut vraiment accélérer le processus de découpe des douilles. La longueur de découpe est contrôlée par l'arrêt du mandrin de la perceuse ; une barre de mise en ligne est intégrée pour un réglage facile du collet ; et les pilotes de la découpeuse originale sont interchangeables avec le Power Trimmer. La lame est en acier trempé (diamètre de 0,490 pouce) avec un arbre de un quart de pouce et des cannelures décalées pour une découpe sans vibration. Commandez la lame optionnelle #33-1417 pour les douilles de calibre .17 et .20. Commandez les collets et les pilotes séparément. Arbres de lame de remplacement pour le Forster Power Case Trimmer.



## Caractéristiques

- Nom: [Taille-douilles pour perceuse à colonne, collets et pilotes non inclus](#)
- Fabricant: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- Référence: 749006609
- N° fabr.: PT1010
- Poids du colis: 0.522kg
- Hauteur d'expédition: 84mm
- Largeur d'expédition: 104mm
- Longueur d'expédition: 127mm
- UPC: 757253005343

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ DU POWER CASE TRIMMER](#)
- [À propos de nous](#)

# GUIDE DE SÉCURITÉ DU POWER CASE TRIMMER

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Power Case Trimmer de Forster Products, Inc. Ce guide vous fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer l'utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le trimmer pour éviter les accidents et les blessures.

## Lignes directrices générales de sécurité

- Assurezvous toujours que le trimmer est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez votre espace de travail propre et bien éclairé pour éviter les accidents.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation du trimmer.
- Assurezvous que l'outil est solidement monté sur la perceuse à colonne avant de l'utiliser.
- Ne laissez jamais le trimmer sans surveillance pendant son fonctionnement.
- Gardez vos mains, vos cheveux et vos vêtements amples éloignés des pièces mobiles.
- Ne pas utiliser le trimmer si vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Inspectez régulièrement le trimmer pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurezvous que la perceuse à colonne est réglée à la bonne vitesse pour le matériau à couper.
- Vérifiez toujours que le collet et le pilote sont correctement fixés avant de démarrer le trimmer.
- Évitez d'utiliser le trimmer à d'autres fins que celles prévues.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le trimmer de quelque manière que ce soit.
- Si le trimmer émet des bruits ou des vibrations inhabituels, arrêtez immédiatement de l'utiliser et investiguez la cause.
- Soyez prudent avec les bords et les lames tranchantes lorsque vous manipulez le trimmer.

## Instructions d'installation et d'utilisation

### 1. Installation :

- Assurezvous que la perceuse à colonne est débranchée avant l'installation.
- Fixez le Power Case Trimmer solidement au collet de la perceuse à colonne selon les directives du fabricant.
- Vérifiez que toutes les connexions sont serrées et sécurisées avant de rebrancher la perceuse.

### 2. Utilisation :

- Branchez la perceuse à colonne et allumezla, en ajustant la vitesse au niveau approprié pour votre matériau.
- Positionnez la douille à couper contre le trimmer, en vous assurant qu'elle est stable et sécurisée.
- Abaissez lentement la poignée de la perceuse à colonne pour engager le trimmer avec la douille.
- Maintenez une prise ferme sur la douille pendant le découpage et ne tentez pas de forcer le matériau à travers le trimmer.
- Une fois le découpage terminé, éteignez la perceuse à colonne et débranchezla avant de retirer les douilles découpées.

## **Instructions de disposition**

- Disposez du Power Case Trimmer conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques.
- Ne jetez pas le trimmer avec les déchets ménagers.
- Retirez toutes les batteries ou composants électriques avant la mise au rebut, si applicable.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question concernant la sécurité ou le support produit, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec votre produit ou visiter le site Web du fabricant.

## **Conclusion**

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec le Power Case Trimmer. Priorisez toujours la sécurité et respectez les lignes directrices fournies pour prévenir les accidents et les blessures. Merci d'avoir choisi Forster Products, Inc.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)