

Monopodes à montage sur goujon - Fixation monopode verrouillable 5,5-6,5 pouces molette rapide

[Accessoires](#) > [Bipieds, Monopieds & Accessoires](#) > [Monopieds](#)

Les monopodes Accu-Shot sont conçus pour ajouter de la stabilité et permettre un ajustement facile de l'élévation pour les fusils équipés de bipodes. Les monopodes se fixent à l'anneau de sangle arrière de la plupart des fusils, ou à l'adaptateur AR-15/M1-A en option pour les fusils de type militaire (stocks A2 uniquement). Le monopode "Original" dispose d'un réglage d'élévation verrouillable, réalisé en faisant tourner le corps en néoprène du monopode - chaque rotation complète équivaut à cinq pouces de mouvement à 100 yards. C'est un accessoire bien conçu, facile à installer, adapté pour tirer depuis un banc ou au sol. Chaque modèle est équipé d'un anneau de verrouillage pour maintenir l'élévation en place. Le modèle Quick Knob permet des ajustements rapides et offre une élévation de 3.5" à 4.65". Le monopode AI/ASAI Original s'adapte aux systèmes de crosse Accuracy International AE, AW et AICS. Le monopode Precision Rail (PRM) d'Accu-Shot se fixe à un rail Picatinny et a plusieurs applications en dehors de l'utilisation monopode, comme une poignée avant verticale pliante. Il se plie facilement et se rétracte lorsqu'il n'est pas utilisé. Nous proposons le PRM avec le "Quick Knob" d'origine pour une acquisition de cible plus rapide. Le "Quick Knob" permet à l'utilisateur de faire des ajustements rapides d'une simple pression sur un bouton. En appuyant sur le bouton à ressort, votre monopode peut glisser vers le haut ou vers le bas pour un ajustement grossier afin que vous puissiez trouver votre image de visée souhaitée. Relâchez le bouton et réengagez les filetages de la tige d'actionneur et tournez le bouton pour un ajustement précis. Disponible en longueurs Standard (3.5" - 4.75"), Mid-Range (4.4" - 5.85"), et Long (5.85" - 6.85") avec Quick Knob. Achetez un monopode Precision Accu-Shot original avec la nouvelle mise à niveau "Quick Knob" déjà installée. Disponible en longueurs Standard (3.65" - 4.75"), Mid-Range (4.75" - 5.85"), et Long (5.7" - 6.85").



Caractéristiques

- Nom: [Fixation monopode verrouillable 5,5-6,5 pouces molette rapide](#)
- Fabricant: [ACCU-SHOT](#)
- Référence: 749007280
- N° fabr.: BT06-QK
- Attache : Stud
- Couleur: Noir
- Hauteur: 5 1/2 to 6 1/2
- Style: Quick Knob
- Poids du colis: 0.272kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 193mm
- UPC: 810040220036

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Monopode AccuShot Locking Monopod Stud](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Monopode AccuShot Locking Monopod Stud

Introduction

Merci d'avoir choisi le monopode AccuShot Locking Monopod Stud. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le monopode.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le monopode est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Inspectez régulièrement le monopode pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez d'utiliser le monopode dans des conditions météorologiques extrêmes.
- Gardez le monopode hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne modifiez pas le monopode de manière à compromettre sa sécurité.
- En cas de problème, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'installer le monopode, assurezvous que votre arme est déchargée.
- Utilisez le monopode uniquement avec des armes compatibles, comme spécifié dans les instructions du produit.
- Ne dépassez pas la capacité de poids recommandée pour le monopode.
- Lorsque vous ajustez le monopode, faitesle lentement et prudemment pour éviter tout mouvement brusque.
- Ne laissez jamais le monopode sans surveillance lorsqu'il est utilisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

- Préparation:** Assurezvous que votre arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
- Fixation:**
 - Localisez l'anneau de sangle arrière de votre fusil ou l'adaptateur AR15/M1A.
 - Fixez le monopode en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
- Ajustement:**
 - Utilisez le réglage d'élévation verrouillable en tournant le corps en néoprène du monopode.
 - Chaque rotation complète équivaut à cinq pouces de mouvement à 100 yards.

Utilisation

- Ajustement Rapide:** Utilisez le "Quick Knob" pour des ajustements rapides. Appuyez sur le bouton à ressort pour faire glisser le monopode vers le haut ou vers le bas.
- Ajustement Précis:** Relâchez le bouton pour réengager les filetages de la tige d'actionneur et tournez le bouton pour un ajustement précis.
- Positionnement:** Utilisez le monopode pour tirer depuis un banc ou au sol, en veillant à avoir une prise stable.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le monopode avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et des

équipements d'armement.

- Si le monopode est endommagé, suivez les recommandations de votre municipalité pour un recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre monopode AccuShot, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service client approprié.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. Votre sécurité est notre priorité. Utilisez votre monopode de manière responsable et en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr