

Monopods mit Stud-Befestigung - Standard Range Monopod-Stud 3.75-4.75" Schnellknopf

[Schießsport Zubehör](#) > [Zweibeine, Dreibeine, Monopods & Zubehör](#) > [Monopods](#)

Die Accu-Shot Monopods sind so konzipiert, dass sie Stabilität bieten und eine einfache Höhenverstellung für mit Bi-Pods ausgestattete Gewehre ermöglichen. Die Monopods werden am hinteren Sling Swivel Stud der meisten Gewehre oder am optionalen AR-15/M1-A Adapter für militärische Gewehre (nur A2-Schäfte) befestigt. Der "Original" Monopod verfügt über eine verriegelbare Höhenverstellung, die durch Drehen des Neoprenkörpers des Monopods erfolgt - jede volle Umdrehung entspricht fünf Zoll Bewegung auf 100 Yards. Dies ist ein gut verarbeitetes, einfach zu installierendes Zubehör, das sich sowohl für das Schießen vom Tisch als auch vom Boden eignet. Jedes Modell verfügt über einen Verriegelungsring, um die Höhe in Position zu halten. Das Quick Knob-Modell ermöglicht schnelle Anpassungen und hat eine Höhenverstellung von 3,5"-4,65". Der AI/ASAI Original Monopod passt auf die Accuracy International AE, AW und AICS Schaftsysteme. Der Precision Rail Monopod (PRM) von Accu-Shot wird an einer Picatinny-Schiene befestigt und hat mehrere Anwendungen über die Verwendung als Monopod hinaus, wie zum Beispiel als klappbarer vertikaler Vordergriff. Er lässt sich leicht zusammenfalten und zurückziehen, wenn er nicht verwendet wird. Wir bieten den PRM mit dem werkseitig verbesserten "Quick Knob" für eine schnellere Zielerfassung an. Der "Quick Knob" ermöglicht es dir, mit einem Knopfdruck schnelle Anpassungen vorzunehmen. Das Drücken des federbelasteten Knopfes lässt deinen Monopod nach oben oder unten gleiten, um grobe Anpassungen vorzunehmen, damit du dein gewünschtes Sichtbild finden kannst. Lass den Knopf los und aktiviere die Gewinde der Betätigungsstange erneut und drehe den Knopf für feine Anpassungen. Verfügbar in Standard (3,5" - 4,75"), Mid-Range (4,4" - 5,85"), und Lang (5,85" - 6,85") Längen mit Quick Knob. Kaufe einen originalen Accu-Shot Precision Monopod mit dem neuen "Quick Knob" Upgrade, das bereits installiert ist. Verfügbar in Standard (3,65" - 4,75"), Mid-Range (4,75" - 5,85"), und Lang (5,7" - 6,85") Längen.



Eigenschaften

- Name: [Standard Range Monopod-Stud 3.75-4.75" Schnellknopf](#)
- Hersteller: ACCU-SHOT
- Artikel-Nr.: 749007300
- Herst.-Nr.: BT04-QK
- Art: Quick Knob
- Attachment: Stud
- Farbe: Black
- Höhe: 3 3/4 to 4 3/4
- Versandgewicht: 0.204kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 127mm
- Versandlänge: 196mm
- UPC: 810040220012

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweis für den AccuShot Monopod mit Quick Knob
- Über uns

Sicherheitshinweis für den AccuShot Monopod mit Quick Knob

Einleitung

Danke, dass du dich für den AccuShot Monopod mit Quick Knob entschieden hast, der für Stabilität und Benutzerfreundlichkeit in verschiedenen Schießsituationen konzipiert ist. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitshinweise, um die sichere und effektive Verwendung deines Monopods zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Monopod ausschließlich für den vorgesehenen Zweck als Unterstützung für Kameras und andere Geräte verwendet wird.
- Überprüfe den Monopod vor der Benutzung auf sichtbare Schäden. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Halte den Monopod außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, um Unfälle zu vermeiden.
- Sei dir beim Gebrauch des Monopods im Freien deiner Umgebung bewusst, um Stolpergefahren zu vermeiden.
- Halte dich an alle lokalen Vorschriften zur Verwendung von Monopods in öffentlichen Räumen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Stabilität:** Stelle sicher, dass der Monopod fest auf dem Boden steht, bevor du Geräte anbringst.
- **Gewichtsgrenze:** Überschreite nicht die Gewichtsgrenze des Monopods. Siehe die Produktspezifikationen für Details.
- **Einstellungen:** Nimm Anpassungen an der Höhe des Monopods vorsichtig vor und nur, wenn er kein Gerät unterstützt.
- **Quick Knob:** Stelle sicher, dass der Quick Knob vor der Benutzung sicher befestigt ist, um ein versehentliches Lösen zu verhindern.
- **Wetterbedingungen:** Vermeide die Verwendung des Monopods bei extremen Wetterbedingungen, wie starkem Regen oder starkem Wind, die die Stabilität beeinträchtigen können.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Auspicken:** Entferne den Monopod vorsichtig aus der Verpackung und stelle sicher, dass alle Komponenten enthalten sind.
2. **Erweiterung des Monopods:**
 - Halte den Monopod fest.
 - Drehe den Quick Knob gegen den Uhrzeigersinn, um die Höhenverstellung zu entsperren.
 - Erweitere den Monopod auf die gewünschte Höhe (zwischen 3,75 und 4,75 Zoll).
 - Drehe den Quick Knob im Uhrzeigersinn, um den Monopod auf der gewünschten Höhe zu sichern.
3. **Anbringen von Geräten:**
 - Stelle sicher, dass der Quick Knob verriegelt ist, bevor du eine Kamera oder ein Gerät anbringst.
 - Befestige das Gerät sicher am Befestigungsstift des Monopods.
4. **Verwendung des Monopods:**
 - Positioniere den Monopod auf einer flachen, stabilen Oberfläche.
 - Nutze den Monopod, um deine Kamera oder dein Gerät während des Schießens zu unterstützen.

- Halte immer eine Hand an der Kamera oder dem Gerät für zusätzliche Unterstützung.

5. Abbau:

- Wenn du fertig bist, entferne vorsichtig die Kamera oder das Gerät.
- Drehe den Quick Knob gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entsperren und den Monopod zurückzuziehen.
- Lagere den Monopod an einem sicheren Ort, wenn er nicht benutzt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Monopod gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoff und Metallabfälle.
- Wenn der Monopod irreparabel beschädigt ist, recycle die Materialien, wo immer möglich.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktfragen kontaktiere bitte den Hersteller direkt. Stelle sicher, dass du die Produktinformationen zur Hand hast.

Danke, dass du diese Sicherheitshinweise befolgst. Viel Freude beim verantwortungsvollen Gebrauch deines AccuShot Monopods mit Quick Knob!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de