

MONOPODI CON ATTACCO A PERNO - Attacco per monopiede standard 3,75"÷4,75" con manopola rapida

[Accessori per il tiro](#) > [Bipiedi monopiedi e accessori](#) > [Monopiedi](#)

I monopodi Accu-Shot sono progettati per aggiungere stabilità e fornire un facile aggiustamento dell'elevazione per fucili dotati di bipodio. I monopodi si attaccano al perno della cinghia posteriore della maggior parte dei fucili, o all'adattatore opzionale AR-15/M1-A per fucili di tipo militare (solo calci A2). Il monopiede "Original" ha un aggiustamento dell'elevazione bloccabile che si ottiene ruotando il corpo in neoprene del monopiede - ogni rotazione completa equivale a cinque pollici di movimento a 100 yard. Questo è un accessorio ben realizzato e facile da installare, adatto per il tiro da tavolo o a terra. Ogni modello presenta un anello di blocco per fissare l'elevazione in posizione. Il modello Quick Knob consente aggiustamenti rapidi e ha un'elevazione di 3.5"-4.65". Il monopiede AI/ASAI Original si adatta ai sistemi di calci Accuracy International AE, AW e AICS. Il monopiede Precision Rail (PRM) di Accu-Shot si attacca a un rail Picatinny e ha diverse applicazioni oltre l'uso come monopiede, come una presa verticale pieghevole. Si piega facilmente e si ritrae quando non è in uso. Offriamo il PRM con il "Quick Knob" aggiornato in fabbrica per un'acquisizione del bersaglio più rapida. Il "Quick Knob" consente all'utente di effettuare aggiustamenti rapidi con la pressione di un pulsante. Premendo il pulsante a molla, il tuo monopiede può scorrere su o giù per un aggiustamento grossolano in modo da poter trovare la tua immagine del mirino desiderata. Rilascia il pulsante e riattiva le filettature dell'asta attuatore e ruota la manopola per un aggiustamento fine. Disponibile in lunghezze Standard (3.5" - 4.75"), Mid-Range (4.4" - 5.85") e Long (5.85" - 6.85") con Quick Knob. Acquista un monopiede Precision Accu-Shot originale con il nuovo aggiornamento "Quick Knob" già installato. Disponibile in lunghezze Standard (3.65" - 4.75"), Mid-Range (4.75" - 5.85") e Long (5.7" - 6.85").



Caratteristiche

- Nome: [Attacco per monopiede standard 3,75"÷4,75" con manopola rapida](#)
- Produttore: [ACCU-SHOT](#)
- N. prodotto: 749007300
- N. fab.: BT04-QK
- Altezza: 3 3/4 to 4 3/4
- Attachment: Stud
- Colore: Nero
- Tipo: Quick Knob
- Peso della spedizione: 0.204kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 127mm
- Lunghezza di spedizione: 196mm
- UPC: 810040220012

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Monopiede AccuShot con Quick Knob](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Monopiede AccuShot con Quick Knob

Introduzione

Grazie per aver scelto il Monopiede AccuShot con Quick Knob, progettato per stabilità e facilità d'uso in varie situazioni di tiro. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace del monopiede. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il monopiede venga utilizzato esclusivamente per il suo scopo previsto come supporto per fotocamere e altre attrezzature.
- Controlla sempre il monopiede per eventuali danni visibili prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il monopiede fuori dalla portata di bambini e animali domestici per prevenire incidenti.
- Quando utilizzi il monopiede all'aperto, fai attenzione all'ambiente circostante per evitare pericoli di inciampo.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso dei monopiedi in spazi pubblici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Stabilità:** Assicurati che il monopiede sia ben piantato a terra prima di attaccare qualsiasi attrezzatura.
- **Limite di Peso:** Non superare il limite di peso del monopiede. Consulta le specifiche del prodotto per ulteriori dettagli.
- **Regolazioni:** Effettua le regolazioni dell'altezza del monopiede con attenzione e solo quando non sta supportando alcuna attrezzatura.
- **Quick Knob:** Assicurati che il Quick Knob sia fissato saldamente prima dell'uso per prevenire rilascio accidentale.
- **Condizioni Meteorologiche:** Evita di utilizzare il monopiede in condizioni meteorologiche estreme, come pioggia intensa o venti forti, che potrebbero compromettere la stabilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Disimballaggio:** Rimuovi con attenzione il monopiede dalla sua confezione, assicurandoti che tutti i componenti siano inclusi.
2. **Estensione del Monopiede:**
 - Afferra saldamente il monopiede.
 - Ruota il Quick Knob in senso antiorario per sbloccare la regolazione dell'altezza.
 - Estendi il monopiede all'altezza desiderata (tra 3.75 e 4.75 pollici).
 - Ruota il Quick Knob in senso orario per fissare il monopiede all'altezza desiderata.
3. **Attacco dell'Attrezzatura:**
 - Assicurati che il Quick Knob sia bloccato prima di attaccare qualsiasi fotocamera o attrezzatura.
 - Attacca l'attrezzatura in modo sicuro all'attacco a perno del monopiede.
4. **Utilizzo del Monopiede:**
 - Posiziona il monopiede su una superficie piana e stabile.
 - Utilizza il monopiede per supportare la tua fotocamera o attrezzatura durante il tiro.
 - Tieni sempre una mano sulla fotocamera o sull'attrezzatura per un supporto aggiuntivo.
5. **Smontaggio:**
 - Quando hai finito, rimuovi con attenzione la fotocamera o l'attrezzatura.
 - Ruota il Quick Knob in senso antiorario per sbloccare e ritirare il monopiede.
 - Riponi il monopiede in un luogo sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il monopiede secondo le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica e metallo.
- Se il monopiede è danneggiato oltre la riparazione, ti preghiamo di riciclare i materiali dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o problemi con il prodotto, ti preghiamo di contattare direttamente il produttore. Assicurati di avere le informazioni sul prodotto pronte per riferimento.

Ti ringraziamo per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. Goditi l'uso responsabile del tuo Monopiede AccuShot con Quick Knob!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it