

Monopodes à montage sur goujon - Goujon monopode verrouillable 4,75-5,75" molette rapide

[Accessoires](#) > [Bipieds, Monopieds & Accessoires](#) > [Monopieds](#)

Les monopodes Accu-Shot sont conçus pour ajouter de la stabilité et permettre un ajustement facile de l'élévation pour les fusils équipés de bipodes. Les monopodes se fixent à l'anneau de sangle arrière de la plupart des fusils, ou à l'adaptateur AR-15/M1-A en option pour les fusils de type militaire (stocks A2 uniquement). Le monopode "Original" dispose d'un réglage d'élévation verrouillable, réalisé en faisant tourner le corps en néoprène du monopode - chaque rotation complète équivaut à cinq pouces de mouvement à 100 yards. C'est un accessoire bien conçu, facile à installer, adapté pour tirer depuis un banc ou au sol. Chaque modèle est équipé d'un anneau de verrouillage pour maintenir l'élévation en place. Le modèle Quick Knob permet des ajustements rapides et offre une élévation de 3.5" à 4.65". Le monopode AI/ASAI Original s'adapte aux systèmes de crosse Accuracy International AE, AW et AICS. Le monopode Precision Rail (PRM) d'Accu-Shot se fixe à un rail Picatinny et a plusieurs applications en dehors de l'utilisation monopode, comme une poignée avant verticale pliante. Il se plie facilement et se rétracte lorsqu'il n'est pas utilisé. Nous proposons le PRM avec le "Quick Knob" d'origine pour une acquisition de cible plus rapide. Le "Quick Knob" permet à l'utilisateur de faire des ajustements rapides d'une simple pression sur un bouton. En appuyant sur le bouton à ressort, votre monopode peut glisser vers le haut ou vers le bas pour un ajustement grossier afin que vous puissiez trouver votre image de visée souhaitée. Relâchez le bouton et réengagez les filetages de la tige d'actionneur et tournez le bouton pour un ajustement précis. Disponible en longueurs Standard (3.5" - 4.75"), Mid-Range (4.4" - 5.85"), et Long (5.85" - 6.85") avec Quick Knob. Achetez un monopode Precision Accu-Shot original avec la nouvelle mise à niveau "Quick Knob" déjà installée. Disponible en longueurs Standard (3.65" - 4.75"), Mid-Range (4.75" - 5.85"), et Long (5.7" - 6.85").



Caractéristiques

- Nom: [Goujon monopode verrouillable 4,75-5,75" molette rapide](#)
- Fabricant: [ACCU-SHOT](#)
- Référence: 749007454
- N° fabr.: BT05-QK
- Attache : Stud
- Couleur: Noir
- Hauteur: 4 3/4 to 5 3/4
- Style: Quick Knob
- Poids du colis: 0.249kg
- Hauteur d'expédition: 18mm
- Largeur d'expédition: 122mm
- Longueur d'expédition: 191mm
- UPC: 810040220029

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Monopode AccuShot Locking Monopod](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Monopode AccuShot Locking Monopod

Introduction

Merci d'avoir choisi le monopode AccuShot Locking Monopod. Ce produit est conçu pour améliorer la stabilité de votre fusil tout en vous permettant un ajustement facile de l'élévation. Pour garantir une utilisation en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le monopode est utilisé uniquement avec des fusils adaptés.
- Vérifiez régulièrement l'état du monopode pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le monopode à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Évitez d'utiliser le monopode dans des conditions climatiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne modifiez pas le monopode de manière non autorisée.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le monopode sur une surface stable pour éviter tout renversement.
- Lorsque vous ajustez l'élévation, assurezvous que le bouton Quick Knob est bien en position avant de relâcher.
- Ne forcez pas le monopode audelà de ses limites de réglage.
- Portez des lunettes de protection et un équipement de sécurité approprié lors de l'utilisation de votre fusil.
- Ne jamais pointer le fusil vers des personnes ou des animaux lorsque vous utilisez le monopode.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Monopode :

- Fixez le monopode à l'anneau de sangle arrière de votre fusil ou à l'adaptateur AR15/M1A si nécessaire.
- Assurezvous que le monopode est bien fixé et qu'il ne bouge pas.

2. Ajustement de l'Élévation :

- Pour ajuster l'élévation, appuyez sur le bouton à ressort du Quick Knob.
- Faites glisser le monopode vers le haut ou vers le bas pour obtenir l'ajustement souhaité.
- Relâchez le bouton pour verrouiller la position.
- Pour un ajustement précis, réengagez les filetages de la tige d'actionneur et tournez le bouton.

3. Utilisation :

- Placez le fusil sur le monopode et assurezvous qu'il est stable avant de tirer.
- Utilisez le monopode pour soutenir votre fusil lorsque vous tirez depuis un banc ou au sol.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le monopode avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des équipements de tir et des accessoires.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les plateformes officielles de sécurité des produits de l'UE et les mises à jour de rappel.

Merci de suivre ces directives pour garantir une utilisation sécuritaire de votre monopode AccuShot Locking Monopod. Restez vigilant et profitez de votre expérience de tir en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr