

BLITZKING 22-KALIBER (0.224") BOAT-TAIL-GESCHOSSE - BLITZKING Kaliber .22 (0.224") 55GR PTBT, 500/Stück

[Wiederladen](#) > [Geschosse](#) > [Geschosse für Langwaffen](#)

Sierra BlitzKing Geschosse BlitzKing Geschosse sind für explosive Expansion bei Schädlingen und Kleintieren konzipiert und bieten ähnliche Genauigkeitsmerkmale wie die MatchKing Zielgeschosse. Die Spitzen der BlitzKing Geschosse bestehen aus einem proprietären Acetylharz, und die Kupferhülsen sind dünn, um die Genauigkeit und explosive Expansion zu verbessern.



Eigenschaften

- Name: [BLITZKING Kaliber .22 \(0.224"\) 55GR PTBT, 500/Stück](#)
- Hersteller: [SIERRA BULLETS](#)
- Artikel-Nr.: 749007497
- Herst.-Nr.: 1455C
- Ballistic Coefficient (G1): 0.271
- Brand Style: BlitzKing
- Diameter (Breech): 0.224
- Durchmesser (Zoll): 0.224
- Geschossart: Boat Tail (BT)
- Grain: 55
- Kaliber: 22 Caliber
- Sectional Density: 0.157
- Menge: 500
- Versandgewicht: 1.837kg
- Versandhöhe: 58mm
- Versandbreite: 109mm
- Versandlänge: 122mm
- UPC: 092763514559

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A505.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für BLITZKING 22 KALIBER (0.224") BOAT TAIL GESCHOSSE
- Über uns

Sicherheitsanleitung für BLITZKING 22 KALIBER (0.224") BOAT TAIL GESCHOSSE

Einleitung

Danke, dass du dich für die Sierra BlitzKing 22 Kaliber (0.224") Boat Tail Geschosse entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere Handhabung und Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du die Geschosse verwendest, um deine Sicherheit und die Einhaltung der EUVorschriften zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle immer sicher, dass du das Produkt auf sichere Weise verwendest und alle relevanten Sicherheitsstandards einhältst.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über mögliche ProduktRückrufe informiert. Wenn du eine Rückrufbenachrichtigung erhältst, befolge die bereitgestellten Anweisungen für Rückgaben oder Abhilfemaßnahmen.
- **OnlineShopping:** Achte beim OnlineKauf darauf, dass der Verkäufer die Sicherheitsvorschriften einhält, die auch für physische Geschäfte gelten.
- **Besonderer Verbraucherschutz:** Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Kinder bestimmt. Halte es außerhalb der Reichweite von Minderjährigen.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen konsultiere die zuständige EUKontaktstelle für dieses Produkt.
- **Schnelle Warnungen:** Sei dir über Updates zu Sicherheitsproblemen durch das EU Safety GateSystem bewusst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Handhabung:** Gehe beim Umgang mit den Geschossen stets vorsichtig vor. Vermeide es, sie fallen zu lassen oder unsachgemäß zu behandeln, um Beschädigungen zu vermeiden.
- **Lagerung:** Bewahre die Geschosse an einem kühlen, trockenen Ort fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit auf. Stelle sicher, dass sie außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern sind.
- **Verwendung:** Verwende sie nur in geeigneten Feuerwaffen, wie vom Hersteller angegeben. Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Verwendung in einwandfreiem Zustand ist.
- **Persönliche Schutzausrüstung (PSA):** Trage geeignete PSA, wie Schutzbrillen und Gehörschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- **Umweltbewusstsein:** Achte auf deine Umgebung, wenn du die Geschosse verwendest, um Unfälle oder Verletzungen anderer zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

• Installation:

1. Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. Setze die Geschosse vorsichtig in die Kammer oder das Magazin der Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers ein.
3. Bestätige, dass die Geschosse korrekt und sicher sitzen.

• Nutzung:

1. Befolge stets die Richtlinien des Herstellers für das Laden und Abfeuern der Feuerwaffe.
2. Sei dir deines Ziels und dessen bewusst, was sich dahinter befindet, bevor du abdrückst.
3. Richte eine Feuerwaffe niemals auf etwas, das du nicht treffen möchtest.

4. Wenn ein Geschoss nicht feuert, warte mindestens 30 Sekunden, bevor du versuchst, es zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder abgelaufene Geschosse gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wirf Geschosse nicht im normalen Müll weg. Kontaktiere stattdessen die örtlichen Behörden für geeignete Entsorgungsmethoden.
- Stelle sicher, dass die Geschosse bis zur Entsorgung sicher aufbewahrt werden, um eine versehentliche Verwendung zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit oder Verwendung der Sierra BlitzKing 22 Kaliber (0.224") Boat Tail Geschosse konsultiere bitte die SupportRessourcen des Herstellers oder die Produktverpackung für weitere Hinweise.

Durch die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien trägst du zu einer sichereren Umgebung für dich und andere bei. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und für die Wahl der Sierra BlitzKing Geschosse.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de