

SHOOTING STOOL - SINCLAIR INTERNATIONAL ADJUSTABLE SHOOTING STOOL

[Schießsport Zubehör](#) > [Zubehör für den Schießstand](#) > [Schießmatten/Schießhocker](#)

Suchst du einen großartigen verstellbaren Schießhocker? Wir haben verschiedene Modelle an unserem eigenen Stand und an verschiedenen Ständen im ganzen Land ausprobiert. Dieser Hocker ist langlebig, bequem und kann sich an die unterschiedlichen Tischhöhen anpassen. Er verfügt über einen gepolsterten, witterfesten Sitz mit einem Durchmesser von 14"" und ist extrem bequem. Mit einem Verstellhebel kannst du die Sitzhöhe von etwa 17 Zoll im zusammengeklappten Zustand auf etwa 25 Zoll im ausgeklappten Zustand (8 Zoll Hub) einstellen. Der Hocker wird von einem einzelnen Stamm mit 5 Beinen gestützt, um eine sehr stabile Plattform zu bieten. Ideal auch für deinen Wiederladeplatz.



Eigenschaften

- Name: [SINCLAIR INTERNATIONAL ADJUSTABLE SHOOTING STOOL](#)
- Hersteller: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Artikel-Nr.: 749007602
- Herst.-Nr.: 110BK
- Art: Shooting Stool
- Farbe: Black
- Model Number: Adjustable Shooting Stool
- Versandgewicht: 6.441kg
- Versandhöhe: 564mm
- Versandbreite: 272mm
- Versandlänge: 531mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für den verstellbaren Schießhocker Sinclair International
- Über uns

Sicherheitshinweise für den verstellbaren Schießhocker Sinclair International

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des verstellbaren Schießhockers von Sinclair International! Dieser Hocker wurde entwickelt, um dir beim Schießen Komfort und Stabilität zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass der Hocker auf einer stabilen, ebenen Fläche steht, um ein Kippen oder Wackeln zu vermeiden.
- Verwende den Hocker nur für den vorgesehenen Zweck (Schießen oder als Sitzgelegenheit).
- Überprüfe regelmäßig den Hocker auf Beschädigungen oder Abnutzungerscheinungen.
- Halte den Hocker von Kindern fern, wenn er nicht in Gebrauch ist.
- Bewahre die Produktverpackung und alle Anleitungen für zukünftige Referenzen auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Hocker korrekt auf die gewünschte Höhe eingestellt ist, bevor du dich hinsetzt.
- Setze dich vorsichtig auf den Hocker und halte dich beim Aufstehen an der Tischkante oder an einer stabilen Oberfläche fest.
- Vermeide es, auf die Armlehnen (sofern vorhanden) zu lehnen oder dich darauf abzustützen, um ein Umkippen zu verhindern.
- Verwende den Hocker nicht, wenn er beschädigt oder instabil ist.
- Achte darauf, dass keine Gegenstände unter dem Hocker sind, die ein Stolpern verursachen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Aufstellen des Hockers:

- Stelle den Hocker auf eine stabile, flache Oberfläche.
- Stelle sicher, dass alle Beine des Hockers den Boden berühren.

2. Höhenverstellung:

- Ziehe den Verstellhebel, um die Sitzhöhe zu verändern.
- Stelle die Höhe so ein, dass deine Füße flach auf dem Boden stehen, wenn du sitzt.
- Lass den Verstellhebel los, um die Höhe zu fixieren.

3. Sitzen auf dem Hocker:

- Setze dich vorsichtig auf den gepolsterten Sitz.
- Verteile dein Gewicht gleichmäßig auf die Sitzfläche.

4. Aufstehen:

- Halte dich an der Tischkante oder an einer stabilen Oberfläche fest, wenn du aufstehst.
- Stehe langsam auf, um das Gleichgewicht zu halten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Hocker gemäß den lokalen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn der Hocker nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass er umweltgerecht recycelt oder entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen über den Schießhocker wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer. Achte darauf, alle relevanten Informationen bereitzuhalten, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte halte dich an diese Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem verstellbaren Schießhocker von Sinclair International zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Schweiz

**Brownells Schweiz » Einer der grössten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherzubehör & Schiesssportzubehör**

Unternehmensangaben:

Brownells Switzerland SAGL
Via al Motto 4
6596 Gordola
Schweiz

Geschäftsführer: Fabio Pura

Postanschrift:

Postfach 91
6598 Tenero
Schweiz

Kontakt:

E-Mail: service@brownells.ch
Web: www.brownells.ch
Telefon: +41 917 309 915

Bankverbindung:

Banca Raiffeisen Piano di Magadino
IBAN: CH83 8080 8006 0502 2568 5
BIC: RAIFCH22

Firmenkennzeichnungen:

UID: CH-509.4.007.912-1
MWST-Nr.: CHE-110.603.904
EHRA-ID: 742437

www.brownells.ch