

Presse arbor SINCLAIR - Presse manuelle à arbre pour matrice

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Presses Mono-Station](#)

Notre presse arbor Sinclair a été conçue spécifiquement pour être utilisée avec des dies manuels, tant sur le terrain que sur votre établi. Elle n'a pas besoin d'être fixée pour être utilisée. Cette presse arbor présente une construction de qualité et se glisse facilement dans votre boîte de rechargement pour vos sorties au stand de tir. Construite avec un poteau en acier inoxydable solide et dotée d'un design à crémaillère en acier inoxydable, notre presse arbor fonctionne parfaitement avec tous les dies de dimensionnement de col et de siège de balle. Le bouton de réglage de hauteur à cliquet permet de lever et d'abaisser facilement la position de la tête de presse. La presse Sinclair est également vendue comme partie d'un kit complet de rechargement de dies manuels. Cette presse n'est pas destinée à être utilisée avec des dies de redimensionnement en longueur complète.



Caractéristiques

- Nom: [Presse manuelle à arbre pour matrice](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749007637
- N° fabr.: AP1000
- Poids du colis: 1.844kg
- Hauteur d'expédition: 102mm
- Largeur d'expédition: 165mm
- Longueur d'expédition: 248mm
- UPC: 050806110946

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRESSE ARBOR SINCLAIR](#)
- [À propos de nous](#)

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRESSE ARBOR SINCLAIR

Introduction

Merci d'avoir choisi la Presse Arbor Sinclair de Sinclair International. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser la presse arbor.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours la presse arbor conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre, sèche et bien éclairée pour minimiser les risques.
- Gardez la presse arbor hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement la presse arbor pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- En cas de dysfonctionnement ou de dommage, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Évitez le Serrage** : La presse arbor est conçue pour une utilisation autonome ; ne la serrez pas.
- **Utilisez des Dies Appropriés** : Cette presse arbor est destinée à être utilisée uniquement avec des dies manuels. Ne l'utilisez pas avec des dies de redimensionnement en longueur complète.
- **Réglage de la Hauteur** : Utilisez le bouton de réglage de hauteur à cliquet avec précaution. Ajustez lentement la position de la tête de presse pour éviter les mouvements brusques.
- **Équipement de Protection Individuelle (EPI)** : Portez toujours des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des débris lors de l'utilisation de la presse.
- **Manipulation Appropriée** : Utilisez les deux mains pour faire fonctionner la presse afin d'améliorer le contrôle et la stabilité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Presse Arbor

- Placez la presse arbor sur une surface stable et plane.
- Assurez-vous que la presse est positionnée loin des bords pour éviter qu'elle ne bascule.

2. Chargement du Die Manuel

- Insérez le die manuel dans le support désigné de la presse arbor.
- Assurez-vous que le die est correctement positionné avant utilisation.

3. Ajustement de la Tête de Presse

- Utilisez le bouton de réglage de hauteur à cliquet pour régler la tête de presse à la hauteur souhaitée.
- Vérifiez la hauteur avant de commencer l'opération.

4. Utilisation de la Presse Arbor

- Positionnez le matériau sur lequel vous travaillez sous la tête de presse.
- Appliquez une pression constante sur le levier pour faire fonctionner la presse.
- Évitez les mouvements brusques pour garantir précision et sécurité.

5. Après Utilisation

- Nettoyez la presse arbor pour enlever tout débris ou résidu.
- Rangez la presse dans un endroit sûr et sec, loin des enfants.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la presse arbor conformément aux réglementations locales sur l'élimination des métaux et des machines.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez auprès des services de gestion des déchets locaux pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la Presse Arbor Sinclair, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités. Profitez de votre Presse Arbor Sinclair de manière responsable !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr