

MINIGATER STD 3-1/2" H apertura 3/8" Cordura nera

[Accessori per il tiro](#) > [Rest da tiro](#) > [Sacchetti da rest](#)

Questi sacchi e accessori per il tiro di alta qualità di Edgewood Leather sono innovativi nel design, realizzati con i migliori materiali disponibili e resistono all'uso competitivo costante. Tutti i sacchi da tiro Edgewood Leather non sono riempiti, a meno che non sia specificato diversamente. Vedi pagina 167 per la sabbia extra pesante e l'imbuto Forster Kwik-Fill. Il sacco posteriore Minigater ha una superficie più grande di 6½" x 10" rispetto al sacco originale. Ha orecchie alte 2", una base per le orecchie di 4" x 4" e un'altezza del corpo di 4". Il Minigater pesa circa 13-16 lbs. quando è riempito con sabbia pesante. Questo sacco è molto popolare tra i tiratori a rinculo libero grazie alle sue superiori qualità di tracciamento. Disponibile con una distanza di 3/8" o ¾" tra le orecchie.



Caratteristiche

- Nome: [MINIGATER STD 3-1/2" H apertura 3/8" Cordura nera](#)
- Produttore: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- N. prodotto: 749007873
- N. fab.: MINIGATOR BAG
- Colore: Nero
- Materiale: Leather
- Tipo: Coniglio,Rear Bag
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 79mm
- Larghezza di spedizione: 155mm
- Lunghezza di spedizione: 251mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori
- Chi siamo

MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori

Introduzione

Grazie per aver scelto i sacchi da tiro Minigater Edgewood. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida per comprendere come utilizzare, mantenere e smaltire i sacchi da tiro in modo sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare i sacchi da tiro Minigater seguendo tutte le istruzioni di sicurezza fornite in questa guida.
- Richiami Migliorati:** Rimani informato sui richiami dei prodotti. Se viene emesso un avviso di richiamo, segui le istruzioni fornite per restituire o scambiare il prodotto.
- Acquisti Online:** Quando acquisti online, assicurati che il venditore rispetti gli standard di sicurezza simili a quelli dei negozi fisici.
- Focus Speciale sul Consumatore:** Tieni presente che questo prodotto non è destinato ai bambini. Tieni i sacchi da tiro fuori dalla portata dei bambini per prevenire incidenti.
- Punto di Contatto dell'UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, contatta il produttore o il rivenditore da cui hai acquistato il prodotto.
- Allerta Rapida:** Controlla la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su prodotti non sicuri e richiami.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Considerazioni sul Peso:** Il sacco Minigater pesa tra 13 e 16 lbs quando è riempito. Assicurati di poter gestire in sicurezza questo peso per evitare infortuni.
- Stabilità della Superficie:** Utilizza sempre il sacco da tiro su una superficie stabile e livellata per prevenire ribaltamenti o scivolamenti durante l'uso.
- Riempimento Appropriato:** Usa solo il tipo raccomandato di sabbia pesante per riempire il sacco. Evita di utilizzare qualsiasi altro materiale che potrebbe causare danni o instabilità.
- Evitare il Sovraccarico:** Non riempire eccessivamente il sacco, poiché questo potrebbe compromettere la sua integrità strutturale e le prestazioni.
- Controlla i Danni:** Prima di ogni uso, ispeziona il sacco per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se il sacco è danneggiato.
- Usare con Cautela:** Quando regoli la posizione del sacco, fallo con attenzione per evitare movimenti improvvisi che potrebbero portare a incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Riempimento del Sacco:

- Usa l'imbuto Forster KwikFill per riempire il sacco con sabbia pesante.
- Assicurati che il sacco sia riempito fino al livello raccomandato, mantenendo la sua forma e funzionalità.

Impostazione del Sacco:

- Posiziona il sacco su una superficie piana e stabile.
- Regola le orecchie secondo necessità per adattarle alla tua posizione di tiro.

Utilizzo del Sacco:

- Posiziona il tuo fuoco in modo sicuro sul sacco.
- Assicurati che il sacco fornisca un adeguato supporto per il tuo fuoco, migliorando stabilità e precisione.

- **Cura PostUso:**

- Dopo l'uso, rimuovi eventuali eccessi di sabbia e pulisci il sacco se necessario.
- Conserva il sacco in un luogo asciutto per prevenire danni da umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento del Sacco:** Quando il sacco da tiro non è più utilizzabile:

- Controlla le normative locali per lo smaltimento di sabbia pesante e materiali.
- Smaltisci il sacco in conformità con le linee guida locali sulla gestione dei rifiuti.
- Non bruciare il sacco o i suoi materiali, poiché questo potrebbe rilasciare sostanze nocive.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante i sacchi da tiro Minigater Edgewood, ti preghiamo di fare riferimento al produttore o al rivenditore da cui hai acquistato il prodotto. Essi ti forniranno il supporto e le informazioni necessarie.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con i tuoi sacchi da tiro Minigater Edgewood. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it