

EDGEWOOD Tragegriff-Taschen - MINIGATER mit Tragegriff, Standard 3-1/2" H, 3/8" Abstand, schwarz

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Diese hochwertigen Taschen und Schießzubehörteile von Edgewood Leather sind innovativ im Design, bestehen aus den besten verfügbaren Materialien und halten auch bei ständigem Einsatz im Wettkampf stand. Diese Griff-Taschen wurden für F-Class-Schützen entwickelt. Der steife Griff macht es viel einfacher, die Tasche zur Schießlinie zu transportieren, und der größere Fußabdruck der Taschenbasis sorgt für mehr Stabilität beim Schießen vom Boden. Diese Taschen sind hervorragend für Raubwildjäger geeignet, die häufig zu neuen Schießpunkten wechseln. Hinweis: Sand ist erforderlich, um diese Taschen zu füllen.



Eigenschaften

- Name: [MINIGATER mit Tragegriff, Standard 3-1/2" H, 3/8" Abstand, schwarz](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 749008022
- Herst.-Nr.: MINIGATOR W/ HA
- Art: Rabbit,Rear Bag
- Farbe: Black
- Material: Leather
- Versandgewicht: 0.499kg
- Versandhöhe: 124mm
- Versandbreite: 175mm
- Versandlänge: 315mm

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die EDGEWOOD SHOOTING BAGS, einschließlich der EDGEWOOD GRAB HANDLE BAGS und der Edgewood Minigator Rear Bag mit Griff. Diese Anleitungen sind wichtig, um eine sichere Verwendung der Produkte zu gewährleisten und mögliche Risiken zu minimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Taschen gemäß den Anweisungen verwendest.
- Überprüfe die Taschen regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwende die Taschen nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte die Taschen außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bewahre die Taschen an einem trockenen, sicheren Ort auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass die Taschen mit Sand gefüllt sind, um die Stabilität zu gewährleisten.
- Transportiere die Taschen mit dem Griff, um das Risiko von Verletzungen zu minimieren.
- Verwende die Taschen nicht auf unebenen oder instabilen Oberflächen.
- Überprüfe vor dem Schießen die Stabilität der Tasche.
- Halte während des Schießens immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Tasche:

- Fülle die Tasche mit Sand, um das gewünschte Gewicht und die Stabilität zu erreichen.
- Achte darauf, dass der Sand gleichmäßig verteilt ist.

2. Transport der Tasche:

- Verwende den stabilen Griff, um die Tasche zur Schießlinie zu transportieren.
- Stelle sicher, dass der Griff sicher und fest ist, bevor du die Tasche hebst.

3. Verwendung der Tasche:

- Platziere die Tasche auf einer stabilen Oberfläche.
- Stelle sicher, dass die Tasche fest steht, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Achte darauf, dass du die Tasche nicht überlastest, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Leder und synthetischen Materialien.
- Vermeide es, die Tasche einfach im Müll zu entsorgen. Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken zu den EDGEWOOD SHOOTING BAGS, einschließlich der Sicherheitsrichtlinien, wende dich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in deinem Land.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung der EDGEWOOD SHOOTING BAGS ist von größter Bedeutung. Bitte befolge die oben genannten Richtlinien, um sicherzustellen, dass du und andere sicher bleiben. Achte darauf, regelmäßig Informationen zu Rückrufen und Sicherheitsupdates zu überprüfen.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de