

SINCLAIR GENERATION II TÊTES DE DÉRIVE POUR BANC DE TIR - Support de tir Benchrest réglage latéral supérieur pour gaucher

[Accessoires](#) > [Supports de Tir](#) > [Supports pour Carabine](#)

Nos Tops de Support de Windage Sinclair offrent un ajustement latéral complet et toutes les fonctionnalités améliorées que l'on trouve sur nos tops de support non-windage. Nos Tops de Support de Windage disposent de 46 pouces d'ajustement jusqu'à 100 yards (23 pouces à 500 yards) et sont testés lors de la fabrication avec un poids de 17 lbs sur la poignée. Disponibles pour les tireurs droitiers et gauchers, ils incluent une vis de 1/4"-20 pour se fixer à notre poteau de support Sinclair ou à tout autre poteau de support avec des filetages de montage de 1/4"-20. Le Top de Windage Sinclair Benchrest (B/R) est destiné aux tireurs qui pratiquent le Benchrest ou ceux qui préfèrent utiliser des sacs de sable avant Protektor ou Edgewood (les sacs avant Edgewood nécessitent un kit de vis supplémentaire) et qui souhaitent la commodité de l'ajustement de windage. L'arrêt de la poignée peut être positionné pour s'adapter au contact de la crosse à la fois en avant/arrière et à gauche/droite. Pour une mise à niveau vers un ajustement encore plus important, il peut être facilement remplacé par notre Arrêt de Poignée de Compétition (#749-101-026). Ce Top de Support est conforme à toutes les règles de Benchrest de la NBRSA et de l'IBS. Disponibles pour les tireurs droitiers et gauchers, ils incluent une vis de 1/4"-20 pour se fixer à nos poteaux de support Sinclair ou à tout autre poteau de support avec des filetages de montage de 1/4"-20. Sac non inclus. Vous devez acheter le Kit de Vis pour accompagner le Support. REMARQUE : le support pour droitiers s'ajuste sur le côté gauche et le support pour gauchers s'ajuste sur le côté droit.



Caractéristiques

- Nom: [Support de tir Benchrest réglage latéral supérieur pour gaucher](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749008028
- N° fabr.: 049975
- Style: Rest Top
- Poids du colis: 1.179kg
- Hauteur d'expédition: 196mm
- Largeur d'expédition: 183mm
- Longueur d'expédition: 241mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Tops de Support de Windage Sinclair Génération II](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Tops de Support de Windage Sinclair Génération II

Introduction

Merci d'avoir choisi les Tops de Support de Windage Sinclair Génération II. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en fournissant des ajustements de windage précis. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire et suivre ces instructions de sécurité attentivement.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous toujours que votre Top de Support de Windage Sinclair est solidement monté avant de l'utiliser.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne dépasser pas la limite de poids recommandée de 17 lbs pour le forend.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Assurezvous de connaître les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des accessoires de tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le Top de Support de Windage uniquement avec des sacs de tir compatibles (par exemple, les sacs avant Protektor ou Edgewood).
- Assurezvous que l'arrêt de forend est correctement positionné pour éviter tout mouvement involontaire pendant l'utilisation.
- Lorsque vous ajustez le windage, faitesle progressivement pour éviter des déplacements soudains qui pourraient affecter votre visée.
- Pratiquez toujours des habitudes de tir sûres, y compris une manipulation et un stockage appropriés des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Montage du Top de Support de Windage

- Assurezvous d'avoir un poteau de support compatible avec des filetages de montage de 1/4"20.
- Utilisez la vis fournie de 1/4"20 pour fixer solidement le Top de Support de Windage au poteau de support.
- Vérifiez que l'attachement est serré et stable avant de continuer.

2. Ajustement du Windage

- Pour ajuster le windage, desserrez le bouton d'ajustement situé sur le côté du top de support.
- Déplacez le top de support latéralement à la position souhaitée.
- Serrez le bouton d'ajustement pour sécuriser la position.

3. Positionnement de l'Arrêt de Forend

- L'arrêt de forend peut être ajusté à la fois en avant/arrière et à gauche/droite pour s'adapter au contact de votre crosse.
- Pour une ajustabilité améliorée, envisagez de remplacer l'arrêt de forend par l'Arrêt de Forend de Compétition (#749101026).

4. Test de Stabilité

- Après l'installation et les ajustements, effectuez un test de stabilité en appliquant légèrement de la pression sur le top de support.
- Assurezvous qu'il ne se déplace pas ou ne tangue pas pendant ce test.

Instructions d'Élimination

- Lors de l'élimination du Top de Support de Windage Sinclair, suivez les règlements locaux pour l'élimination des matériaux non dangereux.
- Si le produit est endommagé audelà de toute réparation, envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Conclusion

Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités. En suivant ces directives, vous pouvez vous assurer que votre expérience avec les Tops de Support de Windage Sinclair Génération II est sûre et agréable. Merci d'avoir choisi notre produit.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr