

SINCLAIR GENERATION II TESTATE PER BRANDAGGIO BENCHREST -

Supporto da banco Benchrest, regolazione deriva superiore, per mano sinistra

[Accessori per il tiro](#) > [Rest da tiro](#) > [Rest per armi lunghe](#)

I nostri piani di supporto Windage Sinclair hanno un movimento laterale completamente regolabile e tutte le funzionalità aggiornate presenti sui nostri piani di supporto senza regolazione del vento. I nostri piani di supporto Windage offrono 46 pollici di regolazione fino a 100 yard (23 pollici a 500 yard) e sono testati al momento della produzione con un peso di 17 lbs sul forend. Disponibili per tiratori destrorsi e mancini, includono una vite da un quarto di pollice - venti per il montaggio sul nostro supporto Sinclair o su qualsiasi altro supporto con filettature di montaggio da un quarto di pollice - venti. Il piano di supporto Windage Sinclair Benchrest (B/R) è per i tiratori che praticano il Benchrest o per coloro che preferiscono utilizzare sacchetti di sabbia anteriori Protektor o Edgewood (i sacchetti anteriori Edgewood richiedono un kit di viti aggiuntivo) e desiderano la comodità della regolazione del vento. Il fermo del forend può essere posizionato per adattarsi sia al contatto del calcio avanti/indietro che sinistra/destra. Per un aggiornamento a una regolazione ancora maggiore, può essere facilmente sostituito con il nostro Fermo Forend Competizione (#749-101-026). Questo piano di supporto è conforme a tutte le norme NBRSA e IBS Benchrest. Disponibile per tiratori destrorsi e mancini, include una vite da 1/4"-20 per il montaggio sui nostri supporti Sinclair o su qualsiasi altro supporto con filettature di montaggio 1/4"-20. Sacchetto non incluso. È necessario acquistare il Kit di Viti per accompagnare il supporto. NOTA: il supporto per destrorsi si regola sul lato sinistro e il supporto per mancini si regola sul lato destro.



I nostri piani di resto della derivazione Sinclair hanno la regolazione in derivazione movimento laterale completamente e tutte le funzionalità aggiornate sul nostro piani di derivazione non resto. I nostri piani di resto della derivazione caratterizzato da 46 pollici di regolazione a 100 iarde (23 pollici a 500 iarde) e sono testati al momento della fabbricazione con 17 libbre di peso asta. Disponibile per i tiratori di destro e sinistri e include un un quarto di pollice - venti vite montare al nostro Sinclair resto postare o qualsiasi altro resto post con un quarto di pollice - venti discussioni di montaggio. La parte superiore della derivazione Sinclair Benchrest (B/R) è per i tiratori che sparare Benchrest o per chi preferisce usare il gufo orecchio Protektor o Edgewood anteriore sacchi di sabbia (borse anteriore Edgewood richiedono kit vite supplementari) e vogliono la comodità di regolazione della derivazione. La fermata dell'asta è regolabile in lunghezza ed altezza per adattarsi al fucile diverse calciature, canna diametri e lunghezze superiori diverse panchina. Questa cima Rest è conforme alle regole tutti NBRSA e IBS Benchrest. Disponibile per i tiratori di destro e sinistri e include un un quarto di pollice - venti vite per montare il nostro resto Sinclair messaggi o qualsiasi altro resto post con un quarto di pollice - venti discussioni di montaggio. Devono acquistare Kit vite per andare con il resto.

NB: Versione Sinistra

Caratteristiche

- Nome: [Supporto da banco Benchrest, regolazione deriva superiore, per mano sinistra](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749008028
- N. fab.: 049975
- Tipo: Rest Top
- Peso della spedizione: 1.179kg
- Altezza di spedizione: 196mm
- Larghezza di spedizione: 183mm
- Lunghezza di spedizione: 241mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo regolazioni precise del vento. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il tuo Sinclair Windage Rest Top sia montato in modo sicuro prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danneggiamento.
- Non superare il limite di peso raccomandato di 17 lbs per il forend.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Assicurati di essere a conoscenza delle leggi e dei regolamenti locali riguardanti l'uso di accessori per il tiro.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Windage Rest Top solo con sacchi di tiro compatibili (es. owl ear Protektor o sacchi di sabbia Edgewood).
- Assicurati che la fermata del forend sia posizionata correttamente per evitare movimenti indesiderati durante l'uso.
- Quando regoli il vento, fallo gradualmente per evitare spostamenti improvvisi che potrebbero influenzare il tuo tiro.
- Pratica sempre abitudini di tiro sicure, inclusa la corretta manipolazione e conservazione delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Montaggio del Windage Rest Top

- Assicurati di avere un supporto compatibile con filettature di montaggio 1/4"20.
- Utilizza la vite fornita da 1/4"20 per fissare saldamente il Windage Rest Top al supporto.
- Controlla che il fissaggio sia stretto e stabile prima di procedere.

2. Regolazione del Vento

- Per regolare il vento, allenta il dado di regolazione situato sul lato del rest top.
- Sposta il rest top lateralmente nella posizione desiderata.
- Serrare il dado di regolazione per fissare la posizione.

3. Posizionamento della Fermata del Forend

- La fermata del forend può essere regolata sia in avanti/indietro che a sinistra/destra per adattarsi al contatto del tuo calcio.
- Per una maggiore regolabilità, considera la possibilità di sostituire la fermata del forend con la Competition Forend Stop (#749101026).

4. Test di Stabilità

- Dopo l'installazione e le regolazioni, esegui un test di stabilità applicando leggermente pressione al

rest top.

- Assicurati che non si sposti o oscilli durante questo test.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando smaltisci il Sinclair Windage Rest Top, segui le normative locali per lo smaltimento di materiali non pericolosi.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, considera la possibilità di riciclare i materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o problemi con il prodotto, ti preghiamo di rivolgerti alle autorità competenti o al tuo distributore locale Sinclair International. Assicurati sempre di avere le informazioni più recenti riguardanti la sicurezza del prodotto e i richiami.

Conclusione

La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Seguendo queste linee guida, puoi garantire che la tua esperienza con il Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops sia sicura e piacevole. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it