

SINCLAIR GENERATION II TESTATE PER BRANDAGGIO BENCHREST - Supporto da banco Benchrest, regolazione deriva superiore, mano destra

[Accessori per il tiro](#) > [Rest da tiro](#) > [Rest per armi lunghe](#)

I nostri piani di supporto Windage Sinclair hanno un movimento laterale completamente regolabile e tutte le funzionalità aggiornate presenti sui nostri piani di supporto senza regolazione del vento. I nostri piani di supporto Windage offrono 46 pollici di regolazione fino a 100 yard (23 pollici a 500 yard) e sono testati al momento della produzione con un peso di 17 lbs sul forend. Disponibili per tiratori destrorsi e mancini, includono una vite da un quarto di pollice - venti per il montaggio sul nostro supporto Sinclair o su qualsiasi altro supporto con filettature di montaggio da un quarto di pollice - venti. Il piano di supporto Windage Sinclair Benchrest (B/R) è per i tiratori che praticano il Benchrest o per coloro che preferiscono utilizzare sacchetti di sabbia anteriori Protektor o Edgewood (i sacchetti anteriori Edgewood richiedono un kit di viti aggiuntivo) e desiderano la comodità della regolazione del vento. Il fermo del forend può essere posizionato per adattarsi sia al contatto del calcio avanti/indietro che sinistra/destra. Per un aggiornamento a una regolazione ancora maggiore, può essere facilmente sostituito con il nostro Fermo Forend Competizione (#749-101-026). Questo piano di supporto è conforme a tutte le norme NBRSA e IBS Benchrest. Disponibile per tiratori destrorsi e mancini, include una vite da 1/4"-20 per il montaggio sui nostri supporti Sinclair o su qualsiasi altro supporto con filettature di montaggio 1/4"-20. Sacchetto non incluso. È necessario acquistare il Kit di Viti per accompagnare il supporto. NOTA: il supporto per destrorsi si regola sul lato sinistro e il supporto per mancini si regola sul lato destro.



I nostri piani di resto della derivazione Sinclair hanno la regolazione in derivazione movimento laterale completamente e tutte le funzionalità aggiornate sul nostro piani di derivazione non resto. I nostri piani di resto della derivazione caratterizzato da 46 pollici di regolazione a 100 iarde (23 pollici a 500 iarde) e sono testati al momento della fabbricazione con 17 libbre di peso asta. Disponibile per i tiratori di destro e sinistri e include un un quarto di pollice - venti vite montare al nostro Sinclair resto postare o qualsiasi altro resto post con un quarto di pollice - venti discussioni di montaggio. La parte superiore della derivazione Sinclair Benchrest (B/R) è per i tiratori che sparare Benchrest o per chi preferisce usare il gufo orecchio Protektor o Edgewood anteriore sacchi di sabbia (borse anteriore Edgewood richiedono kit vite supplementari) e vogliono la comodità di regolazione della derivazione. La fermata dell'asta è regolabile in lunghezza ed altezza per adattarsi al fucile diverse calciature, canna diametri e lunghezze superiori diverse panchina. Questa cima Rest è conforme alle regole tutti NBRSA e IBS Benchrest. Disponibile per i tiratori di destro e sinistri e include un un quarto di pollice - venti vite per montare il nostro resto Sinclair messaggi o qualsiasi altro resto post con un quarto di pollice - venti discussioni di montaggio. Devono acquistare Kit vite per andare con il resto.

NB: Versione Destra

Caratteristiche

- Nome: [Supporto da banco Benchrest, regolazione deriva superiore, mano destra](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749008039
- N. fab.: 045600
- Tipo: Rest Top
- Peso della spedizione: 1.247kg
- Altezza di spedizione: 196mm
- Larghezza di spedizione: 188mm
- Lunghezza di spedizione: 231mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro con precisione e regolabilità. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che i Sinclair Windage Rest Tops siano installati correttamente prima dell'uso.
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Assicurati di utilizzare il prodotto in un ambiente sicuro, lontano da spettatori e potenziali pericoli.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso dell'attrezzatura da tiro.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere una linea di tiro libera quando sparri.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Utilizza i Sinclair Windage Rest Tops solo con supporti compatibili che hanno filettature di montaggio da 1/4"20.
- Assicurati che il fermo del forend sia posizionato correttamente per prevenire movimenti accidentali durante l'uso.
- Regola le impostazioni di deriva solo quando l'arma è sicura e puntata in una direzione sicura.
- Non superare il limite di peso raccomandato di 17 libbre per il forend quando utilizzi i rest tops.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, come protezioni per gli occhi e le orecchie, durante il tiro.
- Se riscontri problemi durante l'uso, interrompi immediatamente l'operazione e consulta il produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, incluso un dado da 1/4"20 (incluso).
- Individua le filettature di montaggio sul tuo supporto Sinclair.
- Allinea il Sinclair Windage Rest Top con le filettature di montaggio.
- Fissa saldamente il rest top utilizzando il dado da 1/4"20 fornito.
- Assicurati che l'installazione sia stretta e stabile prima di procedere.

2. Uso

- Posiziona il fermo del forend per adattarlo al calcio della tua arma per un supporto ottimale.
- Regola le impostazioni di deriva secondo necessità per il tiro di precisione.
- Testa la stabilità dell'installazione prima di effettuare qualsiasi colpo.
- Controlla sempre che le regolazioni siano sicure prima di ogni sessione di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i Sinclair Windage Rest Tops in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato oltre riparazione, considera il riciclaggio dei materiali quando possibile.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Sinclair Generation II Benchrest Windage Tops, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per una risposta più efficiente.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole con i tuoi Sinclair Windage Rest Tops. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it