

TRIPLE SHOT X® 30-KALIBER (.308") GEWEHRGESCHOSSE - TSX .30 KALIBER (0.308") FLACHBODEN 130 gr — 50/Packung

[Wiederladen](#) > [Geschosse](#) > [Geschosse für Langwaffen](#)

Diese bleifreie, aus 100 % Kupfer gefertigte Patrone bietet jedes Mal extreme Penetration. Typischerweise behält diese hochwertige Jagdpatrone 100 % ihres ursprünglichen Gewichts, selbst nachdem sie durch dichtes Gewebe und schwere Knochen geschlagen ist. Das Triple-Shock-Geschossdesign umfasst eine Reihe von präzise positionierten Ringen, die in den Körper der Patrone geschnitten sind. Diese Rillen verringern den Abzugsdruck, sodass die TSX sicher auf höhere Geschwindigkeiten geladen werden kann, während die Kupferablagerungen reduziert werden. Der Vorteil ist, dass dies eine der genauesten Jagdpatronen ist, die du kaufen kannst.



Eigenschaften

- Name: [TSX .30 KALIBER \(0.308"\) FLACHBODEN 130 gr — 50/Packung](#)
- Hersteller: [BARNES BULLETS](#)
- Artikel-Nr.: 749009048
- Herst.-Nr.: 30345
- Ballistic Coefficient (G1): 0.340
- Brand Style: Triple Shock X
- Diameter (Breech): 0.308
- Durchmesser (Zoll): 0.308
- Geschossart: Boat Tail (BT), Flat Base (FB)
- Grain: 130
- Kaliber: 30 Caliber
- Sectional Density: 0.196
- Menge: 50
- Versandgewicht: 0.771kg
- Versandhöhe: 53mm
- Versandbreite: 51mm
- Versandlänge: 89mm
- UPC: 716876308385

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A505.x

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitsanleitung für TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308") RIFLE BULLETS
- Über uns

Sicherheitsanleitung für TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308") RIFLE BULLETS

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308") RIFLE BULLETS von BARNES BULLETS entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere Handhabung und Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Geschosse verwendest, um Risiken zu minimieren und die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Sicherheitsmaßnahmen während der Handhabung und Verwendung der Geschosse befolgt werden.
- Lagere die Geschosse an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Halte die Geschosse außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufe oder Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer die geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit Geschosse.
- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe mit .308 Kaliber Munition kompatibel ist, bevor du sie verwendest.
- Überschreite nicht die empfohlenen Ladeparameter für deine Feuerwaffe.
- Vermeide die Verwendung beschädigter oder deformierter Geschosse, da sie ein Sicherheitsrisiko darstellen können.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers für deine spezifische Feuerwaffe beim Laden und Abfeuern.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du dich in einem sicheren Bereich befindest, wenn du schießt.

Anleitungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Lies das Handbuch der Feuerwaffe gründlich, bevor du fortfährst.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Geschosse handhabst.

2. Laden der Geschosse:

- Verwende nur die TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER Geschosse mit kompatiblen .308 Kaliber Feuerwaffen.
- Setze die Geschosse vorsichtig in das Magazin oder die Kammer gemäß dem Handbuch der Feuerwaffe ein.

3. Abfeuern:

- Halte die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung beim Laden und Abfeuern.
- Aktiviere den Sicherungsmechanismus der Feuerwaffe, bis du bereit bist zu schießen.
- Schieße in kontrollierten Umgebungen und stelle sicher, dass der Bereich frei von Personen und

Hindernissen ist.

4. Nach der Benutzung:

- Reinige die Feuerwaffe nach dem Schießen gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Bewahre ungenutzte Geschosse sicher und geschützt auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder beschädigte Geschosse gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wirf Geschosse nicht im regulären Müll weg; kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für Hinweise zum Umgang mit gefährlichen Materialien.
- Stelle sicher, dass verbrauchte Patronen ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsbedenken hinsichtlich der TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER Geschosse, beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden, oder besuche die Website des Herstellers.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sichereres Erlebnis bei der Verwendung der TRIPLE SHOT X® 30 CALIBER (.308") RIFLE BULLETS gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der Vorschriften. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de