

TIPPED TSX® 338 CAL (.338") POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS - TIPPED TSX 338 CAL (0.338") BOAT TAIL 185GR 50/BX

With all of the benefits of the TSX, these bullets have a polymer tip that boosts B.C. and initiates expansion. The re-engineered nose cavity provides faster expansion and devastating terminal performance. Barnes' TSX Bullet offers all the deadly effectiveness of the time-proven X Bullet. Features include all-copper construction, no fragmentation, rapid expansion, 28% deeper penetration than lead-core bullets, and maximum weight retention. The TSX has proven to be one of the most accurate hunting bullets available—a fact countless shooters have confirmed. An exclusive feature of the TSX Bullet is multiple, precisely engineered rings cut into the bullet shank. These grooved rings act as relief valves as bullet metal flows under pressure while traveling down the bore. Instead of flowing from the front to the base of the bullet, the copper material expands into the grooves. This results in reduced pressures and less copper fouling. Reduced pressures mean the bullet can be safely loaded to higher velocities. The rings also alter barrel harmonics, greatly improving accuracy. Polymer Tip Boat Tail



Attributes

- Name: TIPPED TSX 338 CAL (0.338") BOAT TAIL 185GR 50/BX
- Manufacturer: BARNES BULLETS
- Product no.: 749009056
- Mfr. No.: 30426
- Ballistic Coefficient (G1): 0.432
- Brand Style: Tipped Triple Shock X
- Bullet Style: Boat Tail (BT)
- Caliber: 338 Caliber
- Diameter (Breech): 0.338
- Diameter (in): 0.338
- Grain: 185
- Sectional Density: 0.231
- Quantity: 50
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 41mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 86mm
- UPC: 716876338740

Item details

Made in USA

US export classification: 0A505.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für TIPPED TSX® 338 CAL \(.338"\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS](#)
- [English: TIPPED TSX® 338 CAL \(.338"\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Pallottole TIPPED TSX® 338 CAL \(.338"\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS BARNES BULLETS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pocisków TIPPED TSX® 338 CAL \(.338"\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS](#)
- [Suomi: TIPPED TSX® 338 CAL \(.338"\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TIPPED TSX® 338 CAL \(.338"\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS](#)
- [Český: Návod pro bezpečné použití střel TIPPED TSX® 338 CAL \(.338"\) POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS](#)

Sicherheitshinweise für TIPPED TSX® 338 CAL (.338") POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der TIPPED TSX® 338 CAL (.338") POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS von Barnes. Diese Geschosse sind speziell entwickelt, um eine hervorragende Leistung und Genauigkeit zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Prüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung von Munition.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzkleidung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während Sie mit Geschossen arbeiten oder schießen.
- Verwenden Sie nur zugelassene und kompatible Waffen für die TIPPED TSX® Geschosse.
- Achten Sie beim Laden der Geschosse auf die korrekten Ladeanleitungen und Spezifikationen.
- Halten Sie den Bereich um den Schießstand sauber und frei von Hindernissen.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie die Geschosse verwenden.
- Bei der Handhabung von Geschossen immer in eine sichere Richtung zielen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitungen treffen:

- Überprüfen Sie die Waffe auf ihre Funktionsfähigkeit.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge und Materialien zur Hand haben.

2. Laden der Geschosse:

- Verwenden Sie eine geeignete Presse und die richtigen Hülsen.
- Achten Sie darauf, die empfohlene Pulverladung und Zündhütchen zu verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass die Geschosse richtig in die Hülsen eingesetzt sind.

3. Schießen:

- Positionieren Sie sich in einer stabilen Schießposition.
- Zielen Sie sorgfältig und überprüfen Sie die Umgebung auf Sicherheit.
- Betätigen Sie den Abzug nur, wenn Sie bereit sind zu schießen.

4. Nach dem Schießen:

- Reinigen Sie die Waffe gemäß den Herstelleranweisungen.
- Lagern Sie die Geschosse und die Waffe sicher und geschützt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Hülsen und ungenutzte Geschosse gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Verwenden Sie dafür spezielle Sammelstellen oder Rückgabesysteme, die für Munition eingerichtet sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Unsicherheiten Hilfe suchen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Munition von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich stets an die oben genannten Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung der TIPPED TSX® 338 CAL Geschosse zu gewährleisten.

TIPPED TSX® 338 CAL (.338") POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the TIPPED TSX® 338 CAL (.338") Polymer Tip Boat Tail Rifle Bullets. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of this product. It is important to follow these guidelines to minimize risks and maximize your shooting experience.

General Safety Guidelines

- Always treat all firearms and ammunition as if they are loaded.
- Store ammunition in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Use appropriate protective gear, including eye and ear protection, when handling or firing firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and ammunition.
- Regularly inspect your ammunition for any signs of damage or defects before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your firearm is compatible with .338 caliber ammunition before use.
- Do not exceed the recommended load specifications for your firearm.
- Avoid using damaged or corroded bullets as they may pose safety risks.
- Be cautious of the environmental conditions, such as wind and visibility, when shooting.
- Do not attempt to modify or alter the bullets in any way.
- Keep the area clear of bystanders and ensure a safe distance when firing.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Verify that your firearm is unloaded before handling.
- Gather necessary equipment, including a loading tool, if required.

2. Loading the Bullets:

- Carefully insert the TIPPED TSX® bullet into the cartridge case.
- Ensure that the bullet is seated properly and securely in the case.

3. Firing:

- Load the cartridge into the firearm's chamber.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction before pulling the trigger.
- Follow the manufacturer's instructions for operating your specific firearm model.

4. PostUse:

- After firing, unload the firearm and inspect for any residue or damage.
- Clean your firearm according to the manufacturer's recommendations.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged bullets in accordance with local regulations.
- Do not throw ammunition in regular trash; contact local waste management for proper disposal methods.
- Ensure that all spent casings and bullet remnants are collected and disposed of safely.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the TIPPED TSX® 338 CAL bullets, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience responsibly and safely.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir las balas TIPPED TSX® 338 CAL (.338") POLYMER TIP BOAT TAIL de BARNES BULLETS. Este producto está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en la caza. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre las pautas de seguridad generales, precauciones específicas para el uso, instrucciones de instalación y uso, y la disposición adecuada del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté almacenado en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.
- Lee todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas y protectores auditivos.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstáculos.
- No uses el producto si está dañado o defectuoso.
- Infórmate sobre las leyes y regulaciones locales sobre el uso de municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación:** Siempre trata las balas como si estuvieran cargadas. Nunca apuntes a algo que no estés dispuesto a disparar.
- **Cargado:** Asegúrate de que el arma esté en modo seguro mientras cargas las balas.
- **Disparo:** Utiliza solo armas que estén diseñadas para el calibre .338. Verifica que el cañón esté limpio y libre de obstrucciones antes de disparar.
- **Almacenamiento:** Guarda las balas en su envase original en un lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor o humedad.
- **Transporte:** Transporta las balas en un contenedor seguro y adecuado, asegurando que no se muevan durante el transporte.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté en modo seguro.
- Limpia el cañón del arma para asegurar un rendimiento óptimo.

2. Carga de Balas:

- Abre el cargador de tu arma.
- Inserta las balas TIPPED TSX® en el cargador, asegurándote de que estén orientadas correctamente.
- Cierra el cargador y verifica que el arma esté en modo seguro antes de proceder.

3. Disparo:

- Lleva el arma a la posición de disparo deseada.
- Asegúrate de que el área esté despejada y que sea seguro disparar.
- Cambia el arma a modo de disparo y apunta hacia el objetivo.
- Presiona el gatillo suavemente para disparar.

4. Postuso:

- Después de disparar, verifica que el arma esté en modo seguro.
- Limpia el cañón y el mecanismo del arma según las instrucciones del fabricante.

Instrucciones de Eliminación

- No deseches las balas usadas de manera irresponsable.
- Lleva las balas no utilizadas y las casquillos de balas a un centro de reciclaje o a un lugar de disposición adecuado que acepte municiones.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de municiones para asegurarte de cumplir con las leyes pertinentes.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso de las balas TIPPED TSX®, consulta con el distribuidor donde compraste el producto o busca información adicional en los recursos en línea disponibles.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar productos de munición. Sigue estas pautas para garantizar un uso seguro y efectivo.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Pallottole TIPPED TSX® 338 CAL (.338") POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS BARNES BULLETS

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per l'uso delle pallottole TIPPED TSX® 338 CAL (.338") POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS BARNES BULLETS. È essenziale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare solo in conformità con le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso di munizioni.
- Tenere le pallottole lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Conservare le pallottole in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.
- Controllare sempre l'integrità del prodotto prima dell'uso. Non utilizzare pallottole danneggiate o difettose.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie quando si maneggiano armi da fuoco.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di caricare le pallottole.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non si desidera colpire.
- Seguire le istruzioni del produttore per l'uso dell'arma e delle pallottole.
- Non mescolare diversi tipi di munizioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Caricamento delle Pallottole:**
 1. Verificare che l'arma sia completamente scarica.
 2. Inserire la pallottola TIPPED TSX® nel caricatore seguendo le istruzioni del produttore dell'arma.
 3. Assicurarsi che la pallottola sia posizionata correttamente e completamente inserita.
- **Utilizzo dell'Arma:**
 1. Controllare l'area circostante per assicurarsi che sia sicura prima di sparare.
 2. Assumere una posizione stabile e sicura.
 3. Seguire le procedure di mira e sparo raccomandate.
- **Manutenzione:**
 1. Pulire regolarmente l'arma e rimuovere i residui di polvere e rame.
 2. Controllare periodicamente le pallottole per eventuali segni di deterioramento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Le pallottole non devono essere smaltite nei rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento delle munizioni.
- Contattare un centro di raccolta autorizzato per smaltire le pallottole in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, consultare il sito web ufficiale del produttore o contattare il servizio clienti.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pocisków TIPPED TSX® 338 CAL (.338") POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór pocisków TIPPED TSX® 338 CAL (.338") POLYMER TIP BOAT TAIL od firmy Barnes. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu. Proszę zapoznać się z poniższymi wytycznymi przed użyciem pocisków.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj pocisków zgodnie z ich przeznaczeniem i w odpowiednich warunkach.
- Przechowuj pociski w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zawsze używaj odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak okulary ochronne i naszniki, podczas strzelania.
- Upewnij się, że miejsce strzelania jest bezpieczne i że nie ma osób postronnych w pobliżu.
- Regularnie sprawdzaj pociski pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie modyfikuj pocisków ani nie używaj ich w sposób, który nie jest zgodny z zaleceniami producenta.
- Używaj wyłącznie odpowiednich karabinów i amunicji zgodnych z kalibrem 338.
- Przechowuj pociski w oryginalnym opakowaniu do momentu użycia, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia.
- W przypadku wystąpienia nieprawidłowości podczas strzelania, natychmiast przerwij użycie i skontaktuj się z ekspertem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Strzelania

- Upewnij się, że karabin jest w dobrym stanie technicznym.
- Sprawdź, czy lufa jest czysta i wolna od przeszkód.
- Wybierz odpowiednią amunicję do kalibru 338.

2. Załadunek Pocisków

- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta swojego karabinu przy załadunku pocisków.
- Upewnij się, że pociski są prawidłowo umieszczone w magazynku.

3. Strzelanie

- Ustaw się w stabilnej pozycji strzeleckiej.
- Skieruj lufę w bezpiecznym kierunku.
- Zaciśnij spust delikatnie, unikając gwałtownych ruchów.

4. Po Strzelaniu

- Opróżnij karabin i sprawdź, czy nie pozostały w nim żadne pociski.
- Przechowuj pozostałe pociski w oryginalnym opakowaniu.

Instrukcje Utylizacji

- Pociski, które nie zostały użyte, należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu do momentu ich utylizacji.
- W przypadku uszkodzonych pocisków, skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją niebezpiecznych materiałów.
- Nie wyrzucaj pocisków do zwykłych śmieci ani nie pal ich.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym punktem sprzedaży lub przedstawicielem firmy Barnes.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo użytkowania pocisków TIPPED TSX® 338 CAL (.338") POLYMER TIP BOAT TAIL jest kluczowe. Proszę przestrzegać powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa i przypomnienia o ewentualnych wycofaniach produktów.

TIPPED TSX® 338 CAL (.338") POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä tietoja ja turvallisuusohjeita TIPPED TSX® 338 CAL (.338") POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS tuotteelle. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi omassa aseessasi ja että se on yhteensopiva sen kanssa.
- Säilytä kuulat lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä ja varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Älä käytä vaurioituneita tai epäilyttäviä kuulia.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ammuntaa ja ampumaaseita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia ammuttaessa.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että siellä ei ole ihmisiä tai eläimiä.
- Älä osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjillään.
- Käytä vain suositeltuja latauksia ja varmista, että lataukset vastaavat valmistajan ohjeita.
- Huolehdi hyvästä säännelystä ammuntatekniikasta, jotta voit hallita aseesi ja kuulia turvallisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kuin lisäät kuulia.
- Lue aseesi käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
- Lataa kuulat aseeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, että kuulat istuvat tiukasti, mutta eivät liian tiukasti, jotta ne voivat liikkua vapaasti piipun sisällä.
- Älä käytä kuulia, jotka eivät ole suositeltuja aseeseen tyypin.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt kuulat ja pakkausmateriaalit paikallisten ympäristönsuojeluohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä kuulia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai ampumaaseiden myyntiliikkeisiin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja tukea varten

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Noudattamalla näitä ohjeita varmistat turvallisen ja tehokkaan käytön TIPPED TSX® 338 CAL (.338") POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS tuotteelle. Muista aina olla varovainen ja vastuullinen ammunnessa.

Säkerhetsinstruktioner för TIPPED TSX® 338 CAL (.338") POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS

Introduktion

Tack för att du valt TIPPED TSX® 338 CAL (.338") POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS från Barnes Bullets. Denna produkt är utformad för att ge hög precision och effektivitet vid jakt. För att säkerställa säker användning och följa EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR) är det viktigt att du läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning av personer med erfarenhet av jakt och skytte.
- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive öron och ögonskydd, vid hantering av ammunition och skjutvapen.
- Förvara ammunition på en säker och otillgänglig plats för barn och obehöriga.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast i vapen som är avsedda för .338 kaliber ammunition.
- Kontrollera att vapnet är i gott skick och korrekt underhållet innan användning.
- Ladda ammunitionen enligt tillverkarens anvisningar.
- Undvik att rikta vapnet mot personer eller djur.
- Se till att skjutområdet är klart och fritt från hinder innan du avfyrar.

Instruktioner för installation och användning

1. Laddning av ammunition:

- Använd en lämplig laddpress för att ladda dina kulor.
- Följ specifikationerna för laddning och tryck noggrant.
- Kontrollera att varje kula är korrekt placerad i hylsan.

2. Användning av ammunition:

- Ladda ammunitionen i vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att vapnet är oladdat innan du hanterar det.
- Sikta alltid på ett säkert mål och avfyrar endast när det är säkert att göra så.

3. Efter användning:

- Rengör vapnet och ta bort eventuell ammunition efter användning.
- Förvara ammunition och vapen på en säker plats.

Avfallshantering

- Kassera oanvänd ammunition och hylsor enligt lokala föreskrifter.
- Undvik att slänga ammunition i hushållsavfall.
- Kontakta lokala myndigheter för riktlinjer om säker avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens information tillgänglig vid kontakt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av TIPPED TSX® 338 CAL (.338") POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod pro bezpečné použití střel TIPPED TSX® 338 CAL (.338") POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání a manipulaci se střelami TIPPED TSX® 338 CAL (.338") POLYMER TIP BOAT TAIL RIFLE BULLETS. Je důležité dodržovat všechny pokyny a bezpečnostní opatření, aby se zajistila bezpečnost uživatelů a ostatních osob.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte střely mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte střely pouze v souladu s doporučenými zbraněmi a vybavením.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti zbraně v dobrém stavu před použitím.
- Nikdy nepoužívejte poškozené nebo zkorodované střely.
- Vždy noste ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Zajistěte, aby byla střelba prováděna na povolených a bezpečných místech.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před nabíjením zbraně se ujistěte, že je zbraň prázdná.
- Při nabíjení a manipulaci se zbraní se vyhněte jakémukoli rozptýlení.
- Nikdy nesměřujte hlaveň zbraně na nic, co nechcete zasáhnout.
- Používejte pouze doporučené typy střel pro vaši zbraň.
- Pokud se střela nezapálí, nechte zbraň v klidu po dobu minimálně 30 sekund, než ji znovu zkontrolujete.
- V případě jakýchkoli problémů se zbraní nebo střelami se obraťte na odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

- Zkontrolujte, zda je zbraň správně vyčištěná a promazaná.
- Nabíjejte střely podle pokynů výrobce zbraně.
- Ujistěte se, že jsou střely správně usazeny v komoře zbraně.
- Před každým výstřelem zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu.
- Po použití důkladně vyčistěte zbraň a skladujte ji na bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívané nebo poškozené střely likvidujte podle místních předpisů o nebezpečném odpadu.
- Nikdy nevyhazujte střely do běžného odpadu.
- Zkontrolujte místní zákony a předpisy týkající se likvidace střel a střeliva.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy ohledně bezpečnosti a použití se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.