

MEC SIZEMASTER SHELL PRESS - MEC RELOADING SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 12 GAUGE

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Presses Cartouches de Chasse](#)

Le MEC Sizemaster est un reloader tout-en-un à une seule étape qui offre simplicité et efficacité sans sacrifier la précision. Équipé de fonctionnalités premium comme l'alimentation automatique de capsules E-Z Prime et le réducteur à collet "Power Ring" qui remet chaque base aux spécifications d'usine. La nouvelle station de redimensionnement gère les têtes en laiton ou en acier, à haute ou basse base. Réglable pour 3 cartouches, et disponible en calibre 12, 20, 28 et .410 bore (.410 non disponible avec l'alimentation automatique de capsules). Comprend 1 barre de charge et 3 buses à poudre.



Caractéristiques

- Nom: [MEC RELOADING SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 12 GAUGE](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749010672
- N° fabr.: 812012
- Calibre: Calibre 12
- Poids du colis: 9.045kg
- Hauteur d'expédition: 572mm
- Largeur d'expédition: 425mm
- Longueur d'expédition: 572mm
- UPC: 098489013741

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le MEC Sizemaster Shell Press](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le MEC Sizemaster Shell Press

Introduction

Le MEC Sizemaster Shell Press est un reloader à une seule étape conçu pour offrir simplicité et efficacité dans le rechargeement de cartouches. Bien qu'il soit un outil puissant, il est essentiel de suivre des directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité, l'installation, l'utilisation et l'élimination de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Lis attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifie régulièrement l'état de l'équipement pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laisse jamais le reloader sans surveillance pendant son utilisation.
- Utilise toujours des équipements de protection individuelle appropriés, comme des lunettes de sécurité.
- Signale tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas le reloader audelà de ses spécifications.
- Assuretoi que le reloader est correctement monté et stable avant de l'utiliser.
- Utilise uniquement des composants de rechargeement compatibles avec le MEC Sizemaster.
- Ne touche pas les pièces mobiles pendant le fonctionnement.
- Évite de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient être accrochés pendant l'utilisation.
- Ne consomme pas d'alcool ou de drogues avant ou pendant l'utilisation du reloader.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Choisis un emplacement stable et bien éclairé pour installer le MEC Sizemaster.
- Fixe le reloader à une table de travail robuste à l'aide des vis fournies.
- Assuretoi que tous les composants sont correctement assemblés selon le manuel d'instructions.

2. Utilisation

- Avant de commencer, vérifie que le reloader est propre et en bon état.
- Charge les composants de rechargeement dans le reloader selon les instructions du fabricant.
- Ajuste la station de redimensionnement pour le calibre souhaité (12, 20, 28 ou .410).
- Suis les étapes de rechargeement avec soin et ne précipite pas le processus.
- Après utilisation, nettoie le reloader pour éviter l'accumulation de résidus.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le MEC Sizemaster dans les ordures ménagères.
- Renseignetoi sur les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de rechargeement.
- Apporte le produit dans un centre de recyclage approprié ou suis les instructions du fabricant pour l'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du MEC Sizemaster Shell Press, consulte le site web du fabricant ou les ressources disponibles dans ton pays. Assure-toi de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels via le système de Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de l'utilisation de ton MEC Sizemaster Shell Press tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch