

MEC SIZEMASTER SHELL PRESS - MEC RELOADING SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 12 GAUGE

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Presse per ricarica anima liscia](#)

Il MEC Sizemaster è un ricaricatore monostadio tutto-in-uno che offre semplicità ed efficienza senza compromettere la precisione. Dotato di caratteristiche premium come l'alimentatore automatico di capsule E-Z Prime e il riduttore a collet "Power Ring" che riporta ogni base alle specifiche di fabbrica. La nuova stazione di ridimensionamento gestisce teste in ottone o acciaio, sia a base alta che bassa. Regolabile per 3 bossoli e disponibile in calibro 12, 20, 28 e .410 (.410 non disponibile con alimentatore automatico di capsule). Include 1 Charge Bar e 3 Bushings per polvere.



Caratteristiche

- Nome: [MEC RELOADING SIZEMASTER SINGLE STAGE RELOADING PRESS 12 GAUGE](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749010672
- N. fab.: 812012
- Calibro: Calibro 12
- Peso della spedizione: 9.045kg
- Altezza di spedizione: 572mm
- Larghezza di spedizione: 425mm
- Lunghezza di spedizione: 572mm
- UPC: 098489013741

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC SIZEMASTER SHELL PRESS](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MEC SIZEMASTER SHELL PRESS

Introduzione

Grazie per aver scelto il MEC Sizemaster Shell Press. Questo ricaricatore monostadio è progettato per offrirti un'esperienza di ricarica sicura ed efficiente. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il ricaricatore solo per il calibro specificato (12 Gauge).
- Mantieni il ricaricatore in un'area ben illuminata e pulita.
- Non lasciare mai il ricaricatore incustodito durante l'uso.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti per proteggere gli occhi e le mani.
- Tieni il ricaricatore fuori dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Verifica che tutte le parti siano in buone condizioni prima dell'uso.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare mai il ricaricatore se ci sono danni visibili o se non funziona correttamente.
- Non sovraccaricare il ricaricatore con bossoli o polvere oltre le specifiche raccomandate.
- Segui attentamente le istruzioni per l'installazione e l'uso delle componenti, come l'alimentatore automatico di capsule EZ Prime.
- Non tentare di modificare o riparare il ricaricatore da solo; contatta un professionista qualificato.
- Assicurati che il ricaricatore sia spento e scollegato dalla fonte di alimentazione quando non in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posiziona il ricaricatore su una superficie stabile e piana.
- Fissa il ricaricatore utilizzando viti o morsetti appropriati per evitare movimenti durante l'uso.
- Collega l'alimentatore automatico di capsule EZ Prime seguendo le istruzioni fornite nel manuale.

2. Uso

- Controlla che il ricaricatore sia impostato correttamente per il calibro desiderato.
- Carica i bossoli e la polvere secondo le specifiche del produttore.
- Aziona il ricaricatore seguendo le istruzioni passo passo fornite nel manuale.
- Dopo aver completato il processo, controlla sempre il ricaricatore per eventuali malfunzionamenti o residui di polvere.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e delle parti del ricaricatore.
- Non smaltire il ricaricatore o le sue parti in modo irresponsabile.
- Contatta il tuo comune per informazioni specifiche sullo smaltimento di prodotti per la ricarica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Grazie per aver scelto il MEC Sizemaster Shell Press. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Svizzera

Brownells Svizzera - Il più grande rivenditore di componenti e accessori per armi ed attrezzistica per armieri

**Note legali **

Informazioni sull'azienda:

Brownells Switzerland SAGL
Via al Motto 4
6596 Gordola
Svizzera

Direttore generale: Fabio Pura

Indirizzo postale:

Casella postale 91
6598 Tenero
Svizzera

Contatti:

E-mail: service@brownells.ch
Sito web: www.brownells.ch
Telefono: +41 917 309 915

Coordinate bancarie:

Banca Raiffeisen Piano di Magadino
IBAN: CH83 8080 8006 0502 2568 5
BIC: RAIFCH22

Identificativi aziendali:

UID: CH-509.4.007.912-1
IVA: CHE-110.603.904
EHRA-ID: 742437

www.brownells.ch