

MEC kit d'entretien - Kit d'entretien

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Presses Cartouches de Chasse](#)

Le kit de maintenance MEC contient tous les outils nécessaires pour que votre reloader MEC fonctionne efficacement. Le kit comprend : lubrifiant anti-grippage, pic, brosse, levier de ressort de colonne et clé à écrou de fermeture.



Caractéristiques

- Nom: [Kit d'entretien](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749010898
- N° fabr.: 8948
- Cartouche: 45-60 Winchester
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 272mm
- UPC: 098489028608

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Kit de Maintenance MEC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Kit de Maintenance MEC

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Maintenance MEC. Ce kit est conçu pour assurer le bon fonctionnement de votre reloader MEC. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le Kit de Maintenance est utilisé uniquement pour les fins prévues.
- Conservez le kit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état des outils du kit pour éviter toute défaillance.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le lubrifiant antigrippage avec précaution pour éviter tout contact avec les yeux ou la peau.
- Évitez d'inhaler les vapeurs du lubrifiant. Utilisezle dans un endroit bien ventilé.
- Lorsque vous utilisez le pic ou la brosse, veillez à ne pas vous blesser. Utilisez des gants de protection si nécessaire.
- Ne forcez jamais les outils audelà de leur capacité. Si un outil semble endommagé, ne l'utilisez pas.
- Assurezvous que le levier de ressort de colonne est correctement installé avant de l'utiliser.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification des Outils

- Avant chaque utilisation, vérifiez que tous les outils du kit sont en bon état.
- Remplacez tout outil endommagé.

2. Application du Lubrifiant Antigrippage

- Appliquez une petite quantité de lubrifiant sur les pièces mobiles du reloader.
- Essuyez tout excès de lubrifiant avec un chiffon propre.

3. Utilisation du Pic et de la Brosse

- Utilisez le pic pour nettoyer les résidus de poudre ou de débris.
- Utilisez la brosse pour enlever la saleté des surfaces.

4. Installation du Levier de Ressort de Colonne

- Suivez les instructions du manuel du reloader pour installer correctement le levier.
- Assurezvous qu'il est bien fixé avant d'utiliser le reloader.

5. Utilisation de la Clé à Écrou de Fermeture

- Utilisez la clé pour serrer ou desserrer les écrous selon les besoins.
- Ne forcez pas les écrous audelà de leur limite.

Instructions de Dépôt

- Ne jetez pas le kit dans la poubelle ordinaire.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des outils et produits chimiques.
- Déposez les produits usagés dans des centres de collecte appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Kit de Maintenance MEC, veuillez consulter un professionnel ou un représentant de MEC RELOADING. Assurezvous de vérifier les mises à jour sur les rappels de produits via le système Safety Gate de l'UE.

Merci de suivre ces instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Kit de Maintenance MEC.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr