

Jauge de longueur de chambre Sinclair - Jauge de longueur de chambre calibre .44

[Rechargement](#) > [Outils de Mesure](#) > [Outils de Jaugage](#)

Les jauge de longueur de chambre Sinclair sont conçues pour que le rechargeur puisse déterminer la véritable longueur de la chambre de son fusil en mesurant de la face de la culasse jusqu'à l'extrémité du col de la chambre. Cette mesure te permettra de savoir combien de longueur d'étui excédentaire ta chambre peut avoir par rapport aux longueurs de coupe publiées dans les manuels de rechargement. Les jauge Sinclair sont insérées dans un étui raccourci tiré et non amorcé, puis chambrées dans ton fusil. L'insertion repousse l'étui lorsqu'elle entre en contact avec l'extrémité de ta chambre. Tu extrais ensuite l'étui et mesures la longueur totale. La jauge est fabriquée en acier doux 12L14, donc elle ne endommagera pas ta chambre. Des instructions étape par étape accompagnent chaque jauge. Les jauge peuvent être utilisées encore et encore. Les différences entre les longueurs de coupe publiées et la longueur réelle de ta chambre peuvent être assez significatives. Tu pourrais trop couper tes étuis de .030 pouce ou plus. REMARQUE : La jauge de calibre 22 ne fonctionnera pas sur des étuis à col fin tels que le 22 Hornet, le 218 Bee, ou les cartouches basées sur ces étuis. La jauge de calibre 30 ne fonctionnera pas sur le 30-30 Winchester. Aucune des jauge répertoriées ne fonctionnera sur des chambres à col étroit, sauf pour le G-243T. Ne doit pas être utilisé dans des pistolets, des fusils semi-automatiques, des fusils à levier et des fusils à pompe.



Caractéristiques

- Nom: [Jauge de longueur de chambre calibre .44](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749011499
- N° fabr.: G429
- Calibre: 44 Caliber (.429-.430)
- Poids du colis: 0.023kg
- Hauteur d'expédition: 1mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 146mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair

Introduction

Merci d'avoir acheté la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair. Ce produit est conçu pour aider les rechargeurs à déterminer la véritable longueur de la chambre de leur fusil. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair conformément aux instructions fournies.
- Assurez-vous que vous utilisez la jauge compatible avec votre calibre spécifique.
- Gardez la jauge hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement la jauge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si la jauge est endommagée, cessez immédiatement son utilisation et remplacez-la.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités appropriées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- La jauge est conçue pour être utilisée avec des calibres spécifiques. N'essayez pas de l'utiliser avec des calibres non spécifiés dans la documentation du produit.
- Évitez d'utiliser la jauge sur des chambres à col étroit, sauf pour le modèle G243T.
- Ne pas utiliser la jauge dans des pistolets, des fusils semiautomatiques, des fusils à levier ou des fusils à pompe.
- Assurez-vous que l'étui mesuré est tiré et non amorcé.
- Manipulez la jauge avec précaution pour éviter les blessures dues aux bords tranchants.
- Suivez les instructions étape par étape fournies avec la jauge pour des mesures précises.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous d'avoir un étui tiré, non amorcé et raccourci pour la mesure.
- Assurez-vous que votre fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.

2. Insertion de la Jauge :

- Insérez la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair dans l'étui préparé.
- Chambrer l'étui dans votre fusil avec précaution.

3. Mesurer la Longueur :

- Lorsque la jauge entre en contact avec l'extrémité de votre chambre, elle sera repoussée dans l'étui.
- Extrayez l'étui de la chambre après la mesure.
- Utilisez un pied à coulisse ou un outil de mesure pour déterminer la longueur totale de la jauge.

4. Enregistrement des Mesures :

- Prenez note de la mesure pour déterminer toute différence entre la longueur de votre chambre et les longueurs de coupe publiées.
- Soyez conscient que les différences peuvent être significatives, ce qui peut entraîner une coupe

excessive de .030 pouce ou plus.

5. Réutilisation de la Jauge :

- La jauge est conçue pour une utilisation répétée. Nettoyezla après chaque utilisation pour maintenir la précision et la longévité.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair conformément aux réglementations locales.
- Si la jauge est endommagée audelà de toute réparation, assurezvous de la jeter de manière à éviter toute blessure à autrui.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair, veuillez vous référer à la documentation du produit ou au site Web du fabricant.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de la Jauge de Longueur de Chambre Sinclair. Merci de votre attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr