

# MINIGATER STD 3-1/2\"H 3/4\" Öffnung schwarz Cordura

[Schießsport Zubehör](#) > [Einschießhilfen](#) > [Schießauflagen](#)

Diese hochwertigen Taschen und Schießzubehörteile von Edgewood Leather sind innovativ im Design, aus den besten verfügbaren Materialien gefertigt und halten auch unter ständigem Wettkampfdruck stand. Alle Edgewood Leather Shooting Bags sind ungefüllt, sofern nicht anders angegeben. Siehe Seite 167 für Extra Heavy Bag Sand und Forster Kwik-Fill Trichter. Die Minigater Rückentasche hat eine größere Grundfläche von 6½" x 10" als die Originaltasche. Sie hat 2" hohe Ohren, eine Basis von 4" x 4" und eine Körperhöhe von 4". Die Minigater wiegt etwa 13 bis 16 lbs, gefüllt mit schwerem Sand. Diese Tasche ist bei Schützen mit freiem Rückstoß aufgrund ihrer überlegenen Nachverfolgungsfähigkeiten sehr beliebt. Erhältlich mit einem Abstand von 3/8" oder ¾" zwischen den Ohren.



## Eigenschaften

- Name: [MINIGATER STD 3-1/2\"H 3/4\" Öffnung schwarz Cordura](#)
- Hersteller: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- Artikel-Nr.: 749013297
- Herst.-Nr.: MINIGATOR3/4
- Art: Rabbit,Rear Bag
- Farbe: Black
- Material: Leather
- Versandgewicht: 0.431kg
- Versandhöhe: 104mm
- Versandbreite: 142mm
- Versandlänge: 249mm
- UPC: MINIGATOR3/4

## Artikeldetails

Made in USA

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Über uns

# Sicherheitshinweise für MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS

## Einführung

Danke, dass du dich für die MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch und bewahre es für zukünftige Referenzen auf.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck als Schießauflage verwendet wird.
- Überprüfe die Schießauflage regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- Befolge stets die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schießzubehör.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die Schießauflage auf stabilen und ebenen Oberflächen, um ein Kippen oder Rutschen zu verhindern.
- Stelle sicher, dass die Tasche mit geeigneten Materialien (z. B. schwerem Sand) gefüllt ist, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Vermeide es, die Tasche über ihre vorgesehene Gewichtskapazität hinaus zu beladen, um die Stabilität zu gewährleisten.
- Verwende die Tasche nicht für andere Zwecke als als Schießunterstützung, da Missbrauch zu Unfällen führen kann.
- Lagere die Schießauflage, wenn sie nicht in Gebrauch ist, an einem trockenen und sicheren Ort, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### • Füllen der Tasche:

- Wenn die Tasche nicht vorgefüllt ist, verwende nur das empfohlene Füllmaterial (z. B. schweren Sand).
- Verwende den Forster KwikFill Trichter für ein einfaches Füllen, falls verfügbar.

### • Einrichten:

- Platziere die Tasche auf einer flachen und stabilen Schießfläche.
- Stelle sicher, dass die Ohren der Tasche korrekt positioniert sind, um angemessene Unterstützung für deine Feuerwaffe zu bieten.

### • Verwendung der Tasche:

- Positioniere deine Feuerwaffe sicher auf der Tasche, wobei du darauf achtest, dass sie stabil und ausgewogen ist.
- Passe deine Schießposition nach Bedarf an, um Komfort und Kontrolle zu gewährleisten.

### • Nach der Nutzung:

- Reinige die Tasche nach Bedarf mit einem feuchten Tuch und lasse sie vollständig trocknen, bevor du sie lagerst.
- Überprüfe nach jeder Nutzung auf Schäden oder Abnutzung und ersetze sie gegebenenfalls.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge die Schießauflage gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn die Tasche beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge die Tasche nicht auf eine Weise, die der Umwelt schaden oder anderen ein Risiko darstellen könnte.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS, beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Produktverpackung oder in der Dokumentation angegeben sind.

## **Fazit**

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinen MINIGATER EDGEWOOD SHOOTING BAGS gewährleisten. Setze immer Sicherheit und verantwortungsvolle Nutzung an erste Stelle, während du an Schießaktivitäten teilnimmst. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Richtlinien.

# Über uns

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)