

MINIGATER STD 3-1/2"H 3/4" APERTURA CORDURA NERA

[Accessori per il tiro](#) > [Rest da tiro](#) > [Sacchetti da rest](#)

Questi sacchi e accessori per il tiro di alta qualità di Edgewood Leather sono innovativi nel design, realizzati con i migliori materiali disponibili e resistono all'uso competitivo costante. Tutti i sacchi da tiro Edgewood Leather non sono riempiti, a meno che non sia specificato diversamente. Vedi pagina 167 per la sabbia extra pesante e l'imbuto Forster Kwik-Fill. Il sacco posteriore Minigater ha una superficie più grande di 6½" x 10" rispetto al sacco originale. Ha orecchie alte 2", una base per le orecchie di 4" x 4" e un'altezza del corpo di 4". Il Minigater pesa circa 13-16 lbs. quando è riempito con sabbia pesante. Questo sacco è molto popolare tra i tiratori a rinculo libero grazie alle sue superiori qualità di tracciamento. Disponibile con una distanza di 3/8" o ¾" tra le orecchie.



Caratteristiche

- Nome: [MINIGATER STD 3-1/2"H 3/4" APERTURA CORDURA NERA](#)
- Produttore: [EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- N. prodotto: 749013297
- N. fab.: MINIGATOR3/4
- Colore: Nero
- Materiale: Leather
- Tipo: Coniglio,Rear Bag
- Peso della spedizione: 0.431kg
- Altezza di spedizione: 104mm
- Larghezza di spedizione: 142mm
- Lunghezza di spedizione: 249mm
- UPC: MINIGATOR3/4

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per i SACCHI DA TIRO MINIGATER EDGEWOOD
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per i SACCHI DA TIRO MINIGATER EDGEWOOD

Introduzione

Grazie per aver scelto i SACCHI DA TIRO MINIGATER EDGEWOOD. Questa guida fornisce informazioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento e di conservarlo per future consultazioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto come sacco da tiro.
- Controllare regolarmente il sacco da tiro per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- Seguire sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di accessori per il tiro.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il sacco da tiro su superfici stabili e livellate per prevenire ribaltamenti o scivolamenti.
- Assicurarsi che il sacco sia riempito con materiali appropriati (ad es., sabbia pesante) come specificato nella descrizione del prodotto.
- Evitare di sovraccaricare il sacco oltre la sua capacità di peso progettata per mantenere la stabilità.
- Non utilizzare il sacco per scopi diversi dal supporto al tiro, poiché un uso improprio può portare a incidenti.
- Quando non in uso, conservare il sacco da tiro in un luogo asciutto e sicuro per prolungarne la durata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Riempimento del Sacco:

- Se il sacco non è preriempito, utilizzare solo il materiale di riempimento raccomandato (ad es., sabbia pesante).
- Utilizzare l'imbuto Forster KwikFill per un riempimento facile, se disponibile.

• Impostazione:

- Posizionare il sacco su una superficie di tiro piatta e stabile.
- Assicurarsi che le orecchie del sacco siano posizionate correttamente per fornire un adeguato supporto per l'arma da fuoco.

• Utilizzo del Sacco:

- Posizionare l'arma da fuoco in modo sicuro sul sacco, assicurandosi che sia stabile e bilanciata.
- Regolare la propria posizione di tiro secondo necessità per garantire comfort e controllo.

• Cura PostUso:

- Dopo l'uso, pulire il sacco con un panno umido se necessario, e lasciarlo asciugare completamente prima della conservazione.
- Controllare eventuali danni o usura dopo ogni utilizzo e sostituire se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il sacco da tiro in conformità con le normative locali.
- Se il sacco è danneggiato o non più utilizzabile, considerare il riciclo dei materiali dove possibile.
- Non smaltire il sacco in un modo che possa danneggiare l'ambiente o rappresentare un rischio per gli altri.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardante i SACCHI DA TIRO MINIGATER EDGEWOOD, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione del prodotto o nella documentazione.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura e piacevole con i SACCHI DA TIRO MINIGATER EDGEWOOD. Dare sempre priorità alla sicurezza e all'uso responsabile durante le attività di tiro. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it