

Sinclair Vis de réglage rapide - Vis de réglage rapide pour support de tir, filetage 1/2" x 20"

[Accessoires](#) > [Supports de Tir](#) > [Accessoires Support de Tir](#)

La Speed Screw remplace la jambe arrière du Sinclair Rifle Rest. Elle est utilisée pour un déplacement vertical rapide entre la cible d'enregistrement et la cible de réglage, ainsi que pour des ajustements verticaux fins rapides. Sa construction en acier inoxydable et son usinage de qualité garantissent un fonctionnement impeccable. REMARQUE : La Speed Screw avec filetage 3/8"-16 fonctionne avec les supports Sinclair Gen II, Hart, Bald Eagle et d'autres ayant des filets de jambe 3/8"-16. La Speed Screw avec filetage 1/2"-20 est compatible avec les nouveaux Sinclair Heavy Varmint Rests et les Sinclair Competition Rests.



Caractéristiques

- Nom: [Vis de réglage rapide pour support de tir, filetage 1/2" x 20"](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749013833
- N° fabr.:
- Style: Rest Accessories
- Poids du colis: 0.431kg
- Hauteur d'expédition: 28mm
- Largeur d'expédition: 28mm
- Longueur d'expédition: 109mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour la Sinclair Speed Screw](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour la Sinclair Speed Screw

Introduction

Merci d'avoir choisi la Sinclair Speed Screw. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en fournissant des ajustements verticaux précis pour votre Sinclair Rifle Rest. Pour garantir votre sécurité et le bon fonctionnement de la Speed Screw, veuillez lire attentivement ce guide avant utilisation.

Directives de sécurité générales

- **Sécurité du produit** : Utilisez toujours la Speed Screw conformément à son intention. Assurez-vous qu'elle est compatible avec votre modèle spécifique de Sinclair Rifle Rest.
- **Rappels améliorés** : Restez informé des rappels liés à la Speed Screw. Suivez les instructions fournies dans les avis de rappel.
- **Achats en ligne** : Si vous l'avez achetée en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte les réglementations de sécurité et fournit des informations claires sur le produit.
- **Focalisation spéciale sur le consommateur** : Gardez ce produit hors de portée des enfants. Il est destiné à un usage adulte uniquement.
- **Point de contact de l'UE** : Pour des questions de sécurité, consultez l'emballage du produit ou le site Web du fabricant pour les informations de contact.
- **Alertes rapides** : Vérifiez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur la sécurité des produits et les dangers potentiels.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Compatibilité** : Vérifiez que la taille du filetage de la Speed Screw (1/2"20) est compatible avec vos Sinclair Heavy Varmint Rests ou Sinclair Competition Rests.
- **Installation** : Assurez-vous que la Speed Screw est installée de manière sécurisée avant utilisation pour éviter les accidents.
- **Ajustements** : Effectuez les ajustements lentement et avec précaution pour éviter des mouvements brusques qui pourraient causer des blessures ou des dommages.
- **Inspection** : Inspectez régulièrement la Speed Screw pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- **Stockage** : Rangez la Speed Screw dans un endroit sûr lorsqu'elle n'est pas utilisée pour éviter les blessures ou les dommages accidentels.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre Sinclair Rifle Rest est sur une surface stable.
- Retirez la jambe arrière existante du Rifle Rest.
- Prenez la Sinclair Speed Screw et alignez-la avec le point de montage.
- Vissez fermement la Speed Screw en place, en vous assurant qu'elle est sécurisée mais pas trop serrée.

2. Utilisation :

- Pour ajuster la hauteur, tournez la Speed Screw dans le sens des aiguilles d'une montre pour éléver et dans le sens inverse pour abaisser.
- Effectuez des ajustements fins lentement pour atteindre la hauteur désirée.
- Vérifiez toujours que le Rifle Rest est stable avant de placer une arme à feu dessus.

Instructions d'élimination

- Éliminez la Speed Screw conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne la jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires.
- Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage sont également éliminés de manière responsable.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr