

# LUBE-A-MATIC-2 calibreur/lubrificateur de balles

[Rechargement](#) > [Fonte des Balles](#) > [Recalibreurs & Plaques Chauffantes](#)

Taille et lubrifie les balles coulées en une seule étape avec le Lube-A-Matic-2. Il suffit d'insérer une balle dans la matrice de taille et de tirer sur la poignée. Une balle taillée et lubrifiée est éjectée lors de la remontée. Un régulateur à portée de doigt te permet d'ajuster le débit de lubrifiant. Le Lube-A-Matic-2 place également les gaz d'étanchéité. Un outil de haute qualité qui est un "indispensable" pour le véritable amateur de coulée de balles. La matrice de taille et le poinçon supérieur sont vendus séparément.



## Caractéristiques

- Nom: [LUBE-A-MATIC-2 calibreur/lubrificateur de balles](#)
- Fabricant: [RCBS](#)
- Référence: 749014238
- N° fabr.: 80040
- Poids du colis: 3.493kg
- Hauteur d'expédition: 86mm
- Largeur d'expédition: 168mm
- Longueur d'expédition: 429mm
- UPC: 076683800404

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le LUBEAMATIC2 BULLET SIZER/LUBRICATOR](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le LUBEAMATIC2 BULLET SIZER/LUBRICATOR

## Introduction

Merci d'avoir choisi le LUBEAMATIC2 BULLET SIZER/LUBRICATOR de RCBS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour assurer votre sécurité et l'utilisation efficace de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le LUBEAMATIC2.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- **Sécurité du Produit** : Assurez-vous d'utiliser ce produit en suivant toutes les instructions. Ce produit est conçu pour des applications non alimentaires et doit être utilisé en conséquence.
- **Rappels Améliorés** : Soyez conscient des avis de rappel concernant ce produit. En cas de rappel, des instructions claires vous seront fournies sur la marche à suivre.
- **Achats en Ligne** : Si vous avez acheté ce produit en ligne, les mêmes normes de sécurité s'appliquent que pour les magasins physiques. Assurez-vous que le vendeur respecte les réglementations de sécurité.
- **Focus Spécial sur le Consommateur** : Ce produit n'est pas destiné à un usage par des enfants. Gardez-le hors de portée des mineurs et des individus vulnérables.
- **Point de Contact UE** : Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer au point de contact désigné par le détaillant.
- **Alertes Rapides** : Restez informé des mises à jour concernant la sécurité de ce produit via le système Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Équipement de Protection Individuelle (EPI)** : Portez toujours un EPI approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du LUBEAMATIC2 pour vous protéger contre les blessures potentielles.
- **Zone de Travail** : Utilisez le produit dans un espace bien ventilé pour éviter l'inhalation des fumées provenant des lubrifiants.
- **Éviter la Surcharge** : Ne surchargez pas la matrice de taille avec des balles. Suivez les directives du fabricant concernant la capacité maximale.
- **Inspection Régulière** : Inspectez régulièrement le LUBEAMATIC2 pour tout signe d'usure ou de dommage. Ne l'utilisez pas si des composants sont endommagés.
- **Garder Propre** : Maintenez la propreté autour de la zone de travail et de la machine pour éviter les glissades et les chutes.
- **Procédures d'Urgence** : Familiarisez-vous avec les procédures d'urgence en cas d'accidents ou de déversements.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Assurez-vous que le plan de travail ou la surface est solide et de niveau.
- Fixez solidement le LUBEAMATIC2 au plan de travail à l'aide du matériel fourni.
- Vérifiez que tous les composants sont bien ajustés et qu'il n'y a pas de pièces lâches.

### 2. Utilisation :

- **Chargement des Balles** : Insérez une balle dans la matrice de taille. Assurez-vous qu'elle est correctement positionnée avant de continuer.
- **Lubrification** : Ajustez le régulateur à portée de doigt pour contrôler le flux de lubrifiant.

Commencez avec une petite quantité et ajustez si nécessaire.

- **Fonctionnement** : Tirez la poignée en douceur pour tailler et lubrifier la balle. Une balle taillée et lubrifiée sera éjectée lors de la remontée.
- **Placement des Gaz d'Étanchéité** : Si applicable, assurez-vous que les gaz d'étanchéité sont correctement placés pendant le processus de taille.

### 3. **Entretien PostUtilisation** :

- Nettoyez le LUBEAMATIC2 après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Rangez la machine dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- **Mise au Rebut du Produit** : Lorsque le LUBEAMATIC2 arrive en fin de vie, éliminez-le conformément aux réglementations locales. Ne le jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires.
- **Élimination des Lubrifiants** : Éliminez tout lubrifiant restant selon les directives locales d'élimination des déchets dangereux. Ne versez pas de lubrifiants dans les égouts ou dans l'environnement.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant le LUBEAMATIC2 BULLET SIZER/LUBRICATOR, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par le détaillant au moment de l'achat. Ils vous aideront avec le support produit et les questions de sécurité.

Merci de prêter attention à ces lignes directrices de sécurité. Profitez de votre expérience avec le LUBEAMATIC2 BULLET SIZER/LUBRICATOR !

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)