

Ridimensionatore/Lubrificatore per proiettili LUBE-A-MATIC-2 - LUBE-A-MATIC-2 Calibratore/Lubrificatore per proiettili

[Ricarica](#) > [Fusione palle](#) > [Trafilatori e riscaldatori](#)

Dimensiona e lubrifica i proiettili in un solo passaggio con il Lube-A-Matic-2. Basta inserire un proiettile nel die di dimensionamento e tirare la maniglia. Un proiettile dimensionato e lubrificato viene espulso durante il movimento verso l'alto. Un regolatore a punta di dito ti consente di regolare finemente il flusso di lubrificante. Il Lube-A-Matic-2 è anche in grado di inserire i gas check. Un attrezzo di alta qualità che è un "must-have" per il serio cester di proiettili. Die di dimensionamento e punzone superiore venduti separatamente.



Caratteristiche

- Nome: [LUBE-A-MATIC-2 Calibratore/Lubrificatore per proiettili](#)
- Produttore: [RCBS](#)
- N. prodotto: 749014238
- N. fab.: 80040
- Peso della spedizione: 3.493kg
- Altezza di spedizione: 86mm
- Larghezza di spedizione: 168mm
- Lunghezza di spedizione: 429mm
- UPC: 076683800404

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LUBEAMATIC2 BULLET SIZER/LUBRICATOR
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il LUBEAMATIC2 BULLET SIZER/LUBRICATOR

Introduzione

Grazie per aver scelto il LUBEAMATIC2 BULLET SIZER/LUBRICATOR di RCBS. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso al fine di garantire la tua sicurezza e l'efficace utilizzo di questo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il LUBEAMATIC2.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare il prodotto in modo sicuro seguendo tutte le istruzioni. Questo prodotto è progettato per applicazioni non alimentari e deve essere utilizzato di conseguenza.
- Richiami Potenziati:** Sii consapevole di eventuali avvisi di richiamo relativi a questo prodotto. In caso di richiamo, riceverai istruzioni chiare su come procedere.
- Acquisti Online:** Se hai acquistato questo prodotto online, gli stessi standard di sicurezza si applicano a quelli dei negozi fisici. Assicurati che il venditore rispetti le normative di sicurezza.
- Focus Speciale sul Consumatore:** Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Tienilo fuori dalla portata di minori e individui vulnerabili.
- Punto di Contatto UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, fai riferimento al punto di contatto UE designato fornito dal rivenditore.
- Allerta Rapida:** Rimani informato su eventuali aggiornamenti riguardanti la sicurezza di questo prodotto attraverso il sistema Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Attrezzatura di Protezione Personale (PPE):** Indossa sempre l'attrezzatura di protezione personale appropriata come occhiali di sicurezza e guanti quando utilizzi il LUBEAMATIC2 per proteggerti da potenziali infortuni.
- Area di Lavoro:** Utilizza il prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di fumi provenienti dai lubrificanti.
- Evitare il Sovraccarico:** Non sovraccaricare il die di dimensionamento con proiettili. Segui le linee guida del produttore per la capacità massima.
- Ispezione Regolare:** Ispeziona regolarmente il LUBEAMATIC2 per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare se ci sono componenti danneggiati.
- Mantenere Pulito:** Mantieni la pulizia intorno all'area di lavoro e alla macchina per prevenire scivolamenti e cadute.
- Procedure di Emergenza:** Familiarizzati con le procedure di emergenza in caso di incidenti o fuoruscite.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il banco da lavoro o la superficie sia robusto e livellato.
- Fissa saldamente il LUBEAMATIC2 al banco da lavoro utilizzando l'hardware fornito.
- Controlla che tutti i componenti siano ben fissati e che non ci siano parti allentate.

2. Uso:

- Caricamento dei Proiettili:** Inserisci un proiettile nel die di dimensionamento. Assicurati che sia posizionato correttamente prima di procedere.
- Lubrificazione:** Regola il regolatore a punta di dito per controllare il flusso di lubrificante. Inizia

- con una piccola quantità e regola secondo necessità.
- **Operazione:** Tira la maniglia in modo fluido per dimensionare e lubrificare il proiettile. Un proiettile dimensionato e lubrificato verrà espulso durante il movimento verso l'alto.
 - **Inserimento dei Gas Check:** Se applicabile, assicurati che i gas check siano inseriti correttamente durante il processo di dimensionamento.

3. Cura PostUso:

- Pulisci il LUBEAMATIC2 dopo ogni utilizzo per prevenire l'accumulo di residui.
- Conserva la macchina in un luogo asciutto, lontano dall'umidità e dalla luce diretta del sole.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento del Prodotto:** Quando il LUBEAMATIC2 raggiunge la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali. Non buttarlo nei rifiuti domestici normali.
- **Smaltimento del Lubrificante:** Smaltisci eventuali lubrificanti avanzati secondo le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi. Non versare i lubrificanti negli scarichi o nell'ambiente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il LUBEAMATIC2 BULLET SIZER/LUBRICATOR, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal rivenditore al momento dell'acquisto. Ti assisteranno con supporto per il prodotto e domande sulla sicurezza.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste linee guida di sicurezza. Goditi la tua esperienza con il LUBEAMATIC2 BULLET SIZER/LUBRICATOR!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it