

LUBE-A-MATIC-2 Matrices de lubrification et de calibrage - Matrice de recalibrage de balle 0.452"

[Rechargement](#) > [Fonte des Balles](#) > [Outils Recalibreurs d'Ogive](#)

Les dies de lubrification et de dimensionnement RCBS Lube-A-Matic rendent le processus de lubrification et de dimensionnement des projectiles coulés très facile. Avec des intérieurs durcis, ces dies garantissent un alignement correct pour des projectiles parfaitement cylindriques. Ces dies de dimensionnement aident également à mettre en place et à sertir les gaz. Compatible avec le lubrificateur/dimensionneur de projectiles RCBS Lube-A-Matic-2 et le lubrificateur/dimensionneur Lyman 450/4500. Les poinçons supérieurs sont vendus séparément.



Caractéristiques

- Nom: [Matrice de recalibrage de balle 0.452"](#)
- Fabricant: [RCBS](#)
- Référence: 749014281
- N° fabr.: 82233
- Diamètre: 0.452
- Poids du colis: 0.073kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 89mm
- UPC: 076683822338

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES DIES DE LUBEAMATIC2](#)
- [À propos de nous](#)

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES DIES DE LUBEAMATIC2

Introduction

Merci d'avoir choisi les dies de lubrification et de dimensionnement LUBEAMATIC2 de RCBS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser les dies de lubrification et de dimensionnement.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que tous les utilisateurs sont conscients des précautions de sécurité avant d'utiliser le produit.
- Manipulez toujours les dies de lubrification et de dimensionnement avec soin pour éviter les accidents.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement les dies pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu tel que spécifié dans ce guide.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation des dies.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre, bien éclairée et dégagée d'obstacles.
- Ne dépassez pas les spécifications de taille recommandées (Diamètre : 0,452 pouces) pour éviter les dysfonctionnements ou les blessures.
- Évitez d'utiliser les dies si vous êtes fatigué ou sous l'influence de substances pouvant altérer votre jugement.
- Assurez-vous que les dies de lubrification et de dimensionnement sont solidement fixés au lubrificateur/dimensionneur RCBS LubeAMatic2 ou au lubrificateur/dimensionneur Lyman 450/4500 avant utilisation.
- Suivez toutes les instructions du fabricant pour le réglage et le sertissage des gaz.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que le LubeAMatic2 est éteint et débranché avant l'installation.
- Retirez tous les dies existants du LubeAMatic2.
- Insérez soigneusement le die de lubrification et de dimensionnement LUBEAMATIC2 dans l'emplacement désigné.
- Fixez le die en serrant le mécanisme de verrouillage conformément aux instructions du fabricant.

2. Utilisation :

- Préparez vos projectiles coulés et assurez-vous qu'ils sont propres et exempts de débris.
- Ajustez les réglages du LubeAMatic2 en fonction de la taille des projectiles à traiter.
- Lubrifiez les projectiles selon les directives du fabricant.
- Surveillez le processus de près pour assurer un alignement et un fonctionnement appropriés des dies.
- Après utilisation, nettoyez soigneusement les dies pour maintenir leur performance et leur longévité.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, vérifiez les directives locales pour la mise au rebut des produits métalliques.
- Assurez-vous que tous les matériaux dangereux sont éliminés de manière sûre et responsable.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité et ces lignes directrices, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec les dies de lubrification et de dimensionnement LUBEAMATIC2. Priorisez toujours la sécurité et consultez le guide chaque fois que nécessaire. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr