

Matrices d'enfoncement de balles micro-réglables - Matrice d'assise de balle à micro-réglage 6MM CREEDMOOR

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Recalibreur de collet](#)

Nous avons rassemblé les idées de nos clients et leur expérience en matière de rechargement avec des dies manuels, et nous avons collaboré avec les experts qui les fabriquent pour introduire le nouveau Micro-Adjust Bullet Seater de Sinclair/L.E. Wilson. Il offre des capacités de réglage de la profondeur de siège faciles grâce à un simple tour du corps du die. Les Micro-Adjust Bullet Seaters de Sinclair/L.E. Wilson sont entraînés par des roulements à détetes avec des incréments positifs de "clic" de .0005" pour des ajustements rapides et précis de la profondeur de siège des projectiles. Voici les détails de la construction : Chaque tige de siège est ajustée sur mesure au corps de siège, garantissant un ajustement de tolérance étroite. Des filets découpés avec précision permettent un ajustement de la profondeur de siège des projectiles par incréments de .0005". Échelle graduée pour une utilisation répétée avec différents projectiles et profondeurs de siège. Micro-Adjust "clics" via des ressorts en acier inoxydable et des billes en acier inoxydable. Fabriqué en acier inoxydable 416 avec une échelle de réglage précise gravée au laser. Fabriqué aux États-Unis par L.E. Wilson avec 85 ans d'expérience dans les dies en ligne. Nous pensons que ces dies sont les meilleurs disponibles en termes de qualité, de construction et de performance.



Caractéristiques

- Nom: [Matrice d'assise de balle à micro-réglage 6MM CREEDMOOR](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749014491
- N° fabr.: SIN-6CRE
- Cartouche: 6mm Creedmoor
- Type d'Outil: Bullet Seating Die
- Poids du colis: 0.476kg
- Hauteur d'expédition: 38mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 152mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le MICROADJUST BULLET SEATERS SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM CREEDMOOR BULLET SEATING DIE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le MICROADJUST BULLET SEATERS SINCLAIR INTERNATIONAL 6MM CREEDMOOR BULLET SEATING DIE

Introduction

Merci d'avoir choisi le MICROADJUST BULLET SEATERS de Sinclair International. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de rechargement de munitions. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation correcte et sécurisée de ce die.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins de rechargement de munitions.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du die pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommage.
- Suivez toutes les instructions fournies pour éviter les accidents.
- En cas de doute, consultez un professionnel avant d'utiliser le produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Utilisez le die uniquement avec des cartouches de 6mm Creedmoor.
- **Réglages** : Effectuez les réglages de profondeur de siège avec précaution pour éviter un ajustement excessif qui pourrait endommager les projectiles ou le die.
- **Équipement de protection** : Portez des lunettes de sécurité et des gants lors de l'utilisation pour éviter les blessures.
- **Surveillance** : Ne laissez jamais le die sans surveillance pendant son utilisation.
- **Environnement** : Utilisez le produit dans un espace bien éclairé et propre pour minimiser les risques d'accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Die :

- Fixez le die sur votre presse de rechargement en suivant les instructions du fabricant de la presse.
- Assurez-vous que le die est bien serré et en position correcte.

2. Réglage de la Profondeur de Siège :

- Tournez le corps du die pour ajuster la profondeur de siège.
- Faites des ajustements par petits incréments de .0005" pour garantir la précision.
- Utilisez l'échelle graduée pour des réglages répétés.

3. Utilisation du Die :

- Insérez le projectile dans le die.
- Actionnez la presse pour siéger le projectile.
- Vérifiez la profondeur de siège après chaque ajustement.

4. Entretien :

- Nettoyez le die après utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Stockez le die dans un endroit sec et sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant la mise au rebut des outils et équipements de rechargement.
- Contactez un centre de recyclage local pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les ressources disponibles sur les plateformes officielles de sécurité des produits. Assurez-vous de rester informé sur les mises à jour et les rappels de produits.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du MICROADJUST BULLET SEATERS de Sinclair International. Merci de votre attention et bon rechargement !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr