

PRO TOUCH 1500 Pulverwaage

[Wiederladen](#) > [Pulverbearbeitung](#) > [Pulverwaagen](#)

Die Pro-TouchTM 1500 elektronische Wiederladewaage von Lyman verfügt über ein großes, benutzerfreundliches Touchscreen-Display mit leicht ablesbaren 7/8" hohen Zahlen und vollformatigen Steuerknöpfen. Die Pro-Touch 1500 ist genau bis +/- 1/10 Grain über ihre gesamte Kapazität von 1500 Grain. Die doppelte Auslauf-Waagenwanne ermöglicht eine einfache Nutzung sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder. Der abnehmbare Staubschutz schützt die Waage, wenn sie nicht in Gebrauch ist. Die Pro-Touch 1500 kann entweder mit dem mitgelieferten AC-Netzadapter oder mit drei AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben werden. Fortschrittliche Touchscreen-Technologie 1500 Grain Kapazität Genauigkeit bis 1/10 Grain Funktioniert im Grain- oder Gramm-Modus Abnehmbarer Staubschutz Großes, leicht ablesbares digitales Display mit vollformatigen Steuerknöpfen



Eigenschaften

- Name: [PRO TOUCH 1500 Pulverwaage](#)
- Hersteller: [LYMAN](#)
- Artikel-Nr.: 749015582
- Herst.-Nr.: 7750718
- Versandgewicht: 0.726kg
- Versandhöhe: 104mm
- Versandbreite: 163mm
- Versandlänge: 239mm
- UPC: 011516707185

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- PRO TOUCH 1500 Lyman Pulverwaage Sicherheitsanleitung
- Über uns

PRO TOUCH 1500 Lyman Pulverwaage

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die PRO TOUCH 1500 Lyman Pulverwaage entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung deiner Waage zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Waage nur für ihren vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich zum Wiegen von Pulver für die Wiederladung von Munition.
- Halte die Waage außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- Betreibe die Waage immer auf einer stabilen, flachen Oberfläche, um ein Umkippen oder Fallen zu vermeiden.
- Vermeide Feuchtigkeit und extreme Temperaturen, da diese Bedingungen die Genauigkeit und Funktionsfähigkeit der Waage beeinträchtigen können.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung der Waage und ihrer Komponenten. Wenn Probleme festgestellt werden, stelle die Nutzung sofort ein.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überlade die Waage nicht über ihre Kapazität von 1500 Grain, da dies zu Schäden oder ungenauen Messungen führen kann.
- Stelle sicher, dass die Pulverwanne richtig auf der Waage sitzt, bevor du wiegst.
- Vermeide die Nutzung der Waage in Umgebungen mit starken Vibrationen oder Störungen, da dies die Messgenauigkeit beeinträchtigen kann.
- Verwende die Waage nicht mit Substanzen, die Korrosion oder Schäden an ihren Komponenten verursachen können.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit Pulvern, da diese gefährlich sein können. Befolge alle Sicherheitsrichtlinien im Zusammenhang mit dem Umgang mit Wiederladematerialien.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Auspacken der Waage

- Entferne die Waage und alle enthaltenen Komponenten vorsichtig aus der Verpackung.
- Überprüfe den Inhalt auf Anzeichen von Beschädigungen. Wenn Komponenten fehlen oder beschädigt sind, verwende die Waage nicht.

2. Einrichten der Waage

- Stelle die Waage auf eine flache, stabile Oberfläche, fern von direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
- Schließe den mitgelieferten ACNetzadapter an die Waage an oder setze drei AAA Batterien (nicht enthalten) für den Batteriebetrieb ein.

3. Verwendung der Waage

- Schalte die Waage ein, indem du den Netzschalter drückst.
- Wähle den gewünschten Messmodus (Grain oder Gramm) mit den Steuerknöpfen aus.

- Lasse die Waage einige Momente aufwärmen, um optimale Genauigkeit zu gewährleisten.
- Platziere die abnehmbare Pulverwanne auf der Waage und stelle sicher, dass sie stabil ist.
- Wenn das Display "0.0" anzeigt, kannst du mit dem Wiegen deines Pulvers beginnen.
- Schalte die Waage nach der Benutzung aus, um die Batterielebensdauer zu schonen und das Display zu schützen.

4. Reinigung und Wartung

- Reinige die Waage regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch, um Staub und Schmutz zu entfernen.
- Vermeide die Verwendung von scharfen Chemikalien oder abrasiven Materialien, die die Waage beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Waage gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronikschrott.
- Entferne die Batterien vor der Entsorgung und recycle sie gemäß den örtlichen Richtlinien.
- Entsorge die Waage nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur PRO TOUCH 1500 Lyman Pulverwaage, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die Website des Herstellers.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deiner PRO TOUCH 1500 Lyman Pulverwaage gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und viel Spaß beim Wiederladen!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de