

TRIM PRO 2 Hülsentrimmer - TRIM PRO-2 Manueller Hülsentrimmer-Satz

[Wiederladen](#) > [Hülsenbearbeitung](#) > [Hülsentrimmen](#) > [Hülsentrimmer](#)

Der beliebte Trim Pro Case Trimmer wurde mit einem federbelasteten universellen Hülsenhalter verbessert. Der federbelastete Hülsenhalter verriegelt die Hülse sicher in Ausrichtung mit dem Cutter. Der Trimmer ist für eine Genauigkeit von .001" ausgelegt. Grobe und feine Längenanpassungen sind möglich. Der feine Einstellbuchse verfügt über .001" Mikrometer-Markierungen. Der federbelastete Hülsenhalter kann Hülsen mit Kopfdurchmessern von .250" bis .625" aufnehmen. Die Hülsen passen von der 5.7x28mm bis zur Langstrecken .338 Lapua Magnum. Das Kit umfasst Piloten: .22, .24, .25, .27, .28, .30, .35, .44, .45. Einzelne Trimmer-Piloten sind separat erhältlich.



Eigenschaften

- Name: [TRIM PRO-2 Manueller Hülsentrimmer-Satz](#)
- Hersteller: [RCBS](#)
- Artikel-Nr.: 749015634
- Herst.-Nr.: 90366
- Versandgewicht: 1.343kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 114mm
- Versandlänge: 270mm
- UPC: 076683903662

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- TRIM PRO 2 HÜLSENTRIMMER SICHERHEITSANWEISUNGEN
- Über uns

TRIM PRO 2 HÜLSENTRIMMER

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Einführung

Danke, dass du dich für den TRIM PRO 2 HÜLSENTRIMMER entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du den Trimmer verwendest, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Trimmer nur für den vorgesehenen Zweck, das Trimmen von Patronenhülsen, verwendet wird.
- Lies immer die Anweisungen des Herstellers vor der Verwendung.
- Halte den Trimmer außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe den Trimmer vor jeder Benutzung, um sicherzustellen, dass er in gutem Zustand ist.
- Modifizierte den Trimmer in keiner Weise.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe.
- Verwende den Trimmer in einem gut beleuchteten und sauberen Arbeitsbereich, um Unfälle zu vermeiden.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in unmittelbarer Nähe aufhält, während du den Trimmer bedienst.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle vor der Verwendung des Trimmers sicher, dass der Hülsenthalter ordnungsgemäß gesichert ist, um ein Verrutschen der Hülsen während des Trimmens zu verhindern.
- Überprüfe immer die Passform der Hülse vor dem Trimmen, um Schäden am Trimmer zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.
- Versuche nicht, Hülsen zu trimmen, die den angegebenen Durchmesserbereich von .250" bis .625" überschreiten.
- Verwende den entsprechenden Pilot für die zu trimmende Hülse, um genaue Ergebnisse zu erzielen.
- Vermeide es, lockere Kleidung oder Accessoires zu tragen, die sich im Trimmer verfangen könnten.
- Betreibe den Trimmer nicht, wenn du müde bist oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.
- Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs des Trimmers von dem Schneidebereich fern.
- Wenn der Trimmer klemmt oder ein Problem auftritt, schalte ihn aus und trenne ihn vom Stromnetz, bevor du versuchst, das Problem zu beheben.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Auspacken des Trimmers:

- Entferne den Trimmer und alle Komponenten sorgfältig aus der Verpackung.
- Überprüfe alle Teile auf Beschädigungen oder fehlende Komponenten.

2. Einrichten des Trimmers:

- Stelle den Trimmer auf eine stabile und flache Oberfläche.
- Stelle sicher, dass der federbelastete Hülsenthalter ordnungsgemäß installiert und funktionsfähig ist.

3. Einstellen der TrimmLänge:

- Verwende den Grobeinstellknopf, um die anfängliche TrimmLänge festzulegen.
- Feineinstellung der TrimmLänge mithilfe der feinen Einstellbuchse mit .001" MikrometerMarkierungen.

4. Laden der Hülse:

- Wähle den entsprechenden Pilot für die HülsenGröße aus.
- Setze die Hülse in den federbelasteten Hülsenhalter ein und stelle sicher, dass sie sicher verriegelt ist.

5. Trimmen der Hülse:

- Halte den Trimmer mit beiden Händen sicher fest und aktiviere den Schneidmechanismus.
- Trimme die Hülse, bis die gewünschte Länge erreicht ist, und überprüfe häufig die Genauigkeit.

6. Reinigung und Wartung:

- Reinige den Trimmer nach der Benutzung, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre den Trimmer an einem trockenen und sicheren Ort auf, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn der Trimmer das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, befolge die lokalen Entsorgungsrichtlinien für Elektronikschrott.
- Entsorge den Trimmer nicht im normalen Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder Unterstützung bezüglich des TRIM PRO 2 HÜLSENTRIMMERS, siehe die Kontaktdata des Herstellers, die in der Produktverpackung oder auf deren offizieller Website angegeben sind.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit dem TRIM PRO 2 HÜLSENTRIMMER gewährleisten. Setze immer die Sicherheit an erste Stelle und halte dich an die in diesem Handbuch festgelegten Richtlinien. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Trimmen!

Über uns

Brownells Deutschland

Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile, Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör

www.brownells-deutschland.de