

RANGEMASTER 2000 pèse-poudre électronique

[Rechargement](#) > [Dosage de Poudre](#) > [Balances de Poudre](#)

La balance électronique RangeMaster 2000 haute performance gère jusqu'à 2 000 grains avec une précision de +/-0,1 grain pour mesurer précisément la poudre, les balles, les douilles ou les cartouches chargées. Elle offre une utilisation à droite ou à gauche et une multitude de grandes fonctionnalités. Sa taille compacte et la possibilité de fonctionner sur courant alternatif ou continu en font un choix parfait pour une utilisation sur le banc ou au stand de tir. L'écran LCD tactile est facile à lire et à utiliser, et dispose d'une fonction d'arrêt automatique pour économiser la batterie. La balance est rapide et facile à calibrer avec les deux poids de calibration/vérification inclus. Cette balance est conçue pour les tireurs sérieux qui veulent la meilleure balance high-tech sur le marché, et elle répond à leurs attentes !



Caractéristiques

- Nom: [RANGEMASTER 2000 pèse-poudre électronique](#)
- Fabricant: [RCBS](#)
- Référence: 749015688
- N° fabr.: 98945
- Capacité: 2000 grains
- Résolution: 0.1 grains
- Poids du colis: 0.9kg
- Hauteur d'expédition: 57mm
- Largeur d'expédition: 260mm
- Longueur d'expédition: 292mm
- UPC: 076683989451

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour la Balance Électronique RANGEMASTER 2000](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour la Balance Électronique RANGEMASTER 2000

Introduction

Merci d'avoir choisi la Balance Électronique RANGEMASTER 2000. Cette balance haute performance est conçue pour fournir des mesures précises pour vos besoins de rechargement. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Toujours utiliser la balance dans un environnement sec pour éviter les risques électriques.
- Gardez la balance à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.
- Assurez-vous que la balance est placée sur une surface stable et plane pour éviter qu'elle ne bascule.
- Ne surchargez pas la balance au-delà de sa capacité maximale de 2 000 grains.
- Inspectez régulièrement la balance pour détecter des dommages ou de l'usure. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Rangez la balance dans un endroit sûr lorsqu'elle n'est pas utilisée, hors de portée des enfants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez la balance uniquement pour son but prévu : mesurer la poudre, les balles, les douilles ou les cartouches chargées.
- Évitez d'utiliser la balance en présence de champs électromagnétiques puissants, qui peuvent affecter sa précision.
- Ne pas utiliser de matériaux abrasifs pour nettoyer la balance ; utilisez plutôt un chiffon doux.
- Si la balance affiche des messages d'erreur, référez-vous à la section de dépannage du manuel avant d'essayer de la recalibrer.
- Assurez-vous que les poids de calibration sont manipulés avec soin et rangés correctement pour maintenir leur précision.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Configuration de la Balance :

- Placez la balance sur une surface plane et stable.
- Connectez la balance à une source d'alimentation (AC ou DC) selon votre convenance.
- Assurez-vous que la balance est éteinte avant de connecter ou de déconnecter l'alimentation.

2. Calibration de la Balance :

- Allumez la balance et laissez-la chauffer pendant quelques minutes.
- Utilisez les deux poids de calibration/vérification inclus pour la calibration.
- Suivez les instructions à l'écran pour compléter le processus de calibration.

3. Utilisation de la Balance :

- Allumez la balance et attendez que l'affichage se stabilise.
- Placez l'objet à peser au centre de la plateforme de pesée.
- Lisez la mesure affichée sur l'écran LCD.
- Après utilisation, éteignez la balance pour économiser la batterie.

4. Entretien de la Balance :

- Vérifiez régulièrement la précision en utilisant des poids de calibration.
- Nettoyez la balance avec un chiffon doux et sec si nécessaire.
- Rangez la balance dans un étui de protection lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la balance conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jetez pas la balance dans les déchets ménagers ordinaires.
- Retirez les batteries avant de vous en débarrasser et recyclezles selon les directives locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la Balance Électronique RANGEMASTER 2000, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies dans l'emballage ou le manuel du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Balance Électronique RANGEMASTER 2000. Merci de donner la priorité à la sécurité et à la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr