

Presse de rechargement monostage MARKSMAN - Presse monostage MARKSMAN

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Presses Mono-Station](#)

Presse Premium avec Construction en Fonte

La presse de rechargement à simple étage Marksman de MEC RELOADING offre une qualité supérieure et est incroyablement durable grâce à sa construction en fonte ductile. Le porte douille auto-centrant en attente de brevet fournit un niveau élevé de précision et de constance à chaque recharge. La presse de rechargement à simple étage Marksman pourrait bien être la seule machine dont tu auras jamais besoin en raison de la large gamme de calibres et de jeux de matrices qu'elle accepte. Compatible avec tous les jeux de matrices à filetage 7/8-14, recharge du .22 Hornet au .416 Rigby. Les presses de rechargement à simple étage Marksman et les produits accessoires sont disponibles aux États-Unis dans l'établissement de Mayville, WI.



Caractéristiques

- Nom: [Presse monostage MARKSMAN](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749017300
- N° fabr.: 1080
- Poids du colis: 8.323kg
- Hauteur d'expédition: 178mm
- Largeur d'expédition: 191mm
- Longueur d'expédition: 419mm
- UPC: 098489039086

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour la presse de recharge à simple étage Marksman](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour la presse de recharge à simple étage Marksman

Introduction

Merci d'avoir choisi la presse de recharge à simple étage Marksman de MEC Reloading. Ce guide fournit des instructions et des lignes directrices essentielles pour garantir une utilisation sécuritaire et efficace de votre presse de recharge. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes directrices générales de sécurité

Pour assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la presse de recharge à simple étage Marksman, veuillez respecter les lignes directrices suivantes :

- Lisez toujours et comprenez le manuel de l'utilisateur avant utilisation.
- Gardez la presse de recharge hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Utilisez la presse de recharge dans un endroit bien ventilé pour éviter d'inhaler de la poussière ou des fumées.
- Portez un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de la presse de recharge.
- Inspectez la presse de recharge et tous les accessoires pour déceler des dommages avant chaque utilisation.
- Ne dépassez pas les limites de pression maximales spécifiées par le fabricant pour les composants de recharge.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

Lorsque vous utilisez la presse de recharge à simple étage Marksman, suivez ces précautions de sécurité spécifiques :

- Assurez-vous que la presse est solidement fixée sur une surface de travail stable avant utilisation.
- Utilisez toujours les matrices et les portedouilles de calibre approprié pour les munitions que vous rechargez.
- Ne tentez jamais de recharger des munitions qui ne sont pas compatibles avec la presse.
- Évitez les distractions pendant le recharge ; concentrez-vous sur la tâche à accomplir.
- Gardez votre espace de travail propre et organisé pour éviter les accidents.
- Vérifiez toujours deux fois les charges de poudre et la profondeur de la balle avant de finaliser un recharge.
- Si vous rencontrez un dysfonctionnement ou un problème, arrêtez immédiatement d'utiliser la presse et consultez le manuel pour des conseils de dépannage.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Pour installer et utiliser la presse de recharge à simple étage Marksman, suivez ces étapes :

1. Installation :

- Choisissez une surface solide et plane pour monter la presse de recharge.
- Utilisez des boulons ou des vis pour fixer la presse à la surface de travail, en veillant à ce qu'elle ne bouge pas pendant l'utilisation.
- Fixez le portedouille approprié pour le calibre que vous allez recharger.

2. Utilisation de la presse :

- Placez la douille vide dans le portedouille.
- Tirez sur la poignée pour lever le vérin et redimensionner la douille.
- Suivez la recette de rechargement pour la charge de poudre et le placement de la balle.
- Retirez soigneusement la cartouche terminée du portedouille.
- Répétez le processus pour chaque cartouche que vous souhaitez recharger.

3. Après utilisation :

- Nettoyez la presse et la zone environnante après utilisation pour éliminer tout débris ou résidu de poudre.
- Rangez la presse dans un endroit sec et sûr lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Instructions de mise au rebut

Lors de la mise au rebut de la presse de rechargement à simple étage Marksman ou de tout composant associé, veuillez suivre ces instructions :

- Ne jetez pas de composants de rechargement, tels que des amorces usagées ou de la poudre inutilisée, dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour des conseils sur la mise au rebut appropriée des matériaux dangereux.
- Si la presse n'est plus utilisable, envisagez de recycler les composants métalliques lorsque cela est possible.

Conclusion

En suivant ces instructions et lignes directrices de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable lors de l'utilisation de la presse de rechargement à simple étage Marksman. Priorisez toujours la sécurité et restez informé des meilleures pratiques en matière de rechargement. Merci de votre attention à ces lignes directrices importantes.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr