

# **Steli di seduta VLD microregolabili - Micro-Adjust stelo di seduta VLD 6,5 mm**

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Parti di ricambio](#)

Questi steli di caricamento VLD sono realizzati come sostituzione diretta degli steli standard forniti con i caricatori di proiettili Micro-Adjust di Sinclair/L.E. Wilson. Questi steli sono fresati con un angolo più ripido e progettati meglio per afferrare più in basso sui proiettili di tipo VLD rispetto agli steli standard. Per l'uso con proiettili VLD Secant, VLD Tangent o Hybrid.



## **Caratteristiche**

- Nome: [Micro-Adjust stelo di seduta VLD 6,5 mm](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749017457
- N. fab.: BSD-V65S
- Cartuccia: 264/6.5 mm (.264)
- Peso della spedizione: 0.016kg
- Altezza di spedizione: 19mm
- Larghezza di spedizione: 19mm
- Lunghezza di spedizione: 66mm

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i MICROADJUST VLD Seating Stems
- Chi siamo

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i MICROADJUST VLD Seating Stems

## Introduzione

Grazie per aver scelto i MICROADJUST VLD Seating Stems di Sinclair International. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida essenziali per garantire un uso e una manipolazione sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare i seating stems.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Maneggiare sempre i seating stems con cura per evitare infortuni.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare se danneggiato.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sui richiami di prodotto controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizzare i seating stems solo con proiettili VLD Secant, VLD Tangent o Hybrid compatibili.
- Evitare di utilizzare i seating stems con proiettili non progettati per questo prodotto.
- Assicurarsi di indossare dispositivi di protezione adeguati, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso.
- Quando si regola la profondità di caricamento, farlo lentamente e con attenzione per evitare di danneggiare i proiettili o i seating stems.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate quando si utilizzano strumenti con i seating stems.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Assicurarsi che il proprio spazio di lavoro sia pulito e privo di ostruzioni.
- Rimuovere i seating stems standard esistenti dal caricatore di proiettili MicroAdjust di Sinclair/L.E. Wilson.
- Inserire con attenzione i MICROADJUST VLD Seating Stems nel caricatore, assicurandosi che siano saldamente in posizione.
- Controllare nuovamente che i stems siano allineati e montati correttamente.

### 2. Uso:

- Prima di caricare, verificare che i seating stems siano installati correttamente e funzionanti.
- Regolare la profondità di caricamento in base alle specifiche esigenze dei proiettili.
- Caricare i proiettili nei seating stems, assicurandosi che siano posizionati correttamente.
- Applicare una leggera pressione per caricare i proiettili alla profondità desiderata.
- Dopo l'uso, pulire i seating stems per rimuovere eventuali detriti o residui.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui materiali pericolosi.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considerare di restituire il prodotto al produttore per un corretto riciclaggio o smaltimento.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante i MICROADJUST VLD Seating Stems, si prega di contattare il proprio distributore o rivenditore locale per assistenza. Assicurarsi di avere a disposizione i dettagli del prodotto per un supporto più rapido.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con i vostri MICROADJUST VLD Seating Stems. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)