

# **Steli di seduta VLD microregolabili - Stelo di seduta VLD microregolabile 6 mm**

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Parti di ricambio](#)

Questi steli di caricamento VLD sono realizzati come sostituzione diretta degli steli standard forniti con i caricatori di proiettili Micro-Adjust di Sinclair/L.E. Wilson. Questi steli sono fresati con un angolo più ripido e progettati meglio per afferrare più in basso sui proiettili di tipo VLD rispetto agli steli standard. Per l'uso con proiettili VLD Secant, VLD Tangent o Hybrid.



## **Caratteristiche**

- Nome: [Stelo di seduta VLD microregolabile 6 mm](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749017458
- N. fab.: BSD-V60S
- Cartuccia: 243/6 mm (.243)
- Peso della spedizione: 0.016kg
- Altezza di spedizione: 19mm
- Larghezza di spedizione: 19mm
- Lunghezza di spedizione: 66mm

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i MICROADJUST VLD Seating Stems
- Chi siamo

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i MICROADJUST VLD Seating Stems

## Introduzione

Grazie per aver scelto i MICROADJUST VLD Seating Stems di Sinclair International. Questi steli sono progettati come sostituzione diretta degli steli standard forniti con i caricatori di proiettili MicroAdjust di Sinclair/L.E. Wilson. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere e comprendere sempre le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Assicurarsi che il prodotto sia adatto alle proprie esigenze specifiche e compatibile con la propria attrezzatura.
- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controllare regolarmente l'usura o eventuali danni prima di ogni utilizzo.
- Segnalare eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Maneggiare gli steli VLD con cura per evitare infortuni.
- Assicurarsi che gli steli di caricamento siano installati correttamente prima dell'uso.
- Evitare di utilizzare il prodotto con proiettili o attrezzi incompatibili per prevenire malfunzionamenti.
- Mantenere un ambiente di lavoro pulito per ridurre i rischi associati a detriti o disordine.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'installazione e l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Assicurarsi che l'attrezzatura per il caricamento dei proiettili sia spenta e scollegata prima dell'installazione.
- Rimuovere gli steli standard dal caricatore di proiettili MicroAdjust di Sinclair/L.E. Wilson.
- Inserire con attenzione i MICROADJUST VLD Seating Stems nello slot designato.
- Fissare gli steli in posizione secondo le istruzioni del produttore.

### 2. Uso:

- Selezionare il tipo di proiettile VLD appropriato (Secant, Tangent o Hybrid) da utilizzare con gli steli di caricamento.
- Regolare la profondità di caricamento secondo le specifiche di ricarica.
- Eseguire un test di caricamento per garantire un corretto allineamento e profondità.
- Monitorare attentamente il processo di caricamento per evitare qualsiasi disallineamento o danno.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali componenti danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Invece, controllare i programmi di riciclaggio locali o i siti di smaltimento di rifiuti pericolosi.
- Assicurarsi che tutti i materiali vengano smaltiti in modo sicuro per prevenire danni ambientali.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti i MICROADJUST VLD Seating Stems, fare riferimento ai dettagli di contatto forniti dal rivenditore o dal produttore. Saranno in grado di assistervi con qualsiasi domanda di sicurezza o problemi relativi al prodotto.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con i vostri MICROADJUST VLD Seating Stems. Dare sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le normative locali durante l'uso di questo prodotto. Grazie per aver scelto Sinclair International.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)