

Ladestange für Stahlschrot (Einstufenpresse) - 1 oz #3-#6 Stahl-Schrot Einzelschritt-Ladeleiste

[Wiederladen](#) > [Ladepressen](#) > [Zubehör für Wiederladepressen](#)

Dies ist ein Stahl-Ladestab für Einzellader. Verfügbar zum Laden von 7/8 oz. bis 1-1/2 oz. Schrot und von Größe #1 bis Größe #6.



Eigenschaften

- Name: [1 oz #3-#6 Stahl-Schrot Einzelschritt-Ladeleiste](#)
- Hersteller: [MEC RELOADING](#)
- Artikel-Nr.: 749019392
- Herst.-Nr.: 30210036
- Größe: 1 oz
- Versandgewicht: 0.236kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 25mm
- Versandlänge: 165mm
- UPC: 098489013291

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 10Z #3#6 SHOT](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 10Z #3#6 SHOT

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR von MEC RELOADING entschieden hast. Dieser StahlLadestab ist speziell für Einzellader entwickelt worden und eignet sich zum Laden von Schrot in verschiedenen Größen. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts vollständig gelesen hast.
- Bewahre den Ladestab außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwende den Ladestab nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während du mit dem Ladestab arbeitest.
- Achte darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Halte den Ladestab und die verwendeten Materialien sauber und trocken, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Vermeide es, den Ladestab zu überlasten. Verwende nur die empfohlenen Ladungsmengen (7/8 oz bis 1 1/2 oz).
- Überprüfe die Größe des Schrot (von #1 bis #6), um sicherzustellen, dass sie mit dem Ladestab kompatibel ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass alle Teile des Ladestabs vorhanden sind und keine Beschädigungen aufweisen.
- Reinige den Arbeitsbereich und lege alle benötigten Materialien bereit.

2. Installation:

- Befestige den Ladestab gemäß der Bedienungsanleitung an der Wiederladepresse.
- Überprüfe, ob alle Verbindungen fest und sicher sind.

3. Verwendung:

- Lade die empfohlene Menge Schrot in den Ladestab.
- Betätige die Presse langsam und gleichmäßig, um eine gleichmäßige Ladung zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass du während des Ladevorgangs niemals den Ladestab überlastest oder über die empfohlenen Mengen hinausgehst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Ladestab gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achte darauf, dass alle nicht mehr benötigten Materialien umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanfragen und Produktinformationen, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien dazu beiträgt, Risiken zu minimieren und eine sichere Nutzung des SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR zu gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und sichere Handhabung!

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de