

MEC barres de charge de plomb pour presse monostage - Barre doseuse 1-1/2 oz pour grenaille de plomb, à une étape

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Presses Cartouches de Chasse](#)

Les barres de charge MEC te permettent d'ajuster ta charge de tir et de créer la charge que tu souhaites. Elles sont interchangeables avec la barre de charge incluse avec ta presse de rechargement. Disponibles en styles plomb et acier pour presses à un étage et presses progressives.



Caractéristiques

- Nom: [Barre doseuse 1-1/2 oz pour grenaille de plomb, à une étape](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749019403
- N° fabr.: 302112
- Taille: 1-1/2 oz
- Poids du colis: 0.238kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 098489011051

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC

Introduction

Les barres de charge MEC pour presses à un étage vous permettent d'ajuster la charge de tir selon vos souhaits. Cet guide fournit des instructions de sécurité importantes pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser les barres de charge.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de la barre de charge pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez de manipuler le produit dans un environnement humide ou mouillé.
- Portez des lunettes de protection et des gants appropriés lors de l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- Manipulation des Charges:** Ne surchargez pas la barre de charge. Respectez les spécifications de poids indiquées.
- Interchangeabilité:** Assurez-vous que la barre de charge est correctement installée avant d'utiliser la presse.
- Conditions d'Utilisation:** Utilisez la barre de charge dans un environnement bien ventilé pour éviter l'accumulation de poussière ou de résidus.
- Équipement de Sécurité:** Utilisez toujours un équipement de protection individuelle approprié, y compris des lunettes de sécurité.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation:

- Débranchez la presse de recharge avant d'installer la barre de charge.
- Retirez la barre de charge d'origine de la presse.
- Alignez la nouvelle barre de charge avec le mécanisme de la presse.
- Fixez la barre en suivant les instructions fournies avec la presse.
- Vérifiez que la barre est solidement en place avant de reconnecter la presse.

2. Utilisation:

- Ajustez la charge de tir selon vos préférences en utilisant la barre de charge.
- Testez la charge avec des matériaux appropriés pour vous assurer que le réglage est correct.
- Ne modifiez pas la barre de charge ou la presse de manière non autorisée.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les directives locales pour le recyclage des équipements de recharge.
- Si le produit est endommagé ou inutilisable, suivez les procédures d'élimination appropriées pour les matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact

EU approprié ou consulter le site Web de la sécurité des produits de l'UE pour des informations à jour sur les rappels et les alertes de sécurité.

Merci d'utiliser les barres de charge MEC de manière responsable et sécurisée. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr