

# MEC aste di carica per piombo per presse monostadio - Barra dosatrice per pallini di piombo 1-1/2 oz per pressa monostadio

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Le barre di carica MEC ti permettono di regolare la tua carica di colpo e ti consentono di creare il caricamento desiderato. Sono intercambiabili con la barra di carica inclusa nella tua pressa di ricarica. Disponibili in stili sia in piombo che in acciaio per presse a singolo stadio e progressive.



## Caratteristiche

- Nome: [Barra dosatrice per pallini di piombo 1-1/2 oz per pressa monostadio](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749019403
- N. fab.: 302112
- Dimensioni: 1-1/2 oz
- Peso della spedizione: 0.238kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 098489011051

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC

## Introduzione

Le barre di carica MEC sono progettate per offrire un'esperienza di ricarica sicura e personalizzabile. Questa guida fornisce istruzioni dettagliate su come utilizzare il prodotto in modo sicuro, oltre a informazioni su come smaltirlo correttamente e contattare il supporto in caso di necessità.

## Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto, ovvero la ricarica di cartucce di piombo e acciaio.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso.
- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata quando installi o rimuovi la barra di carica.
- Non sovraccaricare la barra di carica oltre la capacità massima di 11/2 oz.
- Non utilizzare la barra di carica se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Non tentare di modificare la barra di carica in alcun modo.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione della Barra di Carica:

- Spegni e scollega la pressa di ricarica.
- Rimuovi la barra di carica esistente dalla pressa.
- Inserisci la nuova barra di carica MEC nella posizione corretta.
- Assicurati che la barra sia saldamente fissata.
- Ricollega e accendi la pressa di ricarica.

### 2. Utilizzo della Barra di Carica:

- Regola la carica di colpo desiderata utilizzando la barra di carica.
- Segui le istruzioni del produttore per il caricamento delle cartucce.
- Monitora continuamente il processo di ricarica per eventuali anomalie.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti di ricarica.
- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune per informazioni su centri di raccolta o smaltimento appropriati.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, contatta il tuo rivenditore MEC o visita il sito web ufficiale di MEC. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto per facilitare il supporto.

Seguendo queste linee guida, puoi utilizzare le barre di carica MEC in modo sicuro e responsabile.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)