

MEC barres de charge de plomb pour presse monostage - Barre de charge monostage 1-3/16 OZ pour grenade de plomb

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Presses Cartouches de Chasse](#)

Les barres de charge MEC te permettent d'ajuster ta charge de tir et de créer la charge que tu souhaites. Elles sont interchangeables avec la barre de charge incluse avec ta presse de rechargement. Disponibles en styles plomb et acier pour presses à un étage et presses progressives.



Caractéristiques

- Nom: [Barre de charge monostage 1-3/16 OZ pour grenade de plomb](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749019405
- N° fabr.: 3021316
- Taille: 1-3/16 oz
- Poids du colis: 0.243kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 098489013512

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les barres de charge MEC. Ce document vise à vous fournir des instructions claires et des conseils de sécurité pour utiliser votre barre de charge MEC LEAD CHARGE BARS pour presse à un étage en toute sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre barre de charge pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Ne modifiez jamais le produit ou n'utilisez pas de pièces non approuvées.
- En cas de problème ou d'accident, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection et des gants lorsque vous manipulez des matériaux de recharge.
- Ne chargez pas la presse lorsque la barre de charge est installée sans avoir vérifié qu'elle est correctement fixée.
- Évitez de toucher les parties mobiles de la presse pendant son fonctionnement.
- Ne laissez jamais la presse sans surveillance pendant son utilisation.
- Utilisez uniquement des matériaux de recharge spécifiés pour votre barre de charge.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Barre de Charge :

- Débranchez la presse avant de commencer l'installation.
- Retirez la barre de charge existante en dévissant les vis de fixation.
- Alignez la nouvelle barre de charge avec les points de fixation.
- Vissez fermement la barre de charge en place, en vous assurant qu'elle est bien fixée.

2. Utilisation de la Barre de Charge :

- Chargez la presse avec les matériaux appropriés.
- Vérifiez que la barre de charge est correctement installée avant de commencer le rechargement.
- Suivez les instructions spécifiques à votre presse pour le rechargement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Recyclez les matériaux de manière appropriée selon les réglementations locales.
- Consultez votre déchetterie locale pour des instructions spécifiques sur le recyclage des produits en métal.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations et de l'assistance.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez utiliser votre barre de charge MEC en toute confiance. Restez vigilant et assurez-vous que toutes les précautions sont prises pour garantir votre sécurité et celle des autres. Merci d'avoir choisi MEC pour vos besoins de rechargement.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr