

# **MEC barres de charge de plomb pour presse monostage - Barre de dosage grenade de plomb 1-3/8 oz pour presse simple**

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Presses Cartouches de Chasse](#)

Les barres de charge MEC te permettent d'ajuster ta charge de tir et de créer la charge que tu souhaites. Elles sont interchangeables avec la barre de charge incluse avec ta presse de rechargement. Disponibles en styles plomb et acier pour presses à un étage et presses progressives.



## **Caractéristiques**

- Nom: [Barre de dosage grenade de plomb 1-3/8 oz pour presse simple](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749019407
- N° fabr.: 302138
- Taille: 1-3/8 oz
- Poids du colis: 0.243kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 098489011174

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC

## Introduction

Merci d'avoir choisi les barres de charge MEC pour votre presse de rechargement. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité claires et simples afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre barre de charge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation appropriée** : Utilisez uniquement les barres de charge MEC avec des presses de rechargement compatibles.
- Vérifiez les réglages** : Avant chaque utilisation, assurez-vous que la charge est correctement ajustée pour éviter des accidents.
- Équipement de protection** : Portez des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation de plomb ou d'autres matériaux.
- Stockage** : Rangez les barres de charge dans un endroit sec et sûr, à l'abri de l'humidité et des enfants.
- Surveillance des fuites** : Inspectez régulièrement votre barre de charge pour détecter toute fuite de plomb.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation :

- Retirez la barre de charge d'origine de votre presse de rechargement.
- Insérez la barre de charge MEC dans le support prévu à cet effet.
- Assurez-vous que la barre est correctement fixée et sécurisée avant de commencer le rechargement.

### 2. Utilisation :

- Ajustez la charge selon vos besoins en suivant les instructions spécifiques de votre presse de rechargement.
- Effectuez un test de charge pour vous assurer que le réglage est correct.
- Ne surchargez pas la presse, car cela peut entraîner des dommages ou des accidents.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les barres de charge dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux dangereux comme le plomb.
- Contactez votre centre de recyclage local pour savoir comment se débarrasser en toute sécurité des barres de charge usagées.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre produit, veuillez contacter le point de contact EU approprié.

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter de votre expérience de rechargement tout en garantissant votre sécurité et celle des autres. Merci d'utiliser les barres de charge MEC.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)