

# **MEC aste di carica per piombo per presse monostadio - Barra dosatrice monostadio per pallini di piombo 1-3/8 oz**

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Le barre di carica MEC ti permettono di regolare la tua carica di colpo e ti consentono di creare il caricamento desiderato. Sono intercambiabili con la barra di carica inclusa nella tua pressa di ricarica. Disponibili in stili sia in piombo che in acciaio per presse a singolo stadio e progressive.



## **Caratteristiche**

- Nome: [Barra dosatrice monostadio per pallini di piombo 1-3/8 oz](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749019407
- N. fab.: 302138
- Dimensioni: 1-3/8 oz
- Peso della spedizione: 0.243kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 098489011174

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC
- Chi siamo

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC

## Introduzione

Le barre di carica MEC sono progettate per consentire agli utenti di regolare la carica di colpo e creare il caricamento desiderato. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

## Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare le barre di carica se presentano segni di danneggiamento o usura.
- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale, come occhiali di sicurezza, durante l'uso.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben ventilata.
- Non sovraccaricare la pressa di ricarica oltre le specifiche del produttore.
- Segui le istruzioni di carico e scarico per evitare malfunzionamenti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione della Barra di Carica

- Spegni la pressa di ricarica prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi la barra di carica attuale seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci la nuova barra di carica MEC nell'apposito alloggiamento.
- Assicurati che la barra sia fissata saldamente prima di accendere la pressa.

### 2. Uso della Barra di Carica

- Regola la carica di colpo secondo le tue esigenze.
- Segui le istruzioni del produttore per il caricamento dei materiali.
- Esegui un test di funzionamento per assicurarti che la barra funzioni correttamente.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Contatta un centro di raccolta per il corretto smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore MEC o visita il sito ufficiale di MEC per assistenza.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale per un'esperienza di ricarica positiva e sicura. Segui queste linee guida

per garantire un utilizzo corretto e responsabile delle barre di carica MEC.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)