

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - 1-5/8OZ

SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses.



Attributes

- Name: 1-5/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019408
- Mfr. No.: 302158
- Size: 1-5/8 oz
- Delivery weight: 0.238kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MEC LEAD CHARGE BARS FÜR SINGLE STAGE PRESS](#)
- [English: MEC Lead Charge Bars Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Barras de Carga MEC](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC](#)
- [Norsk: Mekaniske sikkerhetsinstruksjoner for MEC LEAD CHARGE BARS](#)
- [Suomi: MEC LEAD CHARGE BARS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC Laddningsstänger för Enstegspress](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání MEC LEAD CHARGE BARS](#)

MEC LEAD CHARGE BARS FÜR SINGLE STAGE PRESS

Einführung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die MEC Lead Charge Bars, die speziell für die Verwendung mit Single Stage Pressen entwickelt wurden. Diese Anleitung hilft dir, das Produkt sicher zu verwenden und potenzielle Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die MEC Lead Charge Bars nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung verwendest.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Informiere dich über Rückrufaktionen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Charge Bars nur mit kompatiblen MEC Wiederladepressen.
- Trage immer eine geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während du mit dem Produkt arbeitest.
- Vermeide es, die Charge Bars zu überlasten, indem du die empfohlene maximale Ladung nicht überschreitest.
- Achte darauf, dass der Arbeitsplatz gut belüftet ist, um das Einatmen von Staub oder Dämpfen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation der Charge Bar:

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne die vorhandene Charge Bar, indem du die entsprechenden Befestigungselemente löst.
- Setze die MEC Lead Charge Bar ein und befestige sie gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Verwendung der Charge Bar:

- Stelle sicher, dass die Charge Bar ordnungsgemäß installiert ist, bevor du mit dem Laden beginnst.
- Fülle die Charge Bar mit der gewünschten Schrottladung bis zur empfohlenen Füllmenge.
- Betätige die Presse gemäß den Anweisungen, um die Ladung zu setzen.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige die Charge Bar und die Presse von Rückständen, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
- Lagere die Charge Bar an einem trockenen und sicheren Ort, fern von Kindern und Haustieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile der Charge Bar umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Es ist wichtig, dass du alle Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit des Produkts klärst.

Vielen Dank, dass du die Sicherheitshinweise befolgst und das Produkt verantwortungsvoll verwendest!

MEC Lead Charge Bars Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bars for your single stage reloading press. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the charge bars.

General Safety Guidelines

- Ensure that the MEC Lead Charge Bars are used only with compatible reloading presses.
- Always follow the manufacturer's instructions for your specific reloading press model.
- Keep the charge bars out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the charge bars for any signs of damage or wear before use.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when handling lead components.
- Store the charge bars in a dry, secure place to avoid damage and contamination.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:** The MEC Lead Charge Bars are designed to handle lead shot. Lead can be hazardous if ingested or inhaled.
- **Avoid Lead Exposure:**
 - Do not eat, drink, or smoke while using the charge bars.
 - Wash your hands thoroughly after handling lead components.
 - Use a dust mask or respirator if you are working in an area with lead dust.
- **Handling:**
 - Do not force the charge bars into the reloading press; ensure a proper fit.
 - Avoid dropping or mishandling the charge bars to prevent damage.
- **Age Warning:** This product is intended for use by individuals who are at least 18 years of age or older. Ensure that minors do not use this product without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the reloading press is turned off and unplugged before installation.
- Remove the existing charge bar from the press by following the manufacturer's instructions.
- Align the MEC Lead Charge Bar with the press and secure it according to the provided instructions.
- Doublecheck that the charge bar is firmly in place before proceeding.

2. Usage:

- Adjust the charge bar to the desired shot weight (15/8 oz) as per your reloading needs.
- Load the appropriate lead shot into the charge bar, ensuring that it is filled correctly.
- Follow the reloading press manufacturer's guidelines for operating the press with the charge bar installed.
- After use, clean the charge bar to remove any residue and store it properly.

Disposal Instructions

- Dispose of any lead shot or components in accordance with local regulations regarding hazardous waste.
- Do not dispose of lead in regular trash or down drains.
- Contact your local waste management authority for proper disposal methods for lead materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MEC Lead Charge Bars, please refer to the manufacturer's website or customer support resources. It is essential to have access to reliable support for any safety inquiries or product issues.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective reloading experience with the MEC Lead Charge Bars. Always prioritize safety and compliance with local regulations when handling and using reloading products. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Barras de Carga MEC

Introducción

Las barras de carga MEC están diseñadas para ofrecerte la flexibilidad de ajustar la carga de disparo en tu prensa de recarga. Este manual proporciona pautas de seguridad importantes para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Asegúrate de leer y seguir estas instrucciones cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar las barras de carga MEC de acuerdo con las instrucciones del fabricante para evitar accidentes.
- Mantén las barras de carga fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Verifica regularmente el estado de las barras de carga para detectar signos de desgaste o daño.
- Si observas algún daño, deja de usar el producto inmediatamente y consulta a un profesional.
- Reporta cualquier producto que consideres peligroso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre la barra de carga adecuada para el tipo de carga que desees.
- No modifiques las barras de carga ni intentes repararlas tú mismo.
- Usa protección ocular y guantes al manipular la prensa de recarga.
- Asegúrate de que la prensa esté en una superficie estable y segura durante su uso.
- No sobrecargues la prensa; sigue las especificaciones del fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que la prensa de recarga esté apagada y desconectada.
2. **Remoción de la Barra de Carga:** Retira la barra de carga original de la prensa.
3. **Instalación de la Nueva Barra:**
 - Coloca la barra de carga MEC en la posición adecuada.
 - Asegúrate de que esté bien fijada y no se mueva.
4. **Revisión Final:** Verifica que todo esté en su lugar antes de encender la prensa.

Uso

1. **Carga de Material:** Asegúrate de tener los materiales adecuados listos para la carga.
2. **Ajuste de la Carga:** Utiliza la barra de carga para ajustar la cantidad de plomo o acero que desees utilizar.
3. **Operación:** Sigue las instrucciones de operación de la prensa de recarga.
4. **Monitoreo:** Mantente atento a cualquier irregularidad durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites las barras de carga, asegúrate de desecharlas de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal.
- No arrojes las barras de carga en la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas asistencia adicional, consulta el sitio web del fabricante o busca un punto de contacto de la empresa en tu área.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Al seguir estas instrucciones, contribuirás a un ambiente seguro y eficiente durante el uso de las barras de carga MEC.

Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC

Introduction

Les barres de charge MEC sont conçues pour ajuster la charge de tir lors de la recharge de munitions. Bien qu'elles soient fabriquées selon des normes de sécurité élevées, il est essentiel de suivre certaines directives pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la barre de charge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants.
- Informetoi sur les rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement la barre de charge MEC avec des presses de rechargement compatibles.
- Ne tente pas de modifier ou de réparer la barre de charge par toi-même.
- Porte des équipements de protection appropriés (lunettes de sécurité, gants) lors de la manipulation des composants de rechargement.
- Évite de travailler dans des environnements humides ou mouillés pour réduire le risque de défaillance électrique ou de corrosion.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retire la barre de charge d'origine de ta presse de rechargement.
- Insère la barre de charge MEC en t'assurant qu'elle est bien fixée.
- Vérifie que tous les composants sont correctement assemblés avant d'utiliser la presse.

2. Utilisation :

- Avant de commencer, assuretoi que la presse est en position sécurisée.
- Régle la charge en fonction de tes besoins, en suivant les recommandations du fabricant.
- Effectue des tests de fonctionnement avec des charges légères avant de passer à des charges plus lourdes.
- Surveille attentivement le processus de rechargement pour détecter tout problème potentiel.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas les barres de charge MEC avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination appropriés des produits en métal.
- Si la barre de charge est endommagée ou usée, contacte un centre de recyclage agréé pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de la barre de charge MEC, contacte le point de contact de l'UE approprié pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, tu peux assurer une utilisation sécurisée et efficace des barres de charge MEC. Reste vigilant et informetoi régulièrement sur les mises à jour de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC

Introduzione

Le barre di carica MEC sono progettate per consentire un caricamento sicuro ed efficace delle cartucce di piombo per presse a singolo stadio. Questa guida fornisce istruzioni dettagliate per garantire un uso sicuro del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e guanti durante le operazioni di ricarica.
- Assicurati che la pressa sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione prima di installare o rimuovere la barra di carica.
- Non sovraccaricare la barra di carica oltre le specifiche di dimensione indicate (15/8 oz).
- Non tentare di modificare o riparare la barra di carica da solo; rivolgiti a un professionista qualificato.
- Segui tutte le istruzioni di sicurezza fornite dal produttore e non ignorare i segnali di avvertimento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata.
2. Rimuovi la barra di carica esistente dalla pressa.
3. Allinea la nuova barra di carica MEC con i punti di fissaggio della pressa.
4. Fissa la barra di carica in posizione utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben salda.
5. Controlla che non ci siano parti allentate prima di accendere la pressa.

Uso

1. Accendi la pressa di ricarica e imposta il calibro desiderato.
2. Carica la polvere e i proiettili secondo le istruzioni del produttore.
3. Esegui un test di caricamento per assicurarti che tutto funzioni correttamente.
4. Monitora il processo di ricarica per eventuali anomalie o segni di malfunzionamento.
5. Spegni e scollega la pressa dopo l'uso e pulisci la barra di carica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di ricarica e delle attrezzature.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica se ci sono programmi di riciclaggio disponibili.
- Assicurati che il prodotto non contenga materiali pericolosi prima di smaltirlo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o per segnalare problemi di sicurezza, contatta il tuo rivenditore o il produttore del

prodotto. Assicuratevi di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema.

Questa guida è stata redatta per garantire la sicurezza dell'utente e la conformità alle normative europee. Si prega di seguire attentamente tutte le istruzioni e di mantenere questo documento per riferimento futuro.

Mekaniske sikkerhetsinstruksjoner for MEC LEAD CHARGE BARS

Introduksjon

Takk for at du har valgt MEC LEAD CHARGE BARS for din omlastingspresse. Dette produktet er designet for å gi deg muligheten til å justere ladningen og tilpasse den til dine behov. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er brukt i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk; bruk det ikke hvis det er skadet.
- Bruk alltid personlig verneutstyr som anbefalt ved håndtering av ladninger.
- Vær oppmerksom på at dette produktet er ment for bruk med bly og stålvarianter av ladningsstenger.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå kontakt med huden og øynene når du håndterer ladningsmateriale.
- Ikke inhaler støv eller partikler fra ladningsmaterialet.
- Sørg for god ventilasjon i arbeidsområdet.
- Bruk kun ladningsstangen med compatible MEC omlastingspresser.
- Følg alltid bruksanvisningen for korrekt installasjon og bruk av ladningsstangen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Les bruksanvisningen for din omlastingspresse før du begynner.
- Samle alt nødvendig verktøy og utstyr.

2. Installering av ladningsstangen

- Slå av og frakoble omlastingspressen fra strømforsyningen.
- Fjern den medfølgende ladningsstangen fra pressen.
- Sett inn MEC LEAD CHARGE BAR i henhold til instruksjonene fra produsenten.
- Kontroller at ladningsstangen sitter sikkert på plass.

3. Bruk av ladningsstangen

- Følg bruksanvisningen for å justere ladningen til ønsket vekt (15/8 oz).
- Utfør en testlading for å sikre at alt fungerer som det skal før du begynner med produksjon.
- Overvåk prosessen nøye og stopp umiddelbart hvis det oppstår problemer.

Avfallsinstruksjoner

- Avfall fra produktet skal håndteres i samsvar med lokale forskrifter for farlig avfall.
- Ikke kast ladningsmateriale i vanlig søppel; følg lokale retningslinjer for avhending av kjemiske produkter.
- Sørg for at alle deler av produktet er forsvarlig avhendet for å unngå miljøskader.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet, bruk eller avhending av dette produktet, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler. Vær oppmerksom på at det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetsspørsmål i henhold til EU GPSR.

Takk for at du tar sikkerheten på alvor. Vi håper at du får glede av bruken av MEC LEAD CHARGE BARS.

MEC LEAD CHARGE BARS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC LEAD CHARGE BARS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen ovat välttämättömiä turvallisen ja onnistuneen latauskokemuksen varmistamiseksi.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Varmista, että kaikki käyttäjät ymmärtävät ja noudattavat seuraavia ohjeita:
 - Käytä vain tuotteelle tarkoitettuja osia ja lisävarusteita.
 - Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 - Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
 - Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
 - Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Käytä aina sopivia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet lyijy tai terästyylejä.
- Vältä liiallista voimaa tuotteen käyttöön, jotta vältetään vaurioita.
- Älä koskaan yritä muuttaa tai muokata tuotteen osia ilman valmistajan lupaa.
- Pidä huolta siitä, että kaikki työkalut ja laitteet ovat hyvässä kunnossa ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

- Asennus:
 - Varmista, että lataustanko on yhteensopiva MEC LEAD CHARGE BARin kanssa.
 - Kiinnitä lataustanko tiukasti, mutta älä käytä liikaa voimaa.
 - Tarkista, että kaikki osat ovat oikein paikallaan ennen käyttöä.
- Käyttö:
 - Valitse haluamasi latausmäärä. Tämä tuote tukee 15/8 oz kuormia.
 - Täytä lataustanko valmistajan ohjeiden mukaan.
 - Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen lataamista.
 - Käytä tuotetta vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita tuotteen hävittämisestä.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, erityisesti jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset ja turvallisuustiedotteet.

Yhteenveto

MEC LEAD CHARGE BARS on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja joustavuutta latausprosessissa. Noudattamalla yllä olevia ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen. Muista, että turvallisuus on aina etusijalla, ja että kaikki käyttäjät ovat vastuussa tuotteen turvallisesta käytöstä.

Säkerhetsinstruktioner för MEC Laddningsstänger för Enstegspress

Introduktion

Tack för att du valt MEC Laddningsstänger för din enstegs omladdningspress. Dessa laddningsstänger är utformade för att möjliggöra justering av din laddning och skapa den laddning du önskar. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Titta efter sprickor eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du hanterar laddningsstänger.
- Se till att omladdningspressen är avstängd när du byter laddningsstång.
- Kontrollera att laddningsstången är ordentligt installerad innan du börjar använda pressen.
- Använd endast laddningsstänger som är avsedda för din specifika pressmodell.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller blöta miljöer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av omladdningspressen.
- Ta bort den befintliga laddningsstången genom att lossa den enligt tillverkarens anvisningar.
- Sätt in den nya laddningsstången i pressen och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att inga delar är lösa innan du slår på pressen igen.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningen enligt dina önskemål genom att följa anvisningarna i din pressmanual.
- Kontrollera att laddningen är korrekt innan du påbörjar omladdningsprocessen.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av pressen innan användning.

Avfallshantering

- Lämna in trasiga eller oanvändbara laddningsstänger på en godkänd avfallsanläggning.
- Undvik att kasta laddningsstänger i hushållsavfallet.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av MEC Laddningsstänger, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Tack för att du bidrar till en säker och effektiv användning av MECprodukter!

Návod k bezpečnému používání MEC LEAD CHARGE BARS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BARS pro jednoúčelové lisy. Tento návod vám poskytne důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu, abyste zajistili jeho správné a bezpečné fungování.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze pro účely, pro které je určen.
- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dbejte na osobní ochranné pomůcky, jako jsou brýle a rukavice.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození a opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nikdy nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo neúplný.
- Při práci s olověnými materiály dbejte na hygienu a umyjte si ruce po manipulaci.
- Zabraňte kontaktu s očima a sliznicemi.
- Nepoužívejte produkt v blízkosti otevřeného ohně nebo zdrojů vysokých teplot.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je dobře větraný.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava k instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné komponenty.
- Ujistěte se, že pracovní plocha je čistá a suchá.

2. Instalace

- Odpojte lisovací stanici od elektrického zdroje.
- Vyměňte stávající dávkovací tyč za MEC Charge Bar podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je Charge Bar správně upevněn a zajištěn.

3. Používání

- Nastavte požadovanou dávku náboje pomocí ovládacího mechanismu.
- Pravidelně kontrolujte nastavení a ujistěte se, že odpovídá vašim požadavkům.
- Po každém použití důkladně vyčistěte Charge Bar a pracovní plochu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Olověné části zlikvidujte jako nebezpečný odpad.
- Ocelové části mohou být recyklovány podle místních předpisů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti produktu, jeho používání nebo údržby se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Ujistěte se, že dodržujete všechny výše uvedené pokyny a bezpečnostní opatření, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání MEC LEAD CHARGE BARS. Děkujeme, že jste si vybrali naše produkty!