

MEC aste di carica per piombo per presse monostadio - Barra dosatrice per pallini di piombo 1-5/8 oz, a singolo stadio

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Le barre di carica MEC ti permettono di regolare la tua carica di colpo e ti consentono di creare il caricamento desiderato. Sono intercambiabili con la barra di carica inclusa nella tua pressa di ricarica. Disponibili in stili sia in piombo che in acciaio per presse a singolo stadio e progressive.



Caratteristiche

- Nome: [Barra dosatrice per pallini di piombo 1-5/8 oz, a singolo stadio](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749019408
- N. fab.: 302158
- Dimensioni: 1-5/8 oz
- Peso della spedizione: 0.238kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 098489017084

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MEC Lead Charge Bars
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MEC Lead Charge Bars

Introduzione

Benvienuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per le barre di carica MEC Lead Charge Bars per presse a singolo stadio. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva questa guida in un luogo accessibile per future consultazioni.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Mantieni le barre di carica lontane dalla portata dei bambini.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Assicurati che la pressa di ricarica sia correttamente installata e mantenuta prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione delle Barre di Carica

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata.
- Rimuovi la barra di carica esistente dalla pressa.
- Inserisci la nuova barra di carica MEC nella posizione designata.
- Fissa saldamente la barra di carica secondo le istruzioni del produttore.

2. Utilizzo delle Barre di Carica

- Imposta la carica desiderata sulla barra.
- Esegui una prova di funzionamento senza munizioni per verificare il corretto funzionamento.
- Segui le procedure standard per il caricamento delle munizioni, assicurandoti di rispettare le linee guida del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti di ricarica e accessori.
- Contatta il tuo comune per informazioni su centri di raccolta o programmi di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE specificato sulla confezione del prodotto o visitare il sito web ufficiale di MEC Reloading.

Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro delle barre di carica MEC. Seguendo queste istruzioni,

potrai utilizzare il prodotto in modo efficace e sicuro.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it