

# MEC aste di carica per piombo per presse monostadio - Barra dosatrice per pallini di piombo 3/4 oz a singolo stadio

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Le barre di carica MEC ti permettono di regolare la tua carica di colpo e ti consentono di creare il caricamento desiderato. Sono intercambiabili con la barra di carica inclusa nella tua pressa di ricarica. Disponibili in stili sia in piombo che in acciaio per presse a singolo stadio e progressive.



## Caratteristiche

- Nome: [Barra dosatrice per pallini di piombo 3/4 oz a singolo stadio](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749019412
- N. fab.: 30234
- Dimensioni: 3/4 oz
- Peso della spedizione: 0.249kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 098489016933

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC

## Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per le Barre di Carica MEC per presse a singolo stadio. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro del prodotto e per rispettare le normative europee sulla sicurezza dei consumatori.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite dal produttore.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre la barra di carica con la pressa di ricarica compatibile.
- Non tentare di modificare o riparare la barra di carica da solo.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso della pressa di ricarica.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Segui le istruzioni di carico e scarico per evitare sovraccarichi.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione della Barra di Carica

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata prima di iniziare.
- Rimuovi la barra di carica esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci la nuova barra di carica MEC nella posizione corretta.
- Fissa saldamente la barra di carica seguendo le indicazioni fornite.

### 2. Uso della Barra di Carica

- Accendi la pressa di ricarica e assicurati che sia in modalità operativa.
- Regola la carica di colpo desiderata utilizzando la barra di carica.
- Segui le procedure di ricarica per garantire un funzionamento sicuro e corretto.
- Dopo l'uso, spegni la pressa e scollegala dalla fonte di alimentazione.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Contatta il centro di raccolta locale per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o chiarimenti sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto le Barre di Carica MEC. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)