

MEC aste di carica per piombo per presse monostadio - Barra di carica per pallini di piombo 5/8 oz a singolo stadio

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Le barre di carica MEC ti permettono di regolare la tua carica di colpo e ti consentono di creare il caricamento desiderato. Sono intercambiabili con la barra di carica inclusa nella tua pressa di ricarica. Disponibili in stili sia in piombo che in acciaio per presse a singolo stadio e progressive.



Caratteristiche

- Nome: [Barra di carica per pallini di piombo 5/8 oz a singolo stadio](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749019413
- N. fab.: 30258
- Dimensioni: 5/8 oz
- Peso della spedizione: 0.249kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 098489014823

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC

Introduzione

Benvienuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per le Barre di Carica MEC per presse a singolo stadio. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e appropriato del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Conserva queste istruzioni per future consultazioni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e guanti durante l'installazione e l'uso delle barre di carica.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e priva di ostacoli.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito durante l'uso.
- Assicurati che i materiali utilizzati siano compatibili con le barre di carica MEC.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Rimuovi la barra di carica esistente dalla pressa.
- Inserisci la nuova barra di carica MEC nella pressa, assicurandoti che sia ben fissata.
- Controlla che non ci siano spazi vuoti o allentamenti.

2. Uso:

- Regola la carica di colpo secondo le tue esigenze.
- Segui le istruzioni del produttore per il caricamento dei materiali.
- Monitora il processo di ricarica per eventuali anomalie.
- Dopo l'uso, spegni e scollega la pressa.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito

web ufficiale di MEC RELOADING.

Grazie per aver scelto le Barre di Carica MEC. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it