

# **MEC Barra carico piombo per pressa progressiva - Barra dosatrice per pallini in piombo 11/16 oz**

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Le barre di carica MEC ti permettono di regolare la tua carica di colpo e di creare il caricamento che desideri. Si interscambiano con la barra di carica inclusa nella tua pressa di ricarica. Disponibili sia in piombo che in acciaio per presse a singolo stadio e progressive. Le barre di colpo in acciaio sono disponibili su ordinazione speciale.



## **Caratteristiche**

- Nome: [Barra dosatrice per pallini in piombo 11/16 oz](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749019414
- N. fab.: 5021116
- Dimensioni: 11/16 oz
- Peso della spedizione: 0.245kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 098489013017

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# **Indice**

- Pagina iniziale
- Guida di Sicurezza per il Prodotto: MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS
- Chi siamo

# Guida di Sicurezza per il Prodotto: MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

## Introduzione

Grazie per aver scelto la barre di carica MEC Lead Charge Bar Progressive Press. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni ottimali nella ricarica di munizioni. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

## Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati sempre di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni del produttore.
- Verifica che il prodotto non presenti segni di danno o usura prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente eventuali aggiornamenti o richiami sul prodotto attraverso il portale Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali di protezione quando operi con la pressa di ricarica.
- Indossa guanti di protezione per evitare il contatto diretto con il piombo o altri materiali.
- Non utilizzare la barra di carica se è danneggiata o non si adatta correttamente alla pressa.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e priva di ostacoli per ridurre il rischio di incidenti.
- Non lasciare mai la pressa di ricarica incustodita durante il funzionamento.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione della Barra di Carica:

- Assicurati che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata.
- Rimuovi la barra di carica esistente dalla pressa.
- Inserisci la MEC Lead Charge Bar nella posizione corretta, assicurandoti che sia ben fissata.
- Controlla che non ci siano giochi o movimenti eccessivi.

### 2. Utilizzo della Barra di Carica:

- Regola la carica di colpo secondo le tue esigenze.
- Dopo ogni utilizzo, ispeziona la barra di carica per segni di usura o danni.
- Segui sempre le raccomandazioni del produttore per le quantità di carica.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei corsi d'acqua.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta le autorità locali per il corretto smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per ricevere assistenza efficace.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile della tua MEC Lead Charge Bar Progressive Press. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)