

MEC Barre doseuse de plomb pour presse progressive - Barre doseuse pour grenaille 1-5/8 oz

[Rechargement](#) > [Presses de Rechargement](#) > [Accessoires Presses de Rechargement](#)

Les barres de charge MEC vous permettent d'ajuster votre charge de tir et de créer la charge que vous désirez. Elles sont interchangeables avec la barre de charge incluse avec votre presse de rechargement. Disponibles en styles plomb et acier pour les presses à un ou plusieurs étages. Les barres de tir en acier sont disponibles sur commande spéciale.



Caractéristiques

- Nom: [Barre doseuse pour grenaille 1-5/8 oz](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749019421
- N° fabr.: 502158
- Taille: 1-5/8 oz
- Poids du colis: 0.231kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 165mm
- UPC: 098489014892

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Barre de Charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la Barre de Charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS. Ce document a été élaboré pour vous fournir des instructions claires et des conseils de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser la barre de charge et conservez-le pour référence future.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que tous les utilisateurs de la barre de charge aient lu et compris ce guide.
- Ne laissez jamais des enfants utiliser ce produit sans surveillance.
- Vérifiez régulièrement l'état de la barre de charge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas la barre de charge ou ses composants de quelque manière que ce soit.
- Utilisez uniquement des composants et des accessoires approuvés par le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de la presse de rechargement.
- Assurez-vous que la presse de rechargement est correctement installée et fixée avant d'utiliser la barre de charge.
- Ne surchargez pas la barre de charge au-delà de sa capacité spécifiée de 15/8 oz.
- Évitez les zones humides ou mouillées lors de l'utilisation de la barre de charge.
- Ne touchez pas les pièces mobiles de la presse pendant son fonctionnement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Barre de Charge :

- Assurez-vous que la presse de rechargement est débranchée avant de procéder à l'installation.
- Retirez la barre de charge d'origine de la presse en suivant les instructions du fabricant.
- Insérez la nouvelle barre de charge MEC LEAD CHARGE BAR dans le support prévu à cet effet.
- Assurez-vous que la barre est bien fixée et sécurisée.

2. Utilisation de la Barre de Charge :

- Vérifiez que tous les composants sont correctement installés et en bon état avant de commencer le rechargement.
- Remplissez la barre de charge avec le plomb ou l'acier approprié selon votre préférence.
- Suivez les instructions de votre presse de rechargement pour effectuer le rechargement en toute sécurité.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la barre de charge avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et des accessoires de rechargement.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible pour réduire l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé en UE indiqué sur l'emballage ou dans la documentation fournie avec le produit. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de support.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la Barre de Charge MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr