

Porte-douille - Porte-culot calibre 16

[Rechargement](#) > [Supports & Plateaux Support Douilles](#)

Supports de cartouches de fusil de chasse pour les presses de rechargement MEC.



Caractéristiques

- Nom: [Porte-culot calibre 16](#)
- Fabricant: [MEC RELOADING](#)
- Référence: 749019474
- N° fabr.: 71516
- Cartouche: 16 Gauge
- Style: Pour Presse
- Poids du colis: 0.036kg
- Hauteur d'expédition: 8mm
- Largeur d'expédition: 114mm
- Longueur d'expédition: 186mm
- UPC: 098489012584

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le SHELLHOLDER MEC RELOADING 16 GAUGE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le SHELLHOLDER MEC RELOADING 16 GAUGE

Introduction

Le SHELLHOLDER MEC RELOADING 16 GAUGE est conçu pour supporter les cartouches de fusil de chasse lors de l'utilisation de presses de rechargement MEC. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le SHELLHOLDER uniquement avec des presses de rechargement MEC compatibles.
- Ne dépassez pas les spécifications de charge recommandées pour les cartouches de 16 gauge.
- Portez des lunettes de protection et des gants lors de l'utilisation pour éviter les blessures.
- Assurez-vous que la zone de travail est bien éclairée et dégagée de tout obstacle.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance pendant l'utilisation.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation du SHELLHOLDER

- Placez le SHELLHOLDER sur la presse de rechargement MEC.
- Assurez-vous qu'il est bien fixé et stable avant de commencer le rechargement.

2. Utilisation du SHELLHOLDER

- Insérez la cartouche de 16 gauge dans le SHELLHOLDER.
- Suivez les instructions de la presse de rechargement MEC pour effectuer le rechargement.
- Vérifiez que la cartouche est correctement positionnée avant de procéder.

3. Maintenance

- Nettoyez le SHELLHOLDER après chaque utilisation pour éviter l'accumulation de résidus.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter tout dommage ou usure.

Instructions d'Élimination

- Disposez du SHELLHOLDER conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères si des matériaux spécifiques de recyclage sont requis.
- Renseignez-vous sur les options de recyclage disponibles dans votre région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié pour obtenir des informations supplémentaires.

Ce guide vise à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du SHELLHOLDER MEC RELOADING 16 GAUGE. Suivez ces instructions attentivement et restez en sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr