

RIFLE CASE HOLDERS - L.E. WILSON 375 RUGER CASE HOLDER

The L.E. Wilson Rifle Case Holder holds the case for trimming, primer pocket reaming, neck reaming and deburring. The L.E. Wilson Trimmer Case Holder provides the ultimate accuracy and uniformity for trimming your cases. The unique design of the case holder supports the case body, much like a chamber of a firearm. The Case Holders are precisely manufactured for consistent results and repeatability. The FIRED Case Holders are for Neck Sized Cases. NEW Case Holders work with new, unfired brass or cases that have been full length sized. If a type isn't specified the holder will fit both Fired, New, Neck or Full Length sized cases.



Attributes

- Name: L.E. WILSON 375 RUGER CASE HOLDER
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749058042
- Mfr. No.: CH-375RUG
- Cartridge: 375 Ruger,416 Ruger
- Case Type: Fired,New
- Delivery weight: 0.068kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den L.E. Wilson 375 Ruger Hülsenhalter](#)
- [English: Safety Instruction Guide for L.E. Wilson 375 Ruger Case Holder](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Funda L.E. Wilson 375 Ruger](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Cartouche L.E. Wilson 375 Ruger](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto per Cartucce L.E. Wilson 375 Ruger](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu na Łuski L.E. Wilson 375 Ruger](#)
- [Suomi: Turvaohje L.E. Wilson 375 Ruger Case Holderille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för L.E. Wilson 375 Ruger Hylshållare](#)
- [Český: Pokyny k bezpečnosti pro držák nábojnic L.E. Wilson 375 Ruger](#)

Sicherheitsanleitung für den L.E. Wilson 375 Ruger Hülsenhalter

Einführung

Danke, dass du dich für den L.E. Wilson 375 Ruger Hülsenhalter entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Gewehrhülsen während des Trimmens und anderer Bearbeitungsaktivitäten sicher zu halten. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle den Hülsenhalter immer mit Sorgfalt, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass der Hülsenhalter mit deinem spezifischen Hülsentyp kompatibel ist, bevor du ihn verwendest.
- Halte den Hülsenhalter außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe den Hülsenhalter regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende den Hülsenhalter nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Achte darauf, dass dein Arbeitsplatz sauber und frei von Ablenkungen ist, wenn du trimmst oder reamst.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, während du den Hülsenhalter verwendest.
- Stelle sicher, dass der Hülsenhalter sicher an deinem Trimmer montiert ist, bevor du mit einer Operation beginnst.
- Vermeide es, deine Hände während des Betriebs in die Nähe von beweglichen Teilen zu bringen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn du während der Benutzung des Hülsenhalters ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen bemerkst, stoppe sofort und überprüfe auf Probleme.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der Trimmer ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Wähle den passenden Hülsenhalter für deinen Hülsentyp (Fired oder New).
- Befestige den Hülsenhalter gemäß den Anweisungen des Herstellers sicher am Trimmer.
- Überprüfe, ob der Halter richtig ausgerichtet und festgezogen ist.

2. Nutzung:

- Setze die Hülse in den Hülsenhalter ein und achte darauf, dass sie richtig sitzt.
- Schalte den Trimmer ein und beginne mit dem Trimm oder Reamingprozess.
- Halte eine ruhige Hand und vermeide übermäßige Kraft während des Betriebs.
- Schalte den Trimmer aus, wenn der Prozess abgeschlossen ist, und entferne die Hülse aus dem Halter.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Hülsenhalter gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Hülsenhalter nicht im allgemeinen Müll, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Überlege, den Hülsenhalter zu recyceln, wenn er aus recycelbaren Materialien besteht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung wende dich bitte an deinen örtlichen L.E. Wilson-Händler oder besuche unsere offizielle Website für weitere Informationen.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit hat für uns Priorität, und wir hoffen, dass du eine erfolgreiche Erfahrung mit deinem L.E. Wilson 375 Ruger Hülsenhalter hast.

Safety Instruction Guide for L.E. Wilson 375 Ruger Case Holder

Introduction

Thank you for choosing the L.E. Wilson 375 Ruger Case Holder. This product is designed to hold rifle cases securely during trimming and other processing activities. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle the case holder with care to avoid injury.
- Ensure that the case holder is compatible with your specific case type before use.
- Keep the case holder out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the case holder for any signs of wear or damage.
- Do not use the case holder for any purpose other than its intended use.

Specific Safety Precautions for Use

- When trimming or reaming, ensure that your workspace is clean and free from distractions.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, while using the case holder.
- Ensure that the case holder is securely mounted to your trimmer before starting any operation.
- Avoid placing your hands near moving parts during operation to prevent injury.
- If you notice any unusual noises or vibrations while using the case holder, stop immediately and inspect for issues.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the trimmer is turned off and unplugged before installation.
- Select the appropriate case holder for your case type (Fired or New).
- Securely attach the case holder to the trimmer according to the manufacturer's instructions.
- Doublecheck that the holder is properly aligned and tightened.

2. Usage:

- Insert the case into the case holder, ensuring it is seated properly.
- Turn on the trimmer and begin the trimming or reaming process.
- Maintain a steady hand and avoid excessive force during operation.
- Once the process is complete, turn off the trimmer and remove the case from the holder.

Disposal Instructions

- Dispose of the case holder according to local regulations.
- Do not dispose of the case holder in general waste if it is damaged or defective.
- Consider recycling the case holder if it is made of recyclable materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support, please reach out to your local L.E. Wilson distributor or visit our official website for more information.

Thank you for following these safety instructions. Your safety is our priority, and we hope you have a successful experience with your L.E. Wilson 375 Ruger Case Holder.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Funda L.E. Wilson 375 Ruger

Introducción

Gracias por elegir el soporte de funda L.E. Wilson 375 Ruger. Este producto está diseñado para sostener las fundas de rifle de manera segura durante actividades de recorte y otros procesos. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja el soporte de funda con cuidado para evitar lesiones.
- Asegúrate de que el soporte de funda sea compatible con tu tipo de funda específico antes de usarlo.
- Mantén el soporte de funda fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el soporte de funda en busca de signos de desgaste o daño.
- No utilices el soporte de funda para ningún propósito distinto al uso previsto.

Precauciones de Seguridad Específicas para su Uso

- Cuando recortes o rebajes, asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y libre de distracciones.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, mientras usas el soporte de funda.
- Asegúrate de que el soporte de funda esté montado de manera segura en tu trimmer antes de comenzar cualquier operación.
- Evita colocar tus manos cerca de las partes móviles durante la operación para prevenir lesiones.
- Si notas ruidos o vibraciones inusuales mientras usas el soporte de funda, detente inmediatamente e inspecciona en busca de problemas.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el trimmer esté apagado y desenchufado antes de la instalación.
- Selecciona el soporte de funda apropiado para tu tipo de funda (Fired o New).
- Sujeta el soporte de funda al trimmer de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Verifica que el soporte esté correctamente alineado y apretado.

2. Uso:

- Inserta la funda en el soporte de funda, asegurándote de que esté bien asentada.
- Enciende el trimmer y comienza el proceso de recorte o rebaje.
- Mantén una mano firme y evita aplicar fuerza excesiva durante la operación.
- Una vez que el proceso esté completo, apaga el trimmer y retira la funda del soporte.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el soporte de funda de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el soporte de funda en la basura general si está dañado o defectuoso.
- Considera reciclar el soporte de funda si está hecho de materiales reciclables.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte, por favor, dirígete a tu distribuidor local de L.E. Wilson o visita nuestro sitio web oficial para más información.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad, y esperamos que tengas una experiencia exitosa con tu soporte de funda L.E. Wilson 375 Ruger.

Guide de Sécurité pour le Support de Cartouche L.E. Wilson 375 Ruger

Introduction

Merci d'avoir choisi le support de cartouche L.E. Wilson 375 Ruger. Ce produit est conçu pour maintenir les douilles de fusil en toute sécurité lors des opérations de rognage et d'autres traitements. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Manipule toujours le support de cartouche avec précaution pour éviter les blessures.
- Assure-toi que le support de cartouche est compatible avec ton type de douille avant utilisation.
- Garde le support de cartouche hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le support de cartouche pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le support de cartouche à d'autres fins que celles pour lesquelles il est destiné.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu rogne ou reames, assure-toi que ton espace de travail est propre et exempt de distractions.
- Porte toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du support de cartouche.
- Assure-toi que le support de cartouche est solidement monté sur ton rogneuse avant de commencer toute opération.
- Évite de placer tes mains près des pièces mobiles pendant l'opération pour prévenir les blessures.
- Si tu remarques des bruits ou des vibrations inhabituels pendant l'utilisation du support de cartouche, arrête immédiatement et inspecte-le pour détecter d'éventuels problèmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que la rogneuse est éteinte et débranchée avant l'installation.
- Sélectionne le support de cartouche approprié pour ton type de douille (Fired ou New).
- Fixe solidement le support de cartouche à la rogneuse selon les instructions du fabricant.
- Vérifie que le support est correctement aligné et bien serré.

2. Utilisation :

- Insère la douille dans le support de cartouche, en t'assurant qu'elle est bien en place.
- Allume la rogneuse et commence le processus de rognage ou de reaming.
- Maintiens une main stable et évite d'exercer une force excessive pendant l'opération.
- Une fois le processus terminé, éteins la rogneuse et retire la douille du support.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du support de cartouche conformément aux réglementations locales.
- Ne pas jeter le support de cartouche dans les déchets généraux s'il est endommagé ou défectueux.
- Envisage de recycler le support de cartouche s'il est fabriqué à partir de matériaux recyclables.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou demande d'assistance, n'hésite pas à contacter ton distributeur local L.E. Wilson ou à visiter notre site officiel pour plus d'informations.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Ta sécurité est notre priorité, et nous espérons que tu auras une expérience réussie avec ton support de cartouche L.E. Wilson 375 Ruger.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto per Cartucce L.E. Wilson 375 Ruger

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto per cartucce L.E. Wilson 375 Ruger. Questo prodotto è progettato per tenere in modo sicuro le cartucce durante le attività di rifilatura e altre lavorazioni. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre il supporto con cura per evitare infortuni.
- Assicurarsi che il supporto sia compatibile con il tipo di cartuccia specifico prima dell'uso.
- Tenere il supporto lontano dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il supporto per scopi diversi da quelli previsti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando si rifila o si fresano, assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni.
- Indossare sempre attrezzature di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso del supporto.
- Assicurarsi che il supporto sia montato saldamente al trimmer prima di iniziare qualsiasi operazione.
- Evitare di posizionare le mani vicino a parti in movimento durante l'operazione per prevenire infortuni.
- Se si notano rumori o vibrazioni insolite durante l'uso del supporto, fermarsi immediatamente e ispezionare eventuali problemi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che il trimmer sia spento e scollegato prima dell'installazione.
- Selezionare il supporto per cartucce appropriato per il tipo di cartuccia (Fired o New).
- Fissare saldamente il supporto al trimmer secondo le istruzioni del produttore.
- Controllare che il supporto sia allineato e serrato correttamente.

2. Uso:

- Inserire la cartuccia nel supporto, assicurandosi che sia ben posizionata.
- Accendere il trimmer e iniziare il processo di rifilatura o fresatura.
- Mantenere una mano ferma ed evitare forze eccessive durante l'operazione.
- Una volta completato il processo, spegnere il trimmer e rimuovere la cartuccia dal supporto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il supporto secondo le normative locali.
- Non smaltire il supporto nei rifiuti generali se è danneggiato o difettoso.
- Considerare il riciclo del supporto se è realizzato con materiali riciclabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto, si prega di contattare il distributore locale L.E. Wilson o visitare il nostro sito ufficiale per ulteriori informazioni.

Grazie per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza è la nostra priorità e speriamo che abbiate un'esperienza di successo con il vostro supporto per cartucce L.E. Wilson 375 Ruger.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu na Łuski L.E. Wilson 375 Ruger

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór uchwytu na łuski L.E. Wilson 375 Ruger. Produkt ten został zaprojektowany, aby pewnie trzymać łuski karabinowe podczas przycinania i innych procesów. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obsługuj uchwyt z ostrożnością, aby uniknąć urazów.
- Upewnij się, że uchwyt jest kompatybilny z Twoim typem łuski przed użyciem.
- Trzymaj uchwyt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj uchwyt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Nie używaj uchwytu do żadnych innych celów niż te, do których jest przeznaczony.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Podczas przycinania lub wiercenia, upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i wolne od rozprożeń.
- Zawsze noś odpowiednie osobiste środki ochrony (PPE), takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas korzystania z uchwytu.
- Upewnij się, że uchwyt jest solidnie zamocowany do Twojego trymera przed rozpoczęciem jakiegokolwiek operacji.
- Unikaj umieszczania rąk w pobliżu ruchomych części podczas pracy, aby zapobiec urazom.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe dźwięki lub wibracje podczas używania uchwytu, natychmiast zatrzymaj się i sprawdź, czy nie występują problemy.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że trymer jest wyłączony i odłączony przed instalacją.
- Wybierz odpowiedni uchwyt do swojego typu łuski (Fired lub New).
- Solidnie przymocuj uchwyt do trymera zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy uchwyt jest prawidłowo wyrównany i dokręcony.

2. Użytkowanie:

- Włóż łuskę do uchwytu, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Włącz trymer i rozpocznij proces przycinania lub wiercenia.
- Utrzymuj stabilną rękę i unikaj nadmiernej siły podczas pracy.
- Po zakończeniu procesu wyłącz trymer i usuń łuskę z uchwytu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj uchwyt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj uchwytu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub wadliwy.
- Rozważ recykling uchwytu, jeśli jest wykonany z materiałów nadających się do recyklingu.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem L.E. Wilson lub odwiedź naszą oficjalną stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my mamy nadzieję, że będziesz miał udane doświadczenie z uchwytami na łuski L.E. Wilson 375 Ruger.

Turvaohje L.E. Wilson 375 Ruger Case Holderille

Johdanto

Kiitos, että valitsit L.E. Wilson 375 Ruger Case Holderin. Tämä tuote on suunniteltu pitämään kiväärikoteloita turvallisesti paikoillaan trimmaus ja muissa käsittelytoiminnoissa. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele kotelopidikettä aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- Varmista, että kotelopidike on yhteensopiva käytettävän kotelotyypin kanssa ennen käyttöä.
- Pidä kotelopidike lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kotelopidike mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Älä käytä kotelopidikettä muuhun tarkoitukseen kuin sen suunniteltuun käyttöön.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Trimmaamisen tai reamingin aikana varmista, että työskentelyalueesi on siisti ja häiriöistä vapaa.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käyttäessäsi kotelopidikettä.
- Varmista, että kotelopidike on kiinnitetty tukevasti trimmaimeesi ennen minkään toiminnan aloittamista.
- Vältä käsiesi sijoittamista liikkuvien osien lähelle käytön aikana vammojen estämiseksi.
- Jos huomaat epätavallisia ääniä tai värinöitä käytön aikana, pysäytä heti ja tarkista mahdolliset ongelmat.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että trimmaimesi on sammutettu ja irrotettu ennen asennusta.
- Valitse sopiva kotelopidike käytettävän kotelotyypin mukaan (Fired tai New).
- Kiinnitä kotelopidike tukevasti trimmaimeesi valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että pidike on oikein kohdistettu ja tiukasti kiinnitetty.

2. Käyttö:

- Aseta kotelo kotelopidikkeeseen varmistaen, että se on kunnolla paikoillaan.
- Käynnistä trimmaimesi ja aloita trimmaus tai reamingprosessi.
- Pidä käsi vakaana ja vältä liiallista voimaa käytön aikana.
- Kun prosessi on valmis, sammuta trimmaimesi ja poista kotelo pidikkeestä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kotelopidike paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä kotelopidikettä yleiseen jätteeseen, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Harkitse kotelopidikkeen kierrättämistä, jos se on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset tukea, ota yhteyttä paikalliseen L.E. Wilson jakelijaan tai vieraile virallisella verkkosivustollamme saadaksesi lisätietoja.

Kiitos, että noudatat näitä turvaohjeita. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja toivomme, että sinulla on onnistunut kokemus L.E. Wilson 375 Ruger Case Holderin kanssa.

Säkerhetsinstruktionsguide för L.E. Wilson 375 Ruger Hylshållare

Introduktion

Tack för att du valde L.E. Wilson 375 Ruger Hylshållare. Denna produkt är utformad för att hålla hylsor på plats under trimning och andra bearbetningsaktiviteter. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid hylshållaren med försiktighet för att undvika skador.
- Se till att hylshållaren är kompatibel med din specifika hylstyp innan användning.
- Håll hylshållaren utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet hylshållaren för tecken på slitage eller skador.
- Använd inte hylshållaren för något annat ändamål än det avsedda.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- När du trimma eller reama, se till att ditt arbetsområde är rent och fritt från distraktioner.
- Bär alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder hylshållaren.
- Se till att hylshållaren är ordentligt monterad på din trimmer innan du börjar någon operation.
- Undvik att placera händerna nära rörliga delar under drift för att förhindra skador.
- Om du märker några ovanliga ljud eller vibrationer medan du använder hylshållaren, stanna omedelbart och inspektera för problem.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att trimern är avstängd och urkopplad innan installation.
- Välj den lämpliga hylshållaren för din hylstyp (Fired eller New).
- Fäst hylshållaren ordentligt på trimern enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att hållaren är korrekt justerad och åtdragen.

2. Användning:

- Sätt in hylsan i hylshållaren och se till att den sitter ordentligt.
- Sätt på trimern och börja trimnings eller reamningsprocessen.
- Håll en stadig hand och undvik överdriven kraft under driften.
- När processen är klar, stäng av trimern och ta bort hylsan från hållaren.

Avfallsinstruktioner

- Kasta hylshållaren enligt lokala föreskrifter.
- Kasta inte hylshållaren i allmänt avfall om den är skadad eller defekt.
- Överväg att återvinna hylshållaren om den är tillverkad av återvinningsbara material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller support, vänligen kontakta din lokala L.E. Wilson-distributör eller besök vår officiella webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet, och vi hoppas att du får en framgångsrik upplevelse med din L.E. Wilson 375 Ruger Hylshållare.

Pokyny k bezpečnosti pro držák nábojnic L.E. Wilson 375 Ruger

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali držák nábojnic L.E. Wilson 375 Ruger. Tento produkt je navržen tak, aby bezpečně držel nábojnici během ořezávání a dalších zpracovatelských činností. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtete tento bezpečnostní pokyn.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s držákem nábojnic opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Ujistěte se, že je držák nábojnic kompatibilní s vaším konkrétním typem nábojnic před použitím.
- Držte držák nábojnic mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte držák nábojnic na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Nepoužívejte držák nábojnic k jinému účelu, než je jeho zamýšlené použití.

Specifická bezpečnostní opatření pro používání

- Při ořezávání nebo vyvrtávání se ujistěte, že je vaše pracovní místo čisté a bez rozptýlení.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné pomůcky (PPE), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání držáku nábojnic.
- Ujistěte se, že je držák nábojnic bezpečně připevněn k vašemu ořezávači před zahájením jakékoli operace.
- Vyhněte se umístění rukou blízko pohyblivých částí během provozu, abyste předešli zranění.
- Pokud si všimnete jakýchkoli neobvyklých zvuků nebo vibrací během používání držáku nábojnic, okamžitě zastavte a zkontrolujte, zda nejsou problémy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je ořezávač vypnutý a odpojený před instalací.
- Vyberte vhodný držák nábojnic pro váš typ nábojnic (vystřelené nebo nové).
- Bezpečně připevněte držák nábojnic k ořezávači podle pokynů výrobce.
- Důkladně zkontrolujte, zda je držák správně zarovnan a utažen.

2. Používání:

- Vložte nábojnici do držáku nábojnic a ujistěte se, že je správně usazena.
- Zapněte ořezávač a začněte proces ořezávání nebo vyvrtávání.
- Udržujte stabilní ruku a vyhněte se nadměrnému tlaku během provozu.
- Jakmile je proces dokončen, vypněte ořezávač a vyjměte nábojnici z držáku.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte držák nábojnic podle místních předpisů.
- Nevyhazujte držák nábojnic do běžného odpadu, pokud je poškozený nebo vadný.
- Zvažte recyklaci držáku nábojnic, pokud je vyroben z recyklovatelných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu se obraťte na svého místního distributora L.E. Wilson nebo navštivte naše oficiální webové stránky pro více informací.

Děkujeme, že dodrжите tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost je naší prioritou a doufáme, že budete mít úspěšnou zkušenost s držákem nábojnic L.E. Wilson 375 Ruger.