

Poinçons de désamorçage WILSON en inox - Poinçon de désamorçage seul .30 CAL .281 diamètre

[Rechargement](#) > [Outils de Rechargement](#) > [Pièces Détachées & Mise à Niveau](#)

Certains rechargeurs préfèrent utiliser ces outils pratiques au lieu de leur die de rechargement et de leur presse pour retirer les amorces. Ils permettent de retirer les amorces militaires serties ou de dé-capsuler vos étuis séparément pour le nettoyage ou le polissage. Voir ci-dessous pour la famille de cartouches. Les poinçons sont spécifiques au calibre. Utilisez le poinçon de 30 calibres pour toutes les cartouches de 30 calibres et plus.



Caractéristiques

- Nom: [Poinçon de désamorçage seul .30 CAL .281 diamètre](#)
- Fabricant: [L.E. WILSON](#)
- Référence: 749058148
- N° fabr.: PBP-030
- Calibre: 30 Caliber (.308)
- Cartouche: 30 Caliber (.308)
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 128mm
- UPC: 815145025821

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ UTILISATEUR DES POINÇONS DE DÉCAPSULAGE EN ACIER INOXYDABLE WILSON](#)
- [À propos de nous](#)

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ UTILISATEUR DES POINÇONS DE DÉCAPSULAGE EN ACIER INOXYDABLE WILSON

Introduction

Merci d'avoir choisi les POINÇONS DE DÉCAPSULAGE EN ACIER INOXYDABLE WILSON. Ce guide fournit d'importantes instructions de sécurité et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le poinçon de décapsulage.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le poinçon de décapsulage est utilisé uniquement par des personnes familiarisées avec les processus de rechargement.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation du poinçon de décapsulage.
- Gardez le poinçon de décapsulage hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le poinçon de décapsulage pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Suivez toujours les instructions du fabricant lors de l'utilisation du poinçon de décapsulage.
- Signalez toute condition dangereuse ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le poinçon de décapsulage uniquement à des fins prévues : retirer les amorces des étuis de cartouches.
- Assurez-vous que l'étui de cartouche est maintenu en place de manière sécurisée avant de frapper le poinçon.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de la frappe du poinçon pour éviter des blessures ou des dommages à l'outil.
- Ne tentez pas de modifier le poinçon de décapsulage de quelque manière que ce soit.
- Si le poinçon se coince, ne forcez pas son extraction. Évaluez soigneusement la situation et prenez les mesures appropriées pour le retirer en toute sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Sélectionnez le Poinçon Correct** : Choisissez le poinçon de calibre approprié pour votre étui de cartouche. Utilisez le poinçon de calibre .30 pour toutes les cartouches de calibre .30 et plus.
2. **Préparez la Zone de Travail** :
 - Assurez-vous que votre zone de travail est propre et exempte d'obstructions.
 - Utilisez une surface stable pour éviter les accidents.
3. **Insérez l'Étui de Cartouche** :
 - Placez l'étui de cartouche dans un support sécurisé ou sur une surface stable.
 - Assurez-vous que l'étui est orienté correctement pour le processus de décapsulage.
4. **Positionnez le Poinçon de Décapsulage** :
 - Alignez le poinçon de décapsulage audessus du logement de l'amorce de l'étui de cartouche.
 - Assurez-vous que le poinçon est vertical pour éviter un désalignement.

5. Frappez le Poinçon :

- À l'aide d'un marteau approprié, frappez le haut du poinçon de décapsulage fermement mais sans excès.
- Assurez-vous que vos mains sont éloignées de la zone de frappe.

6. Retirez l'Amorce :

- Après avoir frappé, vérifiez l'étui de cartouche pour vous assurer que l'amorce a été retirée.
- Éliminez l'amorce usagée en toute sécurité selon les réglementations locales.

7. Nettoyez le Poinçon :

- Après utilisation, nettoyez le poinçon de décapsulage pour enlever les débris ou résidus.
- Rangez le poinçon dans un endroit sûr et sec, à l'abri de l'humidité.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toutes les amorces usagées et les étuis de cartouches conformément aux réglementations locales.
- Le poinçon de décapsulage lui-même peut être recyclé ou éliminé selon les directives de gestion des déchets locales.
- Ne jetez pas le poinçon de décapsulage dans les déchets ménagers ordinaires s'il est endommagé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation des POINÇONS DE DÉCAPSULAGE EN ACIER INOXYDABLE WILSON, veuillez vous adresser à votre revendeur local ou à l'équipe de support du fabricant.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre expérience de rechargement de manière responsable !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr