

SINCLAIR ACCESSOIRES POUR SUPPORTS DE TIR - Support de tir de luxe, tige filetée 1-14"

[Accessoires](#) > [Supports de Tir](#) > [Accessoires Support de Tir](#)

Post de repos compétition Sinclair, 1" Tu vas souvent au stand avec plus d'un fusil ? Pour éviter d'ajuster le dessus de ton support de tir afin de s'adapter à différents fusils, les tireurs achètent souvent un dessus de support de tir supplémentaire, un poteau et une molette, permettant un changement rapide sans ajustement ni assemblage. Tire avec ton fusil de varmint à large avant et change ensuite de dessus pour régler ton fusil de chasse léger préféré. Le poteau est en acier inoxydable fileté 1-14" conçu uniquement pour la série Sinclair Competition Rest. La molette est en aluminium avec une finition anodisée noire et un insert fileté en acier inoxydable conçu pour une utilisation sans accroc pendant toute sa durée de vie. La molette utilise des filetages 1-14" et est conçue pour être utilisée uniquement avec la série Sinclair Competition Rest. Arrêt de forend de compétition Sinclair Améliore le dessus de ton support Sinclair existant avec notre arrêt de forend de compétition Sinclair. L'arrêt de forend de compétition Sinclair est entièrement ajustable en longueur (avant et arrière), en hauteur et en inclinaison. Il fonctionne avec les dessus de repos de génération II actuellement produits (Benchrest et tout usage). Fabriqué avec des fixations en acier inoxydable et un bouton d'arrêt en Delron, il est conçu pour une utilisation à vie.



Caractéristiques

- Nom: [Support de tir de luxe, tige filetée 1-14"](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749101024
- N° fabr.:
- Style: Rest Accessories
- Poids du colis: 0.272kg
- Hauteur d'expédition: 18mm
- Largeur d'expédition: 69mm
- Longueur d'expédition: 117mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de sécurité pour les accessoires de support de tir Sinclair](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de sécurité pour les accessoires de support de tir Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi les accessoires de support de tir Sinclair. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant la sécurité et la fiabilité. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit en toute sécurité et efficacement.

Directives de sécurité générales

- Utilisez toujours les accessoires de support de tir Sinclair conformément aux instructions du fabricant.
- Assurezvous que la zone de tir est dégagée d'obstructions et de spectateurs avant utilisation.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurezvous que le support de tir est correctement assemblé avant utilisation.
- Ne dépassiez pas la limite de poids du support de tir spécifiée par le fabricant.
- Utilisez toujours la molette pour sécuriser le poteau du support de tir et évitez d'appliquer une force excessive.
- Évitez de placer vos mains ou votre corps devant le support de tir lors du chargement ou du déchargement des armes à feu.
- Utilisez l'arrêt de forend de compétition Sinclair uniquement avec les dessus de repos de génération II actuellement produits.
- Portez toujours un équipement de sécurité approprié, y compris une protection oculaire et auditive, pendant le tir.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Assemblage du support de tir

- Assurezvous que toutes les pièces sont présentes avant de commencer l'assemblage.
- Fixez le poteau du support de tir à la base de manière sécurisée à l'aide de la molette.
- Confirmez que le poteau est bien serré pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.

2. Ajustement de l'arrêt de forend

- Desserrer le bouton d'arrêt en Delron pour ajuster la longueur, la hauteur et l'inclinaison de l'arrêt de forend.
- Une fois la position souhaitée atteinte, serrez le bouton d'arrêt de manière sécurisée.
- Assurezvous que l'arrêt de forend est verrouillé en place avant d'utiliser le support de tir.

3. Utilisation du support de tir

- Placez votre fusil sur le support de tir et assurezvous qu'il est stable.
- Ajustez le support de tir si nécessaire pour aligner votre fusil avec la cible.
- Vérifiez toujours que tous les ajustements sont sécurisés avant de tirer.

4. Procédures après le tir

- Après le tir, retirez le fusil du support de tir.
- Rangez le support de tir et les accessoires dans un endroit sec et sûr.

Instructions de disposition

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Si le produit n'est plus utilisable, envisagez de recycler les composants lorsque cela est possible.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les accessoires de support de tir Sinclair, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de tir sûre et agréable. Merci de votre attention à la sécurité et d'avoir choisi les accessoires de support de tir Sinclair.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr