

SINCLAIR ACCESSOIRES POUR SUPPORTS DE TIR - Butée de fût avant pour appui de tir de luxe

[Accessoires](#) > [Supports de Tir](#) > [Accessoires Support de Tir](#)

Post de repos compétition Sinclair, 1" Tu vas souvent au stand avec plus d'un fusil ? Pour éviter d'ajuster le dessus de ton support de tir afin de s'adapter à différents fusils, les tireurs achètent souvent un dessus de support de tir supplémentaire, un poteau et une molette, permettant un changement rapide sans ajustement ni assemblage. Tire avec ton fusil de varmint à large avant et change ensuite de dessus pour régler ton fusil de chasse léger préféré. Le poteau est en acier inoxydable fileté 1-14" conçu uniquement pour la série Sinclair Competition Rest. La molette est en aluminium avec une finition anodisée noire et un insert fileté en acier inoxydable conçu pour une utilisation sans accroc pendant toute sa durée de vie. La molette utilise des filetages 1-14" et est conçue pour être utilisée uniquement avec la série Sinclair Competition Rest. Arrêt de forend de compétition Sinclair Améliore le dessus de ton support Sinclair existant avec notre arrêt de forend de compétition Sinclair. L'arrêt de forend de compétition Sinclair est entièrement ajustable en longueur (avant et arrière), en hauteur et en inclinaison. Il fonctionne avec les dessus de repos de génération II actuellement produits (Benchrest et tout usage). Fabriqué avec des fixations en acier inoxydable et un bouton d'arrêt en Delron, il est conçu pour une utilisation à vie.



Caractéristiques

- Nom: [Butée de fût avant pour appui de tir de luxe](#)
- Fabricant: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Référence: 749101026
- N° fabr.:
- Style: Rest Accessories
- Poids du colis: 0.068kg
- Hauteur d'expédition: 10mm
- Largeur d'expédition: 64mm
- Longueur d'expédition: 74mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Instructions de Sécurité pour les Accessoires de Support de Tir Sinclair](#)
- [À propos de nous](#)

Instructions de Sécurité pour les Accessoires de Support de Tir Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Arrêt de Forend Deluxe Sinclair International. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir l'utilisation sûre et efficace de vos accessoires de support de tir. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que le support de tir est installé sur une surface stable et de niveau avant utilisation.
- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée pour le support de tir afin d'éviter le basculement ou les dommages.
- Gardez le support de tir hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifiez tout dommage visible ou usure sur le produit avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Suivez toujours les lois et règlements locaux concernant le tir et la sécurité des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la molette est correctement serrée avant utilisation pour éviter tout desserrage accidentel pendant le tir.
- Ne pas utiliser le support de tir avec des armes à feu qui dépassent les spécifications recommandées.
- Évitez de placer vos doigts ou vos mains près des pièces mobiles lors des ajustements pour éviter les blessures.
- Orientez toujours l'arme à feu dans une direction sûre lors des ajustements ou de l'utilisation du support de tir.
- Rangez le support de tir dans un endroit sec et sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter la rouille et les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de l'Arrêt de Forend :

- Retirez le dessus existant de votre Sinclair Competition Rest.
- Alignez l'Arrêt de Forend Sinclair Competition avec les trous de montage sur le dessus du support.
- Fixez l'Arrêt de Forend à l'aide des fixations en acier inoxydable fournies. Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées.

2. Ajustement de l'Arrêt de Forend :

- Pour ajuster la longueur, desserrez le bouton d'arrêt en Delron et déplacez l'Arrêt de Forend à la position souhaitée. Resserrer le bouton en toute sécurité.
- Pour l'ajustement de la hauteur, utilisez la fonction d'ajustement de hauteur pour élever ou abaisser l'Arrêt de Forend selon vos besoins.
- Pour ajuster l'inclinaison, desserrez le mécanisme d'ajustement approprié et réglez à l'angle souhaité avant de resserrer.

3. Utilisation du Support de Tir :

- Placez votre arme à feu en toute sécurité sur le dessus du support, en vous assurant qu'elle est

stable.

- Ajustez la molette pour sécuriser l'arme en place. Assurez-vous qu'elle est fermement serrée.
- Lorsque vous avez terminé, retirez soigneusement l'arme du support, en veillant à ce qu'elle soit orientée dans une direction sûre.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales de recyclage.
- Pour le produit lui-même, s'il n'est plus utilisable, vérifiez auprès des services de gestion des déchets locaux pour connaître les méthodes d'élimination appropriées. Ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Accessoires de Support de Tir Sinclair, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter votre revendeur local pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre expérience de tir de manière responsable et en toute sécurité !

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr