

RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS - RIFLE BASIX RU-MK II TRIGGER

[Pièces Carabine](#) > [Pièces Détente](#) > [Détentes](#)

Améliorations de gâchette à faire soi-même pour les fusils à verrou Ruger~

Faciles à installer, les gâchettes sont coulées sous pression à partir d'acier outil A-2, puis traitées thermiquement et trempées à Rc 50-55 pour une fiabilité durable. Les surfaces de détente à rayon usiné aident à éliminer le jeu et améliorent la douceur globale. Ajustable pour le poids de la détente et utilise la sécurité d'usine sans modifications. Le RU-MK II™ s'adapte à tous les fusils Ruger M77® MKII™ avec sécurité à 3 positions. Le RU-R remplace la gâchette non ajustable dans les fusils à percussion annulaire 77/22® et 77/17®. Ne convient pas aux modèles V/T avec gâchette à 2 étapes.



Caractéristiques

- Nom: [RIFLE BASIX RU-MK II TRIGGER](#)
- Fabricant: [RIFLE BASIX](#)
- Référence: 758000008
- N° fabr.: RU-MK II BLACK
- Modèle: M77 Mark II
- Style: RÃ©glable
- Type d'arme: Ruger
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 15mm
- Largeur d'expédition: 91mm
- Longueur d'expédition: 157mm
- UPC: 891678000474

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Gâchette RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUMK II](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Gâchette RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUMK II

Introduction

Merci d'avoir choisi la gâchette RUGER® Bolt Action Triggers Rifle Basix RUMK II. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation ou l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assuretoi que la gâchette est installée par un armurier qualifié ou une personne compétente en modifications d'armes à feu.
- Traite toujours les armes à feu avec respect et considèreles comme chargées jusqu'à ce qu'il soit prouvé le contraire.
- Garde la gâchette et l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement la gâchette et l'arme pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépasse pas le poids de tir recommandé pour les gâchettes RUMK II et RUR.
- Utilise toujours le mécanisme de sécurité d'origine sans modifications pour garantir une sécurité maximale.
- Évite d'utiliser la gâchette dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la corrosion.
- Assuretoi que l'arme est pointée dans une direction sûre à tout moment pendant l'installation et les tests.
- Si tu rencontres des problèmes avec la gâchette, cesse immédiatement son utilisation et consulte un professionnel.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire la crosse de l'arme pour accéder à l'assemblage de la gâchette.
- Retire soigneusement la gâchette existante et remplace-la par la gâchette RUMK II ou RUR, en suivant les instructions du fabricant.
- Ajuste le poids de tir selon ta préférence, en veillant à ce qu'il reste dans la plage spécifiée.
- Réassemble l'arme et assuretoi que toutes les pièces sont sécurisées avant utilisation.

2. Utilisation :

- Vérifie toujours que la gâchette fonctionne correctement avant chaque utilisation.
- Assuretoi que la sécurité est engagée jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Pratique régulièrement des techniques de manipulation et de tir sécuritaires pour maintenir ta compétence.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de toutes les anciennes gâchettes et composants inutilisés conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les armes à feu ou les composants d'armes à feu dans les ordures normales. Contacte plutôt

les autorités locales pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la gâchette RUGER® Bolt Action Triggers Rifle Basix RUMK II, consulte un professionnel qualifié ou rends-toi sur le site web du fabricant pour des ressources supplémentaires.

Rappels Importants

- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Reste informé des mises à jour sur les rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour garantir ta sécurité et ta conformité avec les réglementations.

En suivant ces directives, tu peux contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec ta gâchette RUGER® Bolt Action Triggers Rifle Basix RUMK II. Merci de prêter attention à la sécurité.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch